

ONKYO®

AV センター

TX-SA507

取扱説明書

お買い上げいただきまして、ありがとうございます。
ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、
正しくお使いください。
お読みになったあとは、いつでも見られる所に保証書、
オンキヨーご相談窓口・修理窓口のご案内とともに大
切に保管してください。

はじめに	2
------	---

接続をする	15
-------	----

初期設定をする	35
---------	----

映画・音楽を鑑賞する (基本編)	43
---------------------	----

映画・音楽を鑑賞する (応用編)	45
---------------------	----

映画・音楽を鑑賞する (リスニングモード編)	51
---------------------------	----

設定をする (応用編)	58
----------------	----

本機のリモコンで 他の製品を操作する	76
-----------------------	----

困ったときは	89
--------	----

その他	93
-----	----

主な特長

- 各種サラウンド方式に対応した 7.1 チャンネルに拡張可能な 5 チャンネルアンプ
- ドルビー^{*1} デジタルプラス、ドルビー ^{トゥルーエイチディー} TrueHD 再生可能
- DTS^{*2} ^{エイチディー} - HD ハイレゾリューションオーディオ、DTS-HD マスターオーディオ、DTS ^{エクスプレス} Express 再生可能
- DTS サラウンドセンセーションリスニングモード搭載
- AAC^{*3} デコーダー搭載
- ノイズを最小限におさえ、本来の音を楽しむことのできる ^{ビュア オーディオ} 「Pure Audio」リスニングモード搭載
- 高音域が強調された劇場用サウンドをご家庭で適切なバランスに補正する ^{シネマ フィルター} 「Cinema FILTER^{*4}」機能
- LFEch を持たないソースでもサブウーファースを効果的に動作させる「ダブルパス」回路
- 小音量でもサラウンドを楽しめる ^{レイト ナイト} LATE NIGHT 機能（ドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラス、ドルビー TrueHD 時のみ）
- 24 ビット / 192kHz D/A コンバーター搭載
- 再生周波数の広帯域化を図る WRAT（ワイド・レンジ・アンプリファイアー・テクノロジー）搭載
- ダウンミックスによるフロント L/R チャンネルのダイナミックレンジの減少や、S/N 劣化を防ぐ技術「ノン・スケーリング・コンフィグレーション」回路
- 信号とノイズ領域との近接を回避して聴感上の S/N を向上させるオブティマム・ゲイン・ボリューム回路
- 本機付属のリモコン 1 つで他社製 TV と本機がシステムリンク（**RIHD**）
- デジタル音声 / 映像信号を 1 本のケーブルで伝送可能な HDMI^{*5} 入力 4 系統、出力 1 系統装備
- D4/ コンポーネント映像入力端子 2 系統、出力端子 1 系統装備
- デジタル入力端子として光 2 系統 / 同軸 2 系統装備
- 圧縮された音楽ファイルをより良い音で楽しむ Music Optimizer^{*6} ^{ミュージック オプティマイザー} 機能搭載
- 音声と映像のズレを補正する AV シンクコントロール機能搭載
- 付属の測定用マイクを使った自動スピーカー（Audyssey 2EQ ^{オーディyssey ツーイーキュー} ^{*7}）設定
- 小音量でもサラウンドを楽しめる Audyssey Dynamic EQ ^{オーディyssey ダイナミック イーキュー} TM ^{*7} 機能搭載
- 音量の大小を即時に調整する Audyssey Dynamic VolumeTM ^{オーディyssey ダイナミック ボリューム} ^{*7} 機能搭載
- iPod や MP3 プレーヤーなどから入力できるフロント ^{ポータブル} PORTABLE 端子装備
- UP-A1 シリーズの iPod ドックから入力できる ^{ユニバーサル ポート} UNIVERSAL PORT 端子装備

^{*1} ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。

"Dolby"、"ドルビー"、"Pro Logic" およびダブル D 記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。

^{*2} 米国特許：5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 およびその他の国における特許（出願中含む）に基づき製造されています。

DTS は DTS 社の登録商標です。また、DTS ロゴ、記号、および DTS-HD Master Audio、DTS Surround Sensation は DTS 社の商標です。©1996-2008 DTS, Inc. All Rights Reserved.

^{*3} AAC ロゴは、ドルビーラボラトリーズの商標です。

^{*4} Cinema FILTER は、オンキヨー株式会社の商標です。

^{*5} HDMI、HDMI ロゴおよび High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。

^{*6} Music Optimizer は、オンキヨー株式会社の商標です。

^{*7} Audyssey Laboratories からの実施権に基づき製造されています。Audyssey 2EQ と Audyssey Dynamic EQ、Audyssey Dynamic Volume は Audyssey Laboratories の商標です。

* x.v.Color は、ソニー株式会社の商標です。

* iPod は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。

目次

はじめに

主な特長.....	2
目次.....	3
安全上のご注意.....	4
準備する.....	7
本体、リモコンボタンの名前と働き.....	8
前面パネル.....	8
表示部.....	9
後面パネル.....	10
リモコン (RC-740M).....	12
ホームシアターとは.....	14
ホームシアターを楽しもう.....	14

接続をする

接続をする.....	15
スピーカーを接続する.....	15
接続の前に.....	18
HDMI 端子を使って接続する.....	19
映像 / 音声接続のしくみ.....	21
テレビやプロジェクターと接続する.....	23
DVD/BD プレーヤーと接続する.....	24
ビデオデッキや DVD/BD レコーダーと接続する (再生編).....	25
ビデオデッキや DVD/BD レコーダーと接続する (録画編: 本機を通して録画する).....	26
衛星放送 / ケーブルテレビチューナー、 LD プレーヤーなどと接続する.....	27
ビデオカメラやゲーム機と接続する.....	28
CD プレーヤーやレコードプレーヤーと 接続する.....	29
カセットデッキ、MD レコーダー、 CD レコーダーと接続する.....	30
チューナーを接続する.....	30
RI ドックを接続する.....	31
UP-A1 シリーズの iPod ドックと接続する.....	31
ポータブルオーディオプレーヤーと接続する.....	32
オンキヨー製品と連動させる接続.....	33
電源コードを接続する.....	34
電源を入れる.....	34

初期設定をする

初期設定をする.....	35
HDMI 入力端子の設定.....	35
コンポーネントビデオ端子の設定.....	36
デジタル音声入力端子の設定をする.....	37
スピーカーインピーダンスの設定をする.....	38
入力表示を切り換える.....	39
自動スピーカー設定をする (Audyssey 2EQ™ 機能).....	40

映画・音楽を鑑賞する (基本編)

映画・音楽を鑑賞する (基本編).....	43
接続した機器を再生する.....	43

映画・音楽を鑑賞する (応用編)

映画・音楽を鑑賞する (応用編).....	45
低音、高音 (Bass、Treble) を調整する.....	45
表示を確認する.....	46
UP-A1 シリーズの iPod ドックについて.....	47
iPod を UP-A1 シリーズの iPod ドックに セットする.....	47
UP-A1 シリーズの iPod ドックの機能概要.....	47
iPod を操作する.....	48
録音・録画する.....	50

映画・音楽を鑑賞する

(リスニングモード編)

映画・音楽を鑑賞する (リスニングモード編).....	51
リスニングモードを選ぶ.....	51
入力信号の種類と対応するリスニングモード.....	52
リスニングモードの種類について.....	56

設定をする (応用編)

設定をする (応用編).....	58
スピーカーセットアップ.....	58
音響効果を調整する.....	64
音声の設定をする.....	66
入力の設定をする.....	68
入力音声の調整をする (音量差調整、遅延補正).....	70
音量設定をする.....	71
ハードウェアの設定をする.....	72
デジタル入力モードを DTS、PCM に 固定する.....	75

本機のリモコンで他の製品を操作する

本機のリモコンで他の製品を操作する.....	76
リモコンコードを登録する.....	76
オンキヨー製品の RI 専用リモコンコードを 登録する.....	77
リモコンコード表.....	78

困ったときは

困ったときは.....	89
-------------	----

その他

用語集.....	93
主な仕様.....	95
修理について.....	裏表紙

修理を依頼する前に

本機をリセットしてすべての設定をお買い上げ時の状態に戻すことでトラブルが解消されることがあります。

電源を入れた状態で本体の VCR/ ビデオ DVDレコーダー DVR ボタンを押したまま、ON/STANDBY オン スタンバイ ボタンを押してリセットしてください。

安全上のご注意

安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずお読みください。

電気製品は、誤った使いかたをすると大変危険です。

あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、「安全上のご注意」を必ずお守りください。

「警告」と「注意」の見かた

間違った使いかたをしたときに生じることが想定される危険度や損害の程度によって、「警告」と「注意」に区分して説明しています。



警告

誤った使いかたをすると、火災・感電などにより死亡、または重傷を負う可能性が想定される内容です。



注意

誤った使いかたをすると、けがをしったり周辺の家財に損害を与える可能性が想定される内容です。

絵表示の見かた

△ 記号は「ご注意ください」という内容を表しています。



高温注意



感電注意

⊘ 記号は「～してはいけない」という禁止の内容を表しています。



分解禁止



ぬれ手禁止

● 記号は「必ずしてください」という強制内容を表しています。



電源プラグをコンセントから抜く



必ずする

警告

故障したまま使用しない、異常が起きたらすぐに電源プラグを抜く



電源プラグをコンセントから抜く

- 煙が出ている、変なにおいや音がする
 - 本機を落としてしまった
 - 本機内部に水や金属が入ってしまった
- このような異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに電源プラグをコンセントから抜いて販売店に修理・点検を依頼してください。

カバーははずさない、分解、改造しない



分解禁止

火災・感電の原因となります。内部の点検・整備・修理は販売店に依頼してください。

接続、設置に関するご注意

■ 通風孔をふさがない、放熱を妨げない



禁止

- 本機には内部の温度上昇を防ぐため、ケースの天面や底面に通風孔があけてあります。通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災ややけどの原因となります。
- 押し入れや本箱など通気性の悪い狭い所に設置して使用しない
(本機の天面、横から 20cm 以上、背面から 10cm 以上のスペースをあける)
 - 逆さまや横倒しにして使用しない
 - 布やテーブルクロスをかけない
 - じゅうたんやふとんの上に置いて使用しない

■ 水蒸気や水のかかる所に置かない、本機の上に液体の入った容器を置かない



水場での使用禁止



水濡れ禁止

本機に水滴や液体が入った場合、火災・感電の原因となります。

- 風呂場など湿度の高い場所では使用しない
- 調理台や加湿器のそばには置かない
- 雨や雪などがかかるところで使用しない
- 本機の上に花瓶、コップ、化粧品、ろうそくなどを置かない

電源コード・電源プラグに関するご注意

■ 電源コードを傷つけない



禁止

- 電源コードの上に重い物をのせたり、電源コードが本機の下敷にならないようにする
 - 傷つけたり、加工したりしない
 - 無理にねじったり、引っ張ったりしない
 - 熱器具などに近づけない、加熱しない
- 電源コードが傷んだら（芯線の露出・断線など）販売店に交換をご依頼ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

■ 電源プラグは定期的に掃除する



必ずする

電源プラグにほこりなどがたまっていると、火災の原因となります。電源プラグを抜いて、乾いた布でほこりを取り除いてください。

警告

使用上のご注意

- 本機内部に金属、燃えやすいものなど異物を入れない



禁止

火災・感電の原因となります。特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。

- 本機の通風孔から異物を入れない
- 本機の上に通風孔に入りそうな小さな金属物を置かない

- 長時間音がひずんだ状態で使わない



禁止

アンプ、スピーカーなどが発熱し、火災の原因となることがあります。

- 雷が鳴りだしたら本機、接続機器、接続コード、電源プラグに触れない

感電の原因となります。



接触禁止

電池に関するご注意

- 乾電池を充電しない、加熱・分解しない、火や水の中に入れない



禁止

電池の破裂、液もれにより、火災・けがや周囲を汚損の原因となることがあります。

- 指定以外の電池は使用しない
- 新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない
- 電池を使い切ったときや長時間リモコンを使用しないときは電池を取り出す
- コインやネックレスなどの金属物と一緒に保管しない
- 極性表示（プラス⊕とマイナス⊖の向き）に注意し、表示通りに入れる

- 電池から漏れ出た液にはさわらない



接触禁止

万一、液が目や口に入ったり皮膚に付いた場合は、すぐにきれいな水で充分洗い流し、医師にご相談ください。

注意

接続、設置に関するご注意

- 不安定な場所や振動する場所には設置しない



禁止

強度の足りないぐらついた台や振動する場所に置かないでください。本機が落下したり倒れたりして、けがの原因となることがあります。

- 本機の上に10kg以上の重いものや外枠からはみ出るような大きなものを置かない



禁止

バランスがくずれて倒れたり落下して、けがの原因となることがあります。また、本機に乗ったりしないでください。

- 配線コードに気をつける



注意

配線された位置によっては、つまずいたり引っかかったりして、落下や転倒など事故の原因となることがあります。

電源コード・電源プラグに関するご注意

- 表示された電源電圧（交流 100 ボルト）で使用する



必ずする

本機を使用できるのは日本国内のみです。表示された電源電圧以外で使用すると、火災・感電の原因となります。

- 電源コードを束ねた状態で使用しない



禁止

発熱し、火災の原因となることがあります。

- 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らない



禁止

コードが傷つき、火災や感電の原因となることがあります。プラグを持って抜いてください。

⚠ 注意

■ 長期間使用しないときは電源プラグをコンセントから抜く



電源プラグ
をコンセ
ントから抜く

絶縁劣化やろう電などにより、火災の原因となることがあります。

■ 電源プラグは、コンセントに根元まで確実に差し込む



禁止

差し込みが不完全のまま使用すると、感電、発熱による火災の原因となります。プラグが簡単に抜けてしまうようなコンセントは使用しないでください。

■ めれた手で電源プラグを抜き差ししない



めれ手禁止

感電の原因になることがあります。

■ お手入れの際は電源プラグを抜く



電源プラグ
をコンセ
ントから抜く

お手入れの際は、安全のため電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。

■ 通風孔の温度上昇に注意



高温注意

本機の通風孔付近は放熱のため高温になることがあります。電源が入っているときや、電源を切った後しばらくは通風孔付近にご注意ください。

■ 音量を上げすぎない



禁止

- 突然大きな音が出てスピーカーやヘッドホンを破損したり、聴力障害などの原因となることがあります。
- 始めから音量を上げ過ぎると、突然大きな音が出て耳を傷めることがあります。音量は少しずつ上げてご使用ください。

■ 長時間大きな音でヘッドホンを使用しない

聴力に悪い影響を与えることがあります。



禁止

移動時のご注意

■ 移動時は電源プラグや接続コードをはずす



電源プラグ
をコンセ
ントから抜く

コードが傷つき火災や感電の原因となります。

■ 本機の上にものを乗せたまま移動しない



禁止

本機の上に他の機器を乗せたまま移動しないでください。落下や転倒してけがの原因となります。

使用上のご注意

■ 機器内部の点検について

お客様のご使用状況によって、定期的に機器内部の掃除をおすすめします。本機の内部にほこりがたまったまま使用していると火災や故障の原因となることがあります。特に湿気の多くなる梅雨期の前に行うと、より効果的です。内部清掃については、販売店にご相談ください。

■ 本機のお手入れについて




- 表面の汚れは、中性洗剤をうすめた液に布を浸し、固く絞って拭き取ったあと乾いた布で拭いてください。化学ぞうきんなどをお使いになる場合は、それに添付の注意書きなどに従ってください。
- シンナー、アルコールやスプレー式殺虫剤を本機にかけないでください。塗装が落ちたり変形することがあります。

準備する

■ 付属品を確認する

ご使用の前に次の付属品がそろっていることをお確かめください。

() 内の数字は数量を表しています。



- リモコン (RC-740M) … (1)
- 乾電池 (単 3 形、R6) … (2)
- 取扱説明書 (本書) … (1)
- オンキヨーご相談窓口・修理窓口のご案内 … (1)
- スピーカーコード用ラベル … (1)
- 簡単スタートガイド … (1)
- 電源コード … (1)
- ユーザー登録カード … (1)
- 測定用マイク … (1)
- 保証書 … (1)


カタログおよび包装箱などに表示されている型名の最後にあるアルファベットは、製品の色を表す記号です。色は異なっても操作方法は同じです。

音のエチケット

楽しい映画や音楽も、時間と場所によっては気になるものです。

隣り近所への配慮を十分にしましょう。特に静かな夜間には窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用になるのも一つの方法です。


お互いに心を配り、快適な生活環境を守りましょう。



本体、リモコンボタンの名前と働き

前面パネル

[] 内のページに主な説明があります。



- ① **ON/STANDBY ボタン [34]**
電源のオン / スタンバイを切り換えます。
- ② **PURE AUDIO インジケーター**
リスニングモードが「Pure Audio」のとき、インジケーターが点灯します。
- ③ **STANDBY インジケーター [34]**
スタンバイ状態のときやリモコンからの信号を受信すると点灯します。
- ④ **RIHD ボタン [19]**
本機と HDMI 接続した CEC (Consumer Electronics Control) 対応機器や RIHD 対応機器との連動をオン / オフします。
- ⑤ **リモコン受光部 [13]**
リモコンからの信号を受信します。
- ⑥ **MUSIC OPTIMIZER ボタン [67]**
ミュージックオプティマイザー機能をオン / オフします。
- ⑦ **TONE + / - ボタン [45]**
高音、低音を調整するときには使用します。
- ⑧ **表示部**
9 ページをご覧ください。
- ⑨ **MOVIE/TV ボタン [51]**
映画やテレビを楽しむのに適したリスニングモードに切り換えます。
- ⑩ **MUSIC ボタン [51]**
音楽を楽しむのに適したリスニングモードに切り換えます。
- ⑪ **GAME ボタン [51]**
ゲームを楽しむのに適したリスニングモードに切り換えます。
- ⑫ **DIMMER ボタン [44]**
表示部の明るさを切り換えます。
- ⑬ **CINEMA FILTER ボタン [67]**
シネマフィルター機能をオン / オフします。
- ⑭ **LATE NIGHT ボタン [66]**
レイトナイト機能をオン / オフします。
- ⑮ **DISPLAY ボタン [46]**
表示部の情報を切り換えます。
- ⑯ **SETUP ボタン**
本機の設定を行います。
- ⑰ **カーソル ▲/▼/◀/▶/ENTER ボタン**
設定項目を選択します。ENTER ボタンを押すと、選択している項目を確定します。
- ⑱ **RETURN ボタン**
設定中に 1 つ前の表示に戻します。
- ⑲ **MASTER VOLUME つまみ [43]**
音量を調整します。
音量は基本的に MIN・1・2・・・78・79・MAX の範囲で調整できます。
- ⑳ **PHONES 端子 [44]**
標準プラグのステレオヘッドホンを接続する端子です。
- ㉑ **PURE AUDIO ボタン [51]**
リスニングモードを「Pure Audio」にします。
- ㉒ **INPUT SELECTOR ボタン (DVD/BD、VCR/DVDレコーダー、CBL/SAT、AUX、TV/TAPE、DVR、CBL/SAT、AUX、TV/TAPE、TUNER、CD、PORT) [43]**
再生する機器を選びます。

本体、リモコンボタンの名前と働き

- ②

インプット

AUX INPUT 端子〔28〕

ビデオカメラなどを接続します。
- ②4

セットアップ マイク

SETUP MIC 端子〔41〕


付属の測定用マイクを接続して、スピーカーの数や位置を検知します。
- ポータブル

PORTABLE 端子〔32〕

ポータブルオーディオプレーヤーなどを接続します。

表示部

[] 内のページに主な説明があります。




入力信号表示

表示	入力信号
D	Dolby Digital
DTS	DTS
AAC	AAC
D+	Dolby Digital Plus
TrueHD	Dolby TrueHD
Express	DTS Express Audio
HD	DTS-HD High Resolution Audio
HD MSTR	DTS-HD Master Audio


本体、リモコンボタンの名前と働き

後面パネル



- ① **HDMI IN 1/2/3/4 端子**
接続した機器からデジタル映像信号とデジタル音声信号を入力する端子。
- ② **D4 VIDEO IN 1/2 端子**
接続した機器から D 映像を入力する端子。
- ③ **HDMI OUT 端子**
本機からデジタル映像信号をテレビに出力する端子。設定により、デジタル音声信号も同時に出力することができます。
- ④ **D4 VIDEO OUT 端子**
本機から D 映像を出力する端子。
- ⑤ **COMPONENT VIDEO IN 1/2 端子**
接続した機器からコンポーネント映像を入力する端子。
- ⑥ **COMPONENT VIDEO OUT 端子**
本機からコンポーネント映像を出力する端子。
- ⑦ **CBL/ SAT IN 端子**
ビデオ映像を入力する端子。
- ⑧ **VCR/ DVR IN/OUT 端子**
ビデオ映像を入出力する端子。
- ⑨ **DVD/BD IN 端子**
接続した DVD/BD プレーヤーからビデオ映像を入力する端子。
- ⑩ **MONITOR OUT 端子**
接続しているモニターやテレビにビデオ映像を出力する端子。
- ⑪ **UNIVERSAL PORT 端子**
UP-A1 シリーズの iPod ドックなどと接続します。

本体、リモコンボタンの名前と働き



- ① **DIGITAL IN OPTICAL 1/2 端子**
デジタル イン オプティカル
光デジタルケーブルを使用して、デジタル再生機器と音声接続する入力端子。
- ② **DIGITAL IN COAXIAL 1/2 端子**
コアキシャル
同軸デジタルケーブルを使用して、デジタル再生機器と音声接続する入力端子。
- ③ **スピーカー端子**
スピーカーを接続します。
- ④ **電源入力 AC100V 端子**
付属の電源コードを接続します。
- ⑤ **RI REMOTE CONTROL 端子**
リモート コントロール
RI 端子付きオンキヨー製品と接続し、連動させる端子です。
RI ケーブルの接続だけでは連動しません。オーディオ用ピンコードも正しく接続してください。
- ⑥ **TUNER IN 端子**
チューナー
チューナーを接続します。
- ⑦ **CD IN 端子**
CD プレーヤーを接続します。
- ⑧ **TV/TAPE IN/OUT 端子**
テレビ テープ アウト
テープデッキや MD レコーダーなどの録音機器およびテレビなどの音声入出力端子を接続します。
- ⑨ **CBL/SAT IN 端子**
ケーブル サテライト
ケーブルテレビチューナーや衛星放送チューナーなどの音声出力端子と接続します。
- ⑩ **VCR/ DVR IN/OUT 端子**
ビデオ DVD レコーダー
ビデオデッキなどの音声入出力端子と接続します。
- ⑪ **DVD/BD IN 端子**
DVD/BD プレーヤーなどの音声出力端子と接続します。
- ⑫ **PRE OUT 端子**
プリ
パワーアンプやアンプ内蔵サブウーファーなどと接続します。


接続については、15 ～ 34 ページをご覧ください。

本体、リモコンボタンの名前と働き

リモコン (RC-740M)

アンプ AMP モード


本機を操作するときは、はじめに AMP ボタンを押して、AMP モードにしてください。
また、リモコンでお手持ちの DVD/BD プレーヤーや CD プレーヤーなどの AV 機器も操作することができます。詳しくは 76 ～ 88 ページをご覧ください。



[] 内のページに主な説明があります。
詳しくはそちらをご覧ください。

- ① **ON/STANDBY ボタン [34]**
本機の電源を入れたり、スタンバイ状態にします。

- ② **REMOTE MODE/INPUT SELECTOR ボタン [43]**
モードを切り換えて、再生する機器を選びます。



- ③ **▲/▼/◀/▶/ENTER ボタン**
設定中に、▲/▼/◀/▶ (上下左右) ボタンを押して項目を選択します。中央の ENTER ボタンを押すと、選択した項目を確定します。
- ④ **SETUP ボタン**
表示部に設定画面を表示させます。
- ⑤ **LISTENING MODE ボタン [51]**
リスニングモードを切り換えます。
- ⑥ **DIMMER ボタン [44]**
表示部の明るさを切り換えます。
- ⑦ **DISPLAY ボタン [46]**
表示部の表示内容を切り換えます。
- ⑧ **MUTING ボタン*1 [44]**
音を一時的に小さくします。
- ⑨ **VOL ▲/▼ ボタン*1 [43]**
音量を調節します。
- ⑩ **RETURN ボタン**
設定中に、表示を 1 つ前に戻します。
- ⑪ **AUDIO ボタン [66]**
音声の設定に使用します。



オーディオテレビアウト オン
「AudioTVOut」を「On」に設定している場合は、使用できません。(→73 ページ)

- ⑫ **SLEEP ボタン [44]**
スリープタイマーを設定します。

*1 ⑧ ⑨ は、AMP モード以外の REMOTE MODE ボタンを選択しているときも使用できます。(TV モード時は除く)


*2 本機では、GAME ボタンは使用しません。

*3 本機では、VIDEO ボタンは使用しません。


本体、リモコンボタンの名前と働き

乾電池を入れる


1. カバーを矢印の方向にずらして開ける



2. 中の極性表示にしたがって、付属の乾電池 2 個をプラス ⊕ とマイナス ⊖ を間違えないように入れる



3. カバーを戻す



ご注意


- 種類の異なる電池や、新しい電池と古い電池を混用しないください。
- 長期間リモコンを使用しないときは、電池の液漏れを防ぐために電池を取り出しておいてください。
- 消耗した電池を入れたままにしておきますと腐食によりリモコンをいためることがあります。リモコン操作の反応が悪くなったときは、古い電池を取り出して 2 本とも新しい電池と交換してください。
- 電池の交換時には、単 3 形をご使用ください。

リモコンの使いかた

リモコンを本機のリモコン受光部に向けて使用してください。リモコンからの信号を受信すると、本機の

スタンバイ

STANDBY インジケーターが点灯します。



ご注意

- リモコン受光部に日光やインバーター蛍光灯などの強い光を直接当てると正しく動作しないことがあります。
- 赤外線を使った機器の近くで使用したり、他のリモコンを併用すると誤動作の原因となります。
- リモコンの上に本など、ものを置かないください。ボタンが押し続けられた状態になり、電池が消耗してしまふことがあります。
- オーディオラックのドアに色付きガラスを使っていたり、装飾フィルムを貼っていると、リモコンが正常に機能しないことがあります。
- リモコンとリモコン受光部の間に障害物があると操作できません。
- リモコンコードを登録して、他の製品を操作したいとき (→76 ページ)、**RI** 接続をせずにオンキヨー製品を操作したいときは、他の製品に向けてリモコンを操作してください。
- **RI** 接続されたオンキヨー製品もしくは **RIHD** 接続された **RIHD** 対応製品を操作するときは、リモコンを本機のリモコン受光部に向けて操作してください。

ホームシアターとは

ホームシアターを楽しもう

本機は優れた機能を使って音の立体感、移動感を実現し、ご家庭で簡単に劇場やコンサートホールさながらの臨場感あふれる音響効果をお楽しみいただけます。
再生する信号によって、DTS やドルビーデジタル再生、またはオンキヨー独自のリスニングモードをお楽しみいただけます。

スピーカーの使いかた

2 つお持ちの場合、左右フロントスピーカーとして使用します。(2 チャンネル再生)

3 つお持ちの場合、左右フロントスピーカー、センタースピーカーとして使用します。(3 チャンネルサラウンド)

4 つお持ちの場合、左右フロントスピーカー、左右サラウンドスピーカーとして使用します。(4 チャンネルサラウンド)

5 つお持ちの場合、左右フロントスピーカー、センタースピーカー、左右サラウンドスピーカーとして使用します。(5 チャンネルサラウンド)

6 つお持ちの場合、左右フロントスピーカー、センタースピーカー、左右サラウンドスピーカー、サラウンドバックスピーカーとして使用します。(6 チャンネルサラウンド、サラウンドバックスピーカーを使用するときは、別途アンプが必要です。)

7 つお持ちの場合、左右フロントスピーカー、センタースピーカー、左右サラウンドスピーカー、左右サラウンドバックスピーカーとして使用します。(7 チャンネルサラウンド、サラウンドバックスピーカーを使用するときは、別途アンプが必要です。)

サブウーファーをお持ちの場合、スピーカーの数に関係なく、重低音効果を発揮するために使用します。

左右フロントスピーカー

総合的に音声を出力します。

ホームシアターの柱となり、音場をしっかりと整える役割を果たします。視聴位置の前方に配置します。音楽や映画を鑑賞する位置と姿勢で、視聴者の耳に向くように配置してください。左右対称が理想です。

センタースピーカー

左右フロントスピーカーの音響効果や音の動きを明確にして、より豊かなサウンドイメージを作ります。映画ではとくにセリフが出力されます。できるだけ画面の近くで、視聴者の耳に向くように配置してください。左右フロントスピーカーとなるべく同じ高さになるように配置してください。

サブウーファー


低音のみを出力し、迫力ある重低音効果を最大限に発揮します。部屋の隅、または部屋の 1/3 の位置が効果的です。

左右サラウンドバックスピーカー

サラウンドチャンネルの空間表現力を高め、移動音効果や後方の音場を一層リアルに表現します。視聴者の耳より 1m 高い位置にスピーカーを配置するのが理想です。(サラウンドバックスピーカーを使用するときは、別途アンプが必要です。)

左右サラウンドスピーカー

臨場感を高める役割を果たします。効果音などで音の立体的な動きを表現します。視聴位置の横または後斜めに配置します。左右対称で視聴者の耳より 1m 高い位置が理想です。



• 最適なサラウンド再生をお楽しみいただくには、付属の測定用マイクを使って自動スピーカー設定を行ってください。(→40 ページ)

接続をする

スピーカーを接続する


サラウンドバックスピーカーの配置について

サラウンドバックスピーカーは、^{ドルビー}Dolby EX、^{プロ}Dolby Pro Logic IIx、^{ロジック}DTS-ES Matrix、^{マトリックス}DTS-ES Discrete、^{ディスクリート}などのリスニングモードを楽しむときに必要です。(サラウンドバックスピーカーを使用するときは、別途アンプが必要です。)


設置例 1 は、一般的なスピーカーを設置した場合です。設置例 2 は、ダイポール型スピーカーを設置した場合です。ダイポール型スピーカーとは、前と後ろなど、2つの方向に同じ音を出す、双指向性スピーカーのことです。ダイポール型スピーカーでは位相*を合わせるため、多くはスピーカーに矢印表示が書いてあります。サラウンドスピーカーは矢印(↑)がテレビへ向かうように配置し、サラウンドバックスピーカーは、お互いの矢印(→)が向き合うように配置してください。

* 位相: 正弦波の1周期(0～360度)における波形の位置を示す言葉。各スピーカー間の距離や取り付け角度、プラス⊕、マイナス⊖の配線間違いなどで位相が合っていないと、音像や音場が不明瞭になったり、聞きづらさがあったりします。

設置例 1




設置例 2



- 1 サブウーファー
- 2 左フロントスピーカー
- 3 センタースピーカー
- 4 右フロントスピーカー
- 5 左サラウンドスピーカー
- 6 右サラウンドスピーカー
- 7 左サラウンドバックスピーカー
- 8 右サラウンドバックスピーカー

バナナプラグの使用について

バナナプラグを使用する場合、スピーカー端子を締めてからバナナプラグを挿入してください。




バナナプラグ

ご注意

- ・スピーカーコードの芯線をスピーカー端子のバナナプラグ用の穴にそのまま挿入しないでください。

スピーカーコード用ラベルの使いかた

付属のスピーカーコード用ラベルを、お持ちのスピーカーコード両端のプラスに貼ると識別が簡単になります。




- | | | |
|-----------|--------|--------------------------------------|
| 左フロント | : 白 | 左フロントスピーカーのコード両端(⊕側)に白いラベルを貼る |
| 右フロント | : 赤 | 右フロントスピーカーのコード両端(⊕側)に赤いラベルを貼る |
| センター | : 緑 | センタースピーカーのコード両端(⊕側)に緑のラベルを貼る |
| 左サラウンド | : 青 | 左サラウンドスピーカーのコード両端(⊕側)に青いラベルを貼る |
| 右サラウンド | : 灰 | 右サラウンドスピーカーのコード両端(⊕側)に灰色のラベルを貼る |
| 左サラウンドバック | : 茶 | 左サラウンドバックスピーカーのコード両端(⊕側)に茶色のラベルを貼る |
| 右サラウンドバック | : ベージュ | 右サラウンドバックスピーカーのコード両端(⊕側)にベージュのラベルを貼る |

スピーカーコードの接続

本機のスピーカー端子のプラス⊕とスピーカーのプラス⊕端子に、ラベルを貼った側のスピーカーコードを接続します。本機のスピーカー端子のマイナス⊖とスピーカーのマイナス⊖端子とを、ラベルの貼っていない側のスピーカーコードで接続します。


- ① スピーカーコードの被覆を 15mm カットする
- ② 芯線の先端をしっかりとよじる



- ③ ねじをゆるめる



- ④ 芯線を差し込む



- ⑤ ねじを締め付ける




ご注意

- ・芯線はしっかりとよじり、後面パネルなどの金属に接触しないようにしてください。

接続をする

スピーカーの配置については「ホームシアターとは」(→14 ページ) および「サラウンドバックスピーカーの配置について」(→15 ページ) をご覧ください。

本機にはインピーダンスが $4\Omega \sim 16\Omega$ のスピーカーを接続してください。ただし、インピーダンスが 4Ω 以上 6Ω 未満のスピーカーを 1 台でも接続するときは、38 ページでスピーカーインピーダンスの設定を 4Ω に設定してください。




7 チャンネル接続する場合は、5 チャンネル接続に加えて、本機の フリ PRE OUT (SURR BACK) 端子と アウト パワーアンプの音声入力端子をオーディオ用ピンコードで接続します。左右サラウンドバックスピーカーは、パワーアンプのスピーカー端子に接続してください。

接続をする


ご注意

- ・ プラス ⊕ とマイナス ⊖ を間違えて接続したり、左右のスピーカーを間違えて接続すると音声那不自然になりますのでご注意ください。
- ・ スピーカー端子に複数のスピーカーコードは接続しないでください。
故障の原因になります。
- ・ 1 台のスピーカーだけを使用する場合やモノラル音声を再生する場合、1 台のスピーカーを左右スピーカー端子に並列接続しないでください。




危険

回路の故障を防ぐため、スピーカーコードの芯線のプラス ⊕ とマイナス ⊖ を絶対に接触させないでください。



サブウーファーを接続する

パワーアンプ内蔵のサブウーファーを サブウーファー SUBWOOFER プリ アウト PRE OUT 端子に接続します。



！ヒント

- ・ 再生される低音の質や量は、置き場所や部屋の形状、視聴位置によって変わります。一般的に部屋の隅、または 1/3 の場所に置いたときに良い結果が得られますが、色々な場所に置いて質の良い低音が入った音楽を再生し、もっともしっかりした低音が再生できる場所に設置してください。
- ・ サブウーファー側で音量調整ができる場合、音量を上げててください。また、カットオフフィルター切換スイッチは「DIRECT」にしてください。カットオフフィルター切換スイッチがなく、カットオフ周波数調整ツマミがある場合は、周波数を最大にしてください。


接続をする

接続の前に


- ・ 接続する機器の取扱説明書も必ずお読みください。
- ・ 電源コードはすべての接続が終わるまでつながないでください。

ビデオ用、オーディオ用ピンコードは以下のように接続してください。

- ・ 入力端子は赤いコネクターを右チャンネル（R の表示）、白いコネクターを左チャンネル（L の表示）、黄色のコネクターをビデオチャンネル（V の表示）に接続してください。



- ・ コードのプラグはしっかりと奥まで差し込んでください。接続が不完全だと、雑音や動作不良の原因になります。
- ・ ビデオコード、オーディオ用ピンコードは電源コードやスピーカーコードと束ねないでください。音質や画質が悪くなることがあります。



光デジタル入力端子について

本機的光デジタル入力端子は、すべてとびらタイプですので、とびらをそのまま奥へ倒すようにして光デジタルケーブルを差し込んでください。

ご注意

- ・ 光デジタルケーブルはまっすぐ抜き差ししてください。ななめに抜き差しすると、とびらが破損する場合があります。

映像 / 音声ケーブルと端子の種類について

ケーブルと端子の種類				
	ケーブルの名称	ケーブルの形	端子の形	ケーブルや端子の役割
映像	HDMI ケーブル			映像と音声をデジタル伝送します。 本機は HDMI Version 1.3a 規格に準拠しています。
	コンポーネントビデオコード			画質は D 端子と同レベルです。映像機器の制御信号（アスペクト比など）を送ることはできません。
	D 端子用接続コード			画質はコンポーネントと同レベルです。映像機器の制御信号（アスペクト比など）を送ることができます。
音声	ビデオコード（コンポジット）			標準的な映像信号用の端子で、多くのテレビやビデオなどの映像機器に装備されています。
	光デジタルケーブル （オプティカル） （OPTICAL）			ドルビーデジタルなどのデジタル音声を得られます。音質は COAXIAL と同レベルです。
	同軸デジタルケーブル （コアクシアル） （COAXIAL）			ドルビーデジタルなどのデジタル音声を得られます。音質は OPTICAL と同レベルです。
	オーディオ用ピンコード			アナログ音声を伝送します。
	ステレオ用ミニピンコード			アナログ音声を伝送します。ポータブル機器接続用です。

接続をする（映像機器を接続する）

HDMI 端子を使って接続する

HDMI（High-Definition Multimedia Interface）とは

放送のデジタル化などの変化に対応して、家庭内でテレビ / プロジェクター間をデジタル接続することを目的として策定されたインターフェース規格です。

従来の DVI（Digital Visual Interface）^{*1} 規格をさらに発展させて、オーディオ信号およびコントロール信号を伝送する機能を追加しています。従来は機器間の接続に、ビデオ、オーディオ、コントロールの各信号用に複数のケーブルを使用していましたが、HDMI ケーブルを 1 本接続するだけで、HDMI 端子対応の機器間で映像や音声をデジタルで伝送することができます。

本機の HDMI インターフェースは、以下の規格に基づいています。

High-Definition Multimedia Interface Specification Version 1.3a

x.v.Color、DeepColor、リップシンク、DTS-HD マスターオーディオ、DTS-HD ハイレゾリューションオーディオ、ドルビー TrueHD、ドルビーデジタルプラス、DSD、およびマルチチャンネル PCM

対応音声フォーマット

- ・ 2 チャンネルリニア PCM（32 ～ 192kHz、16/20/24bit）
 - ・ マルチチャンネルリニア PCM（最大 7.1ch、32 ～ 192kHz、16/20/24bit）
 - ・ ビットストリーム（ドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラス、ドルビー TrueHD、DTS、DTS-HD ハイレゾリューションオーディオ、DTS エクスプレス、DTS-HD マスターオーディオ、DSD、AAC）
- ただし、プレーヤー側も上記の音声フォーマットの HDMI 出力に対応している必要があります。

オンキヨー RIHD について

RIHD はオンキヨー製品の連動機能の名称です。本機では HDMI 規格で定められている CEC（Consumer Electronics Control）を使用した連動を行うことができます。CEC に対応したいろいろな機器と連動することができますが、RIHD 対応機器と推奨製品以外での動作は保証いたしません。

- ・ 本体の RIHD ボタンを押して、RIHD 機能を ON に切り換えます。
- ・ リモコン操作については、本機のリモコンで他の製品を操作する「DVD/BD プレーヤー、DVD レコーダーを操作する」（→82 ページ）、「テレビを操作する」（→81 ページ）をご覧ください。

ご注意

- ・ 機器の操作が適切に動くように、HDMI 端子には以下の台数以上の RIHD 対応機器を接続しないでください。
 - ・ DVD/BD プレーヤー：最大 3 台
 - ・ DVD/BD レコーダー：最大 3 台
 - ・ ケーブルテレビチューナー、地上デジタルチューナー、衛星放送チューナー：最大 4 台
- ・ 本機に HDMI を介して他の AV センターを接続しないでください。RIHD 対応機器が上記より多く接続されている場合には、連動機能は保証いたしません。

著作権保護について

本機は HDCP（High-bandwidth Digital Contents Protection）^{*2} に対応しています。HDCP とは、デジタル映像信号に対する著作権保護技術です。本機と接続する機器も HDCP に対応していることが必要です。

^{*1} DVI（Digital Visual Interface）：DDWG^{*3} が、1999 年に策定したデジタルディスプレイ・インターフェース規格。

^{*2} HDCP（High-bandwidth Digital Content Protection）：Intel が開発した HDMI/DVI 用の映像向けの暗号化処理方式。映像コンテンツ保護を目的としており、暗号化された信号を受信するには、HDCP 準拠の HDMI/DVI レシーバーが必要です。

^{*3} DDWG（Digital Display Working Group）：Intel、Silicon Image、Compaq Computer、富士通、Hewlett-Packard などが中心となって運営する、ディスプレイのデジタルインターフェースの標準化を推進する団体。

接続をする（映像機器を接続する）

接続のしかた

HDMI 接続では、HDMI ケーブルで映像信号と音声信号を同時に伝送することができます。

ステップ 1： HDMI ケーブルを使って本機の HDMI 端子と DVD/BD プレーヤー、テレビまたはプロジェクターなどの HDMI 端子と接続してください。

ステップ 2： 接続した HDMI IN 端子を 35 ページの「HDMI 入力端子の設定」で割り当ててください。

■ 映像信号の流れ

HDMI ^{イン}IN 端子から入力したデジタル映像は、HDMI ^{アウト}OUT 端子からのみ出力されます。詳しくは「映像接続のしくみ」(→21 ページ)をご覧ください。

■ 音声信号の流れ

HDMI IN 端子から入力したデジタル音声は、本機に接続されたスピーカーやヘッドホンへ出力されます。




- HDMI 機器の音声を本機で聞く場合は、テレビに HDMI 機器の映像が映る状態にしておいてください。（本機が接続されている HDMI 入力をテレビ側で選んでください）テレビの電源をオフにしていたり、テレビ側で他の入力を選んでいる状態では、本機から音声が出なかったり、途切れるなど正常に音が出ないことがあります。

！ヒント

- HDMI IN 端子から入力した音声信号を、HDMI OUT 端子から出力してテレビなどのスピーカーで聞きたい場合は、73 ページの「[AudioTVOut] 設定を「On」にしてください。また、DVD プレーヤーなどの設定で、HDMI に出力する設定を 2 チャンネル PCM になるように設定してください。

信号の流れ ↗



- HDMI のビデオストリーム（映像信号）は、DVI と原理的に互換性があります。DVI 端子を装備したテレビ / モニターなどに接続するには HDMI → DVI 変換ケーブルを用いて可能ですが、機器の組み合わせによっては映像が出ない場合があります。本機は HDCP を使用しており、対応の受信機でのみ映像が出ます。
- 本機を通して HDMI 接続した機器の音声を楽しむときは、機器側で映像がテレビ画面に映るように設定してください。（テレビ側の入力設定も確認してください。）
テレビの電源がオフのときやテレビの入力が正しく選ばれていないと、本機からの音声がでないことがあります。
- 「AudioTVOut」(→73 ページ) または「^{テレビ コントロール}TV Ctrl」(→74 ページ) の設定が「On」のとき、テレビのスピーカーから音声を出力していると、本機のボリュームを上げたとき本機に接続したスピーカーからも音声が出ます。
本機に接続したスピーカーから音声がでないようにするには、本機の設定またはテレビの設定を変更してください。
設定を変更しない場合は、本機のボリュームを下げてください。
- HDMI 音声信号は、接続機器により制約されることがあります。HDMI 接続している機器から入力される画像の品質がよくなかったり、音声がでないときは、機器側の設定を確認してください。詳しくは接続機器の取扱説明書をご覧ください。


接続をする（映像機器を接続する）

映像 / 音声接続のしくみ

DVD/BD プレーヤーなど、映像機器は映像接続と音声接続を行ってください。
本機の入力を切り換えるだけでその機器の映像と音声を選ぶことができます。

例：DVD/BD プレーヤーと組み合わせる場合

：信号の流れ




映像接続のしくみ

本機には 4 種類（ビデオ（コンポジット）、D4、コンポーネント、HDMI）の映像入出力端子があります。接続する機器に合わせて使用してください。ビデオ（コンポジット）、D4/コンポーネント入力端子から入力された映像信号は、各々の出力端子から出力されます。HDMI または D4/コンポーネント入力端子に機器を接続したときは、各入力を割り当てるための設定を行ってください。（→35、36 ページ）

！ヒント

- ・ D4 VIDEO IN 端子と COMPONENT VIDEO IN 端子は内部で並列になるように設計されています。1 つの系統に両方を接続しないでください。たとえば、D4 VIDEO IN 1 端子に映像機器を接続した場合は、COMPONENT VIDEO IN1 端子には何も接続しないでください。


映像信号の流れ



接続をする（映像機器を接続する）

音声接続のしくみ

本機はアナログ、デジタル（光／同軸）、HDMI の音声信号入力に対応しています。
本機はデジタル入力信号を変換してアナログ出力することはできません。



接続をする（映像機器を接続する）

テレビやプロジェクターと接続する

ステップ 1：映像接続をする

A、B の接続から必要な接続を選んでテレビやプロジェクターと映像接続をしてください。

！ヒント 21 ページの「映像接続のしくみ」を参考にしてください。


ステップ 2：音声接続をする

a、b、c の接続から必要な接続を選んでテレビやプロジェクターと音声接続をしてください。

基本的な接続 a

- テレビの音声をアナログ録音したいときに必要です。

地上デジタルや BS デジタルのサラウンド放送を楽しみたいときは **b** または **c** の接続をしてください。**b** の接続をした場合、デジタル音声入力端子の設定が必要です。（→37 ページ）



接続	本機	信号の流れ	テレビ / プロジェクター	画質
A	D4 VIDEO OUT 端子 または COMPONENT VIDEO OUT 端子	➡	D 映像入力端子 または コンポーネント映像入力端子	最良
B	MONITOR OUT V 端子	➡	ビデオ（コンポジット）入力端子	標準
a	TV/TAPE IN L/R 端子	⬅	モニター音声出力端子	
b	DIGITAL IN COAXIAL 2（CBL/SAT）端子	⬅	同軸デジタル音声出力端子	
c	DIGITAL IN OPTICAL 1（TV/TAPE）端子	⬅	光デジタル音声出力端子	

！ヒント

- テレビに音声出力端子がないときは、ビデオデッキの音声出力端子と本機の VCR/DVR IN L/R 端子を接続してください。ビデオデッキに内蔵されているチューナーからテレビの音声をお楽しみいただけます。

接続をする（映像機器を接続する）

DVD/BD プレーヤーと接続する

ステップ 1：映像接続をする

A、B の接続から 1 つ選んで DVD/BD プレーヤーと映像接続をしてください。

！ヒント 21 ページの「映像接続のしくみ」を参考にしてください。


ステップ 2：音声接続をする

a、b、c の接続から必要な接続を選んで DVD/BD プレーヤーと音声接続をしてください。

基本的な接続 a

- DVD/BD の音声をアナログ録音したいときに必要です。
- **RI** 端子付オンキヨー製 DVD/BD プレーヤーと連動させるときに必要です。（→33 ページ）

ドルビーデジタルや DTS などのリスニングモードを楽しみたいときは **b** または **c** の接続をしてください。**c** の接続をした場合、デジタル音声入力端子の設定が必要です。（→37 ページ）



接続	本機	信号の流れ	DVD/BD プレーヤー	画質
A	D4 VIDEO IN 1 (DVD/BD) 端子 または COMPONENT VIDEO IN 1 (DVD/BD) 端子	←	D 映像入力端子 または コンポーネント映像出力端子	最良
B	DVD/BD IN V 端子	←	ビデオ（コンポジット）出力端子	標準
a	DVD/BD IN L/R 端子	←	アナログ音声出力端子	
b	DIGITAL IN COAXIAL 1 (DVD/BD) 端子	←	同軸デジタル出力端子	
c	DIGITAL IN OPTICAL 1 (TV/TAPE) 端子	←	光デジタル出力端子	

* D4 VIDEO IN 1 (DVD/BD) 端子と COMPONENT VIDEO IN 1 (DVD/BD) 端子は同時に入力することができません。どちらか片方のみ接続してください。（→21 ページ）

接続をする（映像機器を接続する）

ビデオデッキや DVD/BD レコーダーと接続する（再生編）

ステップ 1：映像接続をする


A、B の接続から 1 つ選んでビデオデッキや DVD/BD レコーダーと映像接続をしてください。
A の接続をした場合、コンポーネントビデオ端子の設定が必要です。（→36 ページ）

！ヒント 21 ページの「映像接続のしくみ」を参考にしてください。

ステップ 2：音声接続をする

a、b、c の接続から必要な接続を選んでビデオデッキや DVD/BD レコーダーと音声接続をしてください。

基本的な接続は **a** の接続をします。
ドルビーデジタルや DTS などのリスニングモードを楽しみたいときは **b** または **c** の接続をしてください。**b** または **c** の接続をした場合、デジタル音声入力端子の設定が必要です。（→37 ページ）



接続	本機	信号の流れ	ビデオデッキ /DVD/BD レコーダー	画質
A	D4 VIDEO IN 1 (DVD/BD) 端子 または COMPONENT VIDEO IN 1 (DVD/BD) 端子	←	D 映像出力端子 または コンポーネント映像出力端子	最良
B	VCR/DVR IN V 端子	←	ビデオ（コンポジット）出力端子	標準
a	VCR/DVR IN L/R 端子	←	アナログ音声出力端子	
b	DIGITAL IN COAXIAL 1 (DVD/BD) 端子	←	同軸デジタル出力端子	
c	DIGITAL IN OPTICAL 1 (TV/TAPE) 端子	←	光デジタル出力端子	

* D4 VIDEO IN 1 端子と COMPONENT VIDEO IN 1 端子は同時に入力することができません。どちらか片方のみ接続してください。（→21 ページ）


接続をする（映像機器を接続する）

ビデオデッキや DVD/BD レコーダーと接続する（録画編：本機を通して録画する）

ステップ 1：ビデオデッキや DVD/BD レコーダーと **A** の映像接続をしてください。

！ヒント 21 ページの「映像接続のしくみ」を参考にしてください。

ステップ 2： **a** の接続をしてください。



接続	本機	信号の流れ	ビデオデッキ /DVD/BD レコーダー	画質
A	VCR/DVR OUT V 端子	➡	ビデオ（コンポジット）入力端子	標準
a	VCR/DVR OUT L/R 端子	➡	アナログ音声入力端子	

⚡
⚡
⚡
ご注意

- 録画をするときは、本機の電源を入れる必要があります。本機がスタンバイ状態では録画できません。
- リスニングモードが「Pure Audio」のときは、ビデオ回路の電源がオフになるため映像が出力されません。録画するときは、他のリスニングモードを選んでください。
- アナログ音声入力はアナログ音声出力にのみ出力されます。
- ビデオ端子に入力される信号は、ビデオ端子でしか録画できません。テレビなどの再生機器をビデオ端子接続した場合は、ビデオデッキなどの録画機器もビデオ端子接続をしてください。

接続をする（映像機器を接続する）

衛星放送 / ケーブルテレビチューナー、LD プレーヤーなどと接続する

ステップ 1：映像接続をする

A、B の接続から 1 つ選んで衛星放送 / ケーブルテレビチューナー、LD プレーヤーなどと映像接続をしてください。


！ヒント 21 ページの「映像接続のしくみ」を参考にしてください。

ステップ 2：音声接続をする

a、b、c の接続から必要な接続を選んで衛星放送 / ケーブルテレビチューナー、LD プレーヤーなどと音声接続をしてください。

基本的な接続は **a** の接続をします。

AAC やドルビーデジタル、DTS などのリスニングモードを楽しみたいときは **b** または **c** の接続をしてください。**c** の接続をした場合、デジタル音声入力端子の設定が必要です。(→37 ページ)



接続	本機	信号の流れ	衛星放送 / ケーブルテレビチューナー、LD プレーヤー	画質
A	D4 VIDEO IN 2 (CBL/SAT) 端子 または COMPONENT VIDEO IN 2 (CBL/SAT) 端子	←	D 映像出力端子 または コンポーネント映像出力端子	最良
B	CBL/SAT IN V 端子	←	ビデオ (コンポジット) 出力端子	標準
a	CBL/SAT IN L/R 端子	←	アナログ音声出力端子	
b	DIGITAL IN COAXIAL 2 (CBL/SAT) 端子	←	同軸デジタル出力端子	
c	DIGITAL IN OPTICAL 1 (TV/TAPE) 端子	←	光デジタル出力端子	


ご注意

- 本機に LD プレーヤーの AC-3RF 出力端子は直接接続できません。LD プレーヤーでドルビーデジタル 5.1ch ソフトをお楽しみいただくには、市販のデモジュレーターが必要です。
- * D4 VIDEO IN 2 端子と COMPONENT VIDEO IN 2 端子は同時に入力することができません。どちらか片方のみ接続してください。(→21 ページ)

接続をする（映像機器を接続する）

ビデオカメラやゲーム機と接続する

- ステップ 1： **A** の映像接続をしてください。
- ステップ 2： **a** の音声接続をしてください。



接続	本機	信号の流れ	ビデオカメラ	画質
A	AUX INPUT VIDEO 端子	←	ビデオ（コンポジット）出力端子	標準
a	AUX INPUT AUDIO L/R 端子	←	アナログ音声出力端子	

接続をする（オーディオ機器を接続する）

CD プレーヤーやレコードプレーヤーと接続する

■ CD プレーヤーやフォノイコライザー内蔵のレコードプレーヤーを接続するとき

ステップ 1：音声接続をする

a、b、c の接続から必要な接続を選んで音声接続をしてください。

基本的な接続は **a**

- CD の音声をアナログ録音したいときに必要です。
- RI** 端子付きオンキヨー製 CD プレーヤーと連動させるときに必要です。（→33 ページ）

CD の PCM や DTS 信号のリスニングモードを楽しみたいときは **b** または **c** の接続をしてください。


b の接続をした場合、デジタル音声入力端子の設定が必要です。（→37 ページ）

どちらか片方を接続します

接続	本機	信号の流れ	CD プレーヤー / レコードプレーヤー
a	CD IN L/R 端子	←	アナログ音声出力端子
b	DIGITAL IN COAXIAL 2 (CBL/SAT) 端子	←	同軸デジタル出力端子
c	DIGITAL IN OPTICAL 2 (CD) 端子	←	光デジタル出力端子


■ レコードプレーヤーがフォノイコライザー内蔵でない場合

オーディオ用ピンコードでレコードプレーヤーとフォノイコライザーの音声入力端子を接続し、フォノイコライザーと空いている L/R IN 端子を接続します。



■ MC カートリッジタイプのレコードプレーヤーの場合

オーディオ用ピンコードでレコードプレーヤーと昇圧トランスまたはヘッドアンプを接続し、それにフォノイコライザーを接続します。フォノイコライザーを本機の空いている L/R IN 端子に接続します。



詳しい説明は、レコードプレーヤーやフォノイコライザーの取扱説明書をご覧ください。

接続をする（オーディオ機器を接続する）

カセットデッキ、MD レコーダー、CD レコーダーと接続する

ステップ 1：音声接続をする


a、b、c の接続から必要な接続を選んで音声接続をしてください。

基本的な接続 **a**

- アナログ録音することができます。
- デジタル入力された信号は、アナログ出力されません。
- **RI** 端子付オンキヨー製品と連動させるときに必要です。（→33 ページ）

CD の PCM や DTS 記号のリスニングモードを楽しみたいときは、**b** または **c** の接続をしてください。

b の接続をした場合、デジタル音声入力端子の設定が必要です。（→37 ページ）




接続	本機	信号の流れ	録音機器
a	TV/TAPE IN L/R 端子 TV/TAPE OUT L/R 端子	← →	アナログ音声出力端子 アナログ音声入力端子
b	DIGITAL IN COAXIAL 2 (CBL/SAT) 端子	←	同軸デジタル出力端子
c	DIGITAL IN OPTICAL 1 (TV/TAPE) 端子	←	光デジタル出力端子

チューナーを接続する

ステップ 1：音声接続をする

オーディオ用ピンコードでチューナーの音声出力端子と本機の TUNER IN L/R 端子を接続します。



接続をする（オーディオ機器を接続する）


RI ドックを接続する



- RI ドックで利用できる iPod についてなどの詳細は、RI ドックの取扱説明書をご覧ください。


ご使用の iPod がビデオ対応機種の場合

オーディオ用ピンコードで RI ドックの AUDIO OUT L/R 端子と本機の CBL/SAT または VCR/ DVR IN L/R 端子を接続します。ビデオコードで RI ドックの VIDEO OUT 端子と本機の CBL/SAT または VCR/DVR IN V 端子を接続します。
(イラストはオンキヨー RI ドックの例です)




ご使用の iPod がビデオに対応していない機種の場合
オーディオ用ピンコードで RI ドックの AUDIO OUT

L/R 端子と本機の TV/TAPE IN L/R 端子を接続します。
(イラストはオンキヨー RI ドック DS-A1XP の例です)



- 本機付属のリモコンで操作する前に、まず RI 専用リモコンコードを登録してください。(→77 ページ)
- RI ドック側で、RI MODE スイッチを HDD (あるいは HDD/DOCK) に設定してください。
- 本機の入力表示を DOCK にしてください。(→39 ページ)
- RI ケーブルで RI ドックと本機を接続することも忘れずに行ってください。
- RI ドックに付属の取扱説明書もご覧ください。

UP-A1 シリーズの iPod ドックと接続する




- UP-A1 シリーズの iPod ドックを UNIVERSAL PORT 端子に接続し、iPod をセットすると、待機時の消費電力が少し増加します。

接続をする（オーディオ機器を接続する）

ポータブルオーディオプレーヤーと接続する

ステップ 1： **a** の音声接続をしてください。



接続	本機	信号の流れ	ポータブルオーディオプレーヤー
a	AUX INPUT PORTABLE 端子	←	アナログ音声出力端子

ご注意

- インプット インプット ポータブル
• AUX INPUT L/R 端子と AUX INPUT PORTABLE 端子を同時に接続すると、AUX INPUT PORTABLE 端子からの音声
が優先されます。

接続をする

オンキヨー製品と連動させる接続

RI 端子付きのオンキヨー製品に **RI** ケーブルとオーディオ用ピンコードを接続すると、以下のような連動機能が可能です。

RI ケーブルとは、オンキヨーのシステム動作ケーブルです。(本機には付属していません)

RI ケーブルの接続だけではシステムとして働きません。24、29、30、31 ページを参照し、オーディオ用ピンコードも正しく接続してください。

ステップ 1：RI ケーブルを接続する


本機と、本機に接続したオンキヨー製品の **RI** 端子を、**RI** ケーブルで正しく接続します。

ステップ 2：ピンコードを接続する

本機と、本機に接続したオンキヨー製品の音声端子をオーディオ用ピンコードで正しく接続します。

ステップ 3：入力表示を切り換える

RI ドックを本機に接続した場合は、入力表示を「**DOCK**」に切り換えてください。(→39 ページ)



オートパワーオン機能

本機がスタンバイ状態のとき、接続した機器の電源を入れたり、再生を始めると、本機の電源が自動的に入ります。また、本機の電源を切ると接続されている機器全体の電源も切れます。

ダイレクトチェンジ機能

RI 接続されている機器の再生を始めると、本機の入力が自動的に切り換わります。

リモコン操作機能

本機に付属のリモコンを本機のリモコン受光部に向けて、**RI** 接続した機器を操作することができます。(→76 ページ)
DVD プレーヤー、CD プレーヤー、カセットデッキ、チューナー、**RI** ドックは、**RI** 専用リモコンコードを登録してください。(→77 ページ)

⚡ ご注意

- ・製品によっては **RI** 接続をしても一部の機能が働かないことがあります。
- ・チューナーのタイマー機能や、録音機器の CD ダビング機能は働きません。
- ・システム機能については、各機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。
- ・**RI** ケーブルの接続は順序の指定はありません。
- ・**RI** 端子が 2 つある場合、2 つの端子の動きは同じです。どちらにもつなげます。
- ・新旧製品の連動動作の対応 / 非対応については、コールセンターにお問い合わせください。


接続をする

電源コードを接続する

ステップ 1：付属の電源コードを本機の電源入力 AC100V 端子に接続する

ステップ 2：電源コードをコンセントに接続する

電源コードを接続する前に



- すべての接続が完了していることを確認してください。
- 付属の本機専用電源コード以外は使用しないでください。

- 家庭用電源コンセントに電源プラグを差し込んだ状態で電源入力 AC100V 端子から電源コードを抜くと、感電する可能性があります。電源コードを接続するときは、最後に家庭用電源コンセントに接続し、抜くときは最初に家庭用電源コンセントから抜いてください。
- 本機の電源を入れると、瞬間的に大きな電流が流れてコンピューターなどの機器の動作に影響することがあります。コンピューターなど、繊細な機器とは別系統のコンセントに接続することをおすすめします。

より良い音で聞いていただくために

本機の電源コンセントは極性の管理がされています。電源プラグの目印側を家庭用電源コンセントの溝の広い方に合わせて差し込んでください。家庭用電源コンセントの溝の長さが同じ場合は、どちらを接続してもかまいません。


ご注意

- 電源コードをコンセントから抜くときは、本機をスタンバイ状態にしてから抜いてください。

電源を入れる


ON/STANDBYボタン

STANDBYインジケーター




ON/STANDBYボタン

AMPボタン



本体

I/O ON/STANDBY



または

リモコン

AMP



ON/STANDBY



オン スタンバイ

アンプ

本体の ON/STANDBY ボタン、またはリモコンの AMP ボタンを押し、ON/STANDBY ボタンを押す

スタンバイ
STANDBY インジケーターが消え、表示部が点灯します。

スタンバイ状態に戻すには

本体またはリモコンの ON/STANDBY ボタンを押します。


初期設定をする

HDMI 入力端子の設定

HDMI IN 1～4 端子に、HDMI 出力端子のある DVD/BD プレーヤーなどを接続しているときに設定します。たとえば、DVD/BD プレーヤーを本機の HDMI IN 1 端子に接続したときは、DVD/BD に「HDMI1」を割り当ててください。


入力	映像入力端子の初期設定
DVD/BD	HDMI 1
VCR/DVR	HDMI 2
CBL/SAT	HDMI 3
AUX	-----
TV/TAPE	-----
TUNER	-----
CD	-----
PORT	-----

1




アンブ
セットアップ
SETUP ボタンを押す

2



▲/▼ ボタンを押して
インプット アサイン
「1. Input Assign」を選び、
ENTER ボタンを押す

3



▲/▼ ボタンを押して
「1-1. HDMI」を選び、
ENTER ボタンを押す

4



▲/▼ ボタンを押して設定する
入力を選び、◀/▶ ボタンで設
定を選ぶ

HDMI 1 :
映像機器を HDMI IN 1 端子に接続し
た場合に選びます。

HDMI 2 :
映像機器を HDMI IN 2 端子に接続し
た場合に選びます。

HDMI 3 :
映像機器を HDMI IN 3 端子に接続し
た場合に選びます。

HDMI 4 :
映像機器を HDMI IN 4 端子に接続し
た場合に選びます。

-----:
HDMI 入力を使用しないときに選びま
す。

5



SETUP ボタンを押す
設定が終了します。

！ヒント

- 本体の SETUP ボタン、▲/▼/◀/▶ ボタン、ENTER ボタンでも操作することができます。

ご注意

- 「TV Ctrl」の設定が「On」のときは、HDMI IN に接続された機器を TV/TAPE 入力に割り当てないでください。適切な CEC (Consumer Electronics Control) 操作の保証ができなくなります。(→74 ページ)
- HDMI IN 1～IN 4 の各端子に割り当てできる入力は 1 つまでです。
- HDMI IN 1～IN 4 を設定した入力には、自動的に同じ HDMI 1～4 のデジタル音声入力が割り当てられます。
- iPod をセットした UP-A1 シリーズの iPod ドックなどの入力機器を UNIVERSAL PORT 端子に接続している場合は、PORT 入力に入力端子を割り当てることができません。

初期設定をする

コンポーネントビデオ端子の設定

D4 VIDEO IN 端子または COMPONENT VIDEO IN 端子に DVD プレーヤーなどを接続しているときに設定します。


ここで設定した映像入力端子からの映像が、D4 VIDEO OUT 端子または COMPONENT VIDEO OUT 端子から出力されます。入力ごとに設定できます。

入力	映像入力端子の初期設定
DVD/BD	IN 1
VCR/DVR	-----
CBL/SAT	IN 2
AUX	-----
TV/TAPE	-----
TUNER	-----
CD	-----
PORT	-----

1 アンブ
セットアップ
AMP ボタンを押してから
SETUP ボタンを押す



2 ▲/▼ ボタンを押して
インプット アサイン
「1. Input Assign」を選び、
エンター
ENTER ボタンを押す



3

▲/▼ ボタンを押して
コンポーネント
「1-2. Component」を選び、
ENTER ボタンを押す




4

▲/▼ ボタンを押して
設定する入力を選び、◀/▶ ボ
タンで設定を選ぶ

IN1 :
映像機器を D4 VIDEO IN 1 端子また
は COMPONENT VIDEO IN 1 端子に
接続した場合に選びます。

IN2 :
映像機器を D4 VIDEO IN 2 端子また
は COMPONENT VIDEO IN 2 端子に
接続した場合に選びます。

-----:
使用しない場合に選びます。



5

SETUP ボタンを押す
設定が終了します。



！ヒント

- 本体の SETUP ボタン、▲/▼/◀/▶ ボタン、ENTER ボタンでも操作することができます。

ご注意

- D4 VIDEO IN 端子と COMPONENT VIDEO IN 端子は内部で並列になるように設計されています。1 つの系統に両方を接続しないでください。たとえば、D4 VIDEO IN 1 端子に映像機器を接続した場合は、COMPONENT VIDEO IN1 端子には何も接続しないでください。
- iPod をセットした UP-A1 シリーズの iPod ドックなどの入力機器をユニバーサル PORT 端子に接続している場合は、PORT 入力に入力端子を割り当てることができません。

初期設定をする

デジタル音声入力端子の設定をする

デジタル端子の接続は、ドルビーデジタルやDTSのリスニングモードを楽しむために必要です。各デジタル入力端子は、初期設定で以下の表のようにそれぞれの機器に割り当てられています。

- HDMI 端子を割り当てた入力 (→35 ページ) には、本項目の設定も自動的に HDMI 端子が割り当てられますが、お好みで他のデジタル音声入力端子も割り当てることができます。
- 接続した機器がデジタル入力端子の初期設定と異なる場合は、設定を変更する必要があります。
- 初期設定でデジタル端子が設定されている機器とアナログ接続のみをしたとき、設定を「-----」にする必要があります。

入力	デジタル入力端子の初期設定
DVD/BD	COAX1 (同軸入力)
VCR/DVR	-----
CBL/SAT	COAX2 (同軸入力)
AUX	-----
TV/TAPE	OPT1 (光入力)
TUNER	-----
CD	OPT2 (光入力)
PORT	-----

1 アンプ
AMP ボタンを押してから
セットアップ
SETUP ボタンを押す



2 ▲/▼ ボタンを押して
インプット アサイン
「1. Input Assign」を選び、
エンター
ENTER ボタンを押す




3



▲/▼ ボタンを押して
デジタル
「1-3. Digital」を選び、
ENTER ボタンを押す

4



▲/▼ ボタンを押して設定する
入力を選び、◀/▶ ボタンを押
して設定を選ぶ

例：本機後面のDIGITAL IN OPTICAL 1
端子に DVD/BD レコーダーを接続
した場合

DVD/BD のデジタル入力端子の

初期設定は「COAX1」のため、

「OPT 1」に設定を変更します。

DVD プレーヤーとアナログ接続の
みをした場合

DVD/BD のデジタル入力端子の初
期設定は「COAX1」のため、

「-----」に設定を変更します。

HDMI 入力端子の設定も「-----」
に設定を変更します (→35 ペ
ージ)。

以下のデジタル音声入力端子を割り当
てることができます。

COAX1 : (COAXIAL 1 端子)

COAX2 : (COAXIAL 2 端子)

OPT1 : (OPTICAL 1 端子)

OPT2 : (OPTICAL 2 端子)

----- : (アナログ)

！ヒント

HDMI 入力からの音声信号を使用しな
いときは、ENTER ボタンを押します。
「COAX1*」のように「*」が表示され
ます。

5



SETUP ボタンを押す
設定が終了します。

！ヒント

- 本体の SETUP ボタン、▲/▼/◀/▶ ボタン、ENTER ボタンでも操作することが可能です。

ご注意

- iPod をセットした UP-A1 シリーズの iPod ドックなどの入力機器を UNIVERSAL PORT 端子に接続している場合は、PORT 入力に端子を割り当てることができません。

初期設定をする

スピーカーインピーダンスの設定をする

スピーカーインピーダンス設定は自動スピーカー設定(→40 ページ)を行う前に設定してください。

接続したスピーカーのインピーダンス(オーム)を設定します。
接続したスピーカーの中に1台でも4Ω以上6Ω未満のスピーカーがある場合はここで設定してください。
ご使用になるスピーカーの背面や取扱説明書でインピーダンス(Ω)をご確認ください。

ご注意


- 設定を変更するときは、必ず本機の音量を最小にしてください。

1




アンブ
AMP ボタンを押してから
セットアップ
SETUP ボタンを押す

2




▲/▼ ボタンを押して
スピーカー セットアップ
「2. Speaker Setup」を選び、
エンター
ENTER ボタンを押す

3



▲/▼ ボタンを押して
スピーカー セッティング
「2-1. Sp Settings」を選
び、ENTER ボタンを押す

4



◀/▶ ボタンを押して
オーム
「4ohms」または「6ohms」
を選ぶ

- 4ohms : 接続したスピーカーの中に1台でも4Ω以上6Ω未満のスピーカーがある場合に選択します。
- 6ohms : 接続したスピーカーがすべて6Ω以上の場合に選択します。

5



SETUP ボタンを押す
設定が終了します。


！ヒント

- 本体のSETUP ボタン、▲/▼/◀/▶ ボタン、ENTER ボタンでも操作することができます。

初期設定をする

入力表示を切り換える

オンキヨー製の **RI** 端子付き RI ドックを本機の
テレビ テープ イン ケーブル サテライト
TV/TAPE IN 端子や CBL/SAT IN 端子または
VCR/DVR IN 端子に接続した場合、ダイレクトチェン
ジなどのシステム動作を正しく行うために、入力表示を
切り換える必要があります。



ご注意

- 「DOCK」は、TV/TAPE ボタン、CBL/SAT ボタン、VCR/DVR ボタンで切り換えることができますが、同時には選べません。
- 本機付属のリモコンで操作する前に、まず **RI** 専用リモコンコードを登録してください。(→77 ページ)

1

TV/TAPE



または

CBL/SAT



または

VCR/DVR



インプット セレクター
INPUT SELECTOR ボタンの
TV/TAPE、CBL/SAT、ま
たは VCR/DVR を押し、表示
部に「TV/TAPE」、
「CBL/SAT」または
「VCR/DVR」を表示させる

TV/TAPE

CBL/SAT

VCR/DVR

2

TV/TAPE



または

CBL/SAT



または

VCR/DVR



(3 秒間)

TV/TAPE ボタン、
CBL/SAT ボタンまたは
VCR/DVR ボタンを約 3 秒押
し続けて、表示を切り換える
この手順をくり返すと以下のように表
示が切り換わります。


TV/TAPE ボタン
「TV/TAPE」→「MD」→「CDR」
→「DOCK」→「TV/TAPE」
CBL/SAT ボタン
「CBL/SAT」→「DOCK」→
「CBL/SAT」
VCR/DVR ボタン
「VCR/DVR」→「DOCK」→
「VCR/DVR」

オデッセイ ツーイーキュー



初期設定をする

ON/STANDBYボタン

SET UP MIC端子



測定用マイク



ENTER
ボタン

⚡
注意

- 接続したスピーカーの中に1台でも4Ωのスピーカーがある場合、自動スピーカー設定を始める前に「スピーカーインピーダンス」を変更(→38ページ)してください。
- ミューティング機能が設定されていると、解除されます。
- ヘッドホンを接続しているときは、測定できません。
- 設定に必要な時間は3ヶ所で約10分かかります。スピーカーの数によって時間は変わります。
- 測定中はマイクを抜かないでください。測定が中止になります。
- 測定中にスピーカー接続を外さないでください。
- 三脚台を使用して、視聴するときの耳に近い高さに位置に、マイクの先端が天井を向くように固定してください。

1

本機の電源を入れる

I/O ON/STANDBY



2

付属の測定用マイクを視聴位置に設置してから、マイクのプラグを本機のSETUP MIC端子に接続する



40ページの「測定のしかた」の図を参考に、①の位置にマイクを置いてください。

本体表示部に下記の画面が表示されます。

オデッセイ
Audyssey インジケター

Set Mic at 1st.

3

ENTER ボタンを押す



Now measuring..

⚡
注意

- 自動スピーカー設定 (Audyssey ツーイーキュー 2EQ) を始める前に、15～17ページを参考にスピーカーを本機に接続してください。自動スピーカー設定を行ったあとに、スピーカーの配置を変えたり、部屋のレイアウトを変更した場合には部屋内の音域特性が変化しています。自動スピーカー設定をやり直してください。
- 自動スピーカー設定中は、スピーカーとマイクの間に立ったり、物を置いたりしないでください。スピーカーからマイクへの音響伝達経路が妨げられるため、正確に測定することができなくなります。
- 測定中に、マイクを直接手で握っていると、正確に測定することができなくなります。
- 部屋をできるだけ静かにしてください。周囲の雑音は、測定値の誤差を生むこととなります。窓を閉めて、携帯電話、テレビ、ラジオ、エアコン、蛍光灯、家電機器、調光器、その他の機器を停止してください。
- 携帯電話は、使用中でなくても、RFI(無線周波妨害)のため測定の障害となることがあるので、測定中はすべてのオーディオ機器から遠ざけるか、または電源を切ってください。

➡ 手順4に続く

初期設定をする

4



測定が終わると以下の画面が表示されるので、マイクを視聴エ

リアの右側に置き ENTER ボタンを押す

40 ページの「測定のしかた」の図を参考に、②の位置にマイクを置いてください。

完了するまで数分かかります。

Set Mic at 2nd.

5



測定が終わると以下の画面が表示されるので、マイクを視聴エ

リアの左側に置き ENTER ボタンを押す


40 ページの「測定のしかた」の図を参考に、③の位置にマイクを置いてください。完了するまで数分かかります。

Set Mic at 3rd.

測定が終わると以下の画面が表示され、自動的に測定結果を計算します

Calculating...

6



以下の表示が出たら、マイクのプラグを抜く

下記の画面が表示されます。

Unplug SetupMic

- 測定が完了すると「イコライザー
セッティング オデッセイ
Settings」は「Audyssey」に設定され、「Dynamic EQ」も「On」になります。
(→63、65、67 ページ)
- 自動スピーカー設定を行ったあとに、スピーカーの配置を変えたり、部屋のレイアウトを変更した場合には部屋の音域特性が変化しています。自動スピーカー設定をやり直してください。

■ 測定途中に表示されるエラーメッセージについて
ノイズ エラー
Noise Error!

Noise Error!

測定環境の雑音が大きすぎて測定できません。雑音の原因を取り除いて、再度測定してください。(測定していたポイントから再開します)

スピーカーディテクト エラー
Sp Detect Err!

Sp Detect Err!

このメッセージが表示されると、次のようなエラーが考えられます。

- ・ フロントスピーカーが検出できません。
- ・ サラウンドスピーカーが1つしか検出できません。
- ・ サラウンドバックスピーカーが検出されているのに、サラウンドスピーカーが検出できません。
- ・ 右サラウンドバックスピーカーが検出されているのに、左サラウンドバックスピーカーが検出できません。
- ・ スピーカーに異常があります。スピーカーが壊れているか、サブウーファースの音量が高域を出しすぎているかもしれません。

スピーカーマッピング エラー
SpMatching Err!

SpMatching Err!

1 回目の測定でのスピーカー数と、2、3 回目の測定でのスピーカー数が違います。検出できないスピーカーが正しく接続されているか確認して、再度測定してください。

ライティング エラー
Writing Error!

Writing Error!

測定結果の保存に失敗しました。

2、3 度試してもこのエラーメッセージが出る場合は、本機が故障している可能性があります。

お買い上げ店、またはお近くのオンキヨー修理窓口へご相談ください。

■ 測定をやり直すには

測定をやり直すには ENTER ボタンを押してください。

検出されないスピーカーがあるときは、正しく接続されているかどうかご確認ください。



スピーカー設定をマニュアルで変更する

ごくまれに、自動スピーカー設定で適切な測定ができないことがあります(例: 室内のノイズが大きすぎる場合など)。2 度目のスピーカー設定でもうまくいかなければ、手動で設定する必要があります。(→58 ~ 63 ページ)

アンプ内蔵サブウーファースを接続している場合

サブウーファースの音声は、超低域で低い位置から出力されるために、自動スピーカー設定で認識されない場合があります。


「2-2. スピーカー コンフィグレーション Sp Config (スピーカー構成)」(→59

ページ) で、サブウーファー「Subwoofer」が「No」に設定されるときは、サブウーファースの音量レベルを半分くらいまで上げ、周波数を最大にした状態で再度測定してください。ただし、音量を上げすぎている(音が割れているような状態)場合も認識されませんので、適切な音量に調節してください。また、カットオフフィルター切替スイッチがある場合

は、オフ「Off」あるいは「DIRECT」の状態にしてご使用ください。詳しくは、サブウーファースの取扱説明書をご覧ください。カットオフ周波数を「Off」にできない場合は、周波数を最大にしてご使用ください。


映画・音楽を鑑賞する（基本編）

接続した機器を再生する



1

再生する機器を選ぶ




本体の **INPUT SELECTOR** ボタンを押します。または、リモコンの **AMP** ボタンを押してから **INPUT SELECTOR** ボタンを押します。

2

選んだ機器の再生を始める

映像機器を再生する場合は、テレビなどモニターの入力を切り換える必要があります。
また、DVD/BD 対応のゲーム機などの再生機器で音声出力設定が必要な場合もあります。

3



本体の **MASTER VOLUME** つまみ、またはリモコンの **VOL ▲/▼** ボタンで音量を調整する

音量は基本的に MIN・1・2・・・78・79・MAX までの範囲で調整できます。


！ヒント

- 本機はホームシアターでお楽しみいただく製品ですので、ボリューム値を細かく設定できるように音量幅を大きく持たせています。お好みで調整してください。

4

リスニングモードを楽しむ

詳しくは 51 ページをご覧ください。



一時的に音量を小さくする



ミュート
リモコンのMUTINGボタンを押す
表示部に「MUTING」が点滅します。

■ 解除するには

もう一度 MUTING ボタンを押してください。

(音量を変えたり、ON/STANDBY ボタンを押した場合にも解除されます。)

表示部の明るさを変える

表示部の明るさを変えることができます。本体の DIMMER ボタンでも操作できます。



ディマー
リモコンの DIMMER ボタンを押す
押すたびに以下のように明るさが変わります。

「やや暗い → 暗い → ふつう」

スリープタイマーを使う



スリープ
リモコンの SLEEP ボタンを押す
「Sleep 90 min」が表示され、90 分後にスタンバイ状態になります。
ボタンを押すたびに 10 分単位で設定時間が短くなります。
・スリープタイマー設定中は SLEEP インジケーターが点灯します。

■ 残り時間を確認するには


スリープタイマーが予約されているときに SLEEP ボタンを押すと、スタンバイ状態になるまでの残り時間が表示されます。ただし、残り時間が 10 分以下のときに再び SLEEP ボタンを押すと、スリープタイマーは解除されます。

■ スリープタイマーを解除するには

SLEEP インジケーターが消えるまで、くり返し SLEEP ボタンを押すか、一度スタンバイ状態にしてから再度電源を入るとスリープタイマーは解除されます。

ヘッドホンで聞く

フォーンズ
PHONES 端子にヘッドホンのステレオ標準プラグを接続する




- ・接続するときは音量を下げてください。
- ・ヘッドホン使用中はスピーカーからの音が消えます。
- ・「Pure Audio」、ビュア「Mono」オーディオ または「Direct」モノ 以外のリスニングモードを選択している場合は、ヘッドホンを接続すると自動的に「Stereo」ステレオ になります。
- ・ヘッドホン接続時は、「Pure Audio」、「Mono」、「Direct」または「Stereo」のリスニングモードが選択できます。

映画・音楽を鑑賞する（応用編）

低音、高音（Bass、Treble）を調整する


ダイレクト ビュア オーディオ
「Direct」、「Pure Audio」以外のリスニングモード時に左右フロントスピーカーのみ音質を調整することができます。

- リモコンの Audio ボタンでも操作することができます。（→66 ページ）




+/-ボタン TONEボタン

1



トーン
TONE ボタンをくり返し押し
て、「^{バス}Bass（低音）」または
「^{トレブル}Treble（高音）」を選ぶ

2




+ / - ボタンを押して、レベル
を調整する

お買い上げ時は「0」ですが、
- 10dB ~ + 10dB の範囲内で 2dB
ずつ調整できます。

表示を確認する

入力信号の様々な情報を表示することができます。




●入力信号がアナログのとき

入力と音量 ← → リスニングモード




●入力信号が PCM のとき

→ 入力と音量 → サンプリング周波数 *
サンプリング周波数 * ← 入力とリスニングモード ←



●入力信号が PCM 以外のデジタル信号のとき

→ 入力と音量 → 入力信号とフォーマット *
入力信号とフォーマット * ← 入力とリスニングモード ←



* 入力信号にプログラム情報がないときは、表示されません。サンプリング周波数やフォーマット表示状態で、約 3 秒経過すると、元の表示に戻ります。

●入力信号が AAC の音声多重放送（2ヶ国語放送など）のとき

→ 入力と音量 → 入力信号と音声の数
入力信号と音声の数 ← 入力と選択音声 ←



1



アンプ
AMP ボタンを押してから
ディスプレイ
DISPLAY ボタンを押す


本体の DISPLAY ボタンでも操作できます。

- 入力されている信号により、表示される内容は異なります。
- DISPLAY ボタンを押すたびに、表示内容が右記のように切り換わります。

UP-A1 シリーズの iPod ドックについて

別売の UP-A1 シリーズの iPod ドックは、本機を経由して iPod に保存された音楽や写真、映画などを楽しむことができます。

iPod アダプター




ご注意

- iPod ドックの最新情報は、弊社ホームページをご覧ください。<http://www.jp.onkyo.com>
- iPod ドックがサポートする iPod の情報については、iPod ドック取扱説明書をご覧ください。
- ご使用になる前に、必ずご使用の iPod を最新のバージョンにアップデートしてください。最新バージョンにするためのソフトウェアアップデーターは、Apple 社のホームページにて入手してください。

iPod を UP-A1 シリーズの iPod ドックにセットする



- 1 AMP ボタンを押してから、INPUT SELECTOR ボタンで PORT を選びます。
- 2 iPod を iPod スロットに慎重に差し込んでください。

差し込む前に iPod のケースは取り外してください。



■ iPod アダプターの調整

iPod を iPod スロットにしっかり差し込みます。iPod によっては、iPod 背面とドックとの間にすき間ができますので、iPod アダプターを回して調節し、すき間をなくしてください。左に回すと iPod アダプターを手前に、右に回すと奥に調節することができます。



ご注意

- 本機の音量を下げてください。
- iPod を抜き差しするときは、ねじったりしてコネクタ部を傷つけないようにしてください。また、使用中に iPod を前に倒したりすると、端子部分を破損する原因となりますので、ご注意ください。
- iPod ドックの使用中は、iPod をドックから抜かないでください。
- FM トランスミッターやマイクロフォンなど他のアクセサリとは併用しないでください。動作不良などの原因となる場合があります。
- ドックを使用する前に iPod ソフトウェアをアップデートすることをお勧めします。iPod のソフトウェアアップデーターは Apple 社のホームページで利用することができます。

UP-A1 シリーズの iPod ドックの機能概要

■ 基本動作

ご注意

- 本機が始動するのに数秒かかります。最初の音楽の頭出し数秒が聞こえないかもしれません。
- オートパワーオン機能
本機がスタンバイ状態のときに iPod を再生すると、本機は iPod を接続した入力に切り換わり、iPod の再生が始まります。
- ダイレクトチェンジ動作
本機が他の入力のときリモコンで iPod を再生すると、iPod を接続した入力に自動的に切り換わり、iPod の再生をします。
- 本機リモコン操作
本機のリモコンで、iPod の基本的な操作を行うことができます。

ご注意

- 他の入力を選択する前には、iPod の再生を停止してください。
- iPod に他のアクセサリが接続されていた場合、本機は適切に入力を選ぶことができないかもしれません。
- iPod がドックにセットされている間は、音量操作は効果がありません。もし、ドックにセットされた iPod の音量調整を行ったときは、ヘッドホンを再び接続する前に、音量が高くないか確かめてください。

■ iPod アラーム機能の使い方

iPod のアラーム機能で、iPod と本機を設定した時間に自動的に立ち上げることができます。本機の入力は、自動的に PORT に設定されます。

ご注意

- この機能を使用するには、iPod ドックに対応した iPod で、iPod ドックは本機に接続されていなければなりません。
- この機能を使用するときは、必ず本機のボリュームを適当な音量に設定してください。
- 本機が始動するのに数秒かかります。最初の音楽の頭出し数秒が聞こえないかもしれません。

■ iPod を充電するには

本機の UNIVERSAL PORT 端子に iPod ドックを接続し、本機がオンまたはスタンバイ状態で、iPod ドックに iPod をセットすると、iPod のバッテリーを充電します。

ご注意

- ・ iPod の充電機能を使用すると、スタンバイ状態での消費電力が少し増加します。


iPod を操作する

iPod ドックのリモコンコードを登録した REMOTE MODE ボタンを押すことで、以下のボタンで iPod ドックにセットされた iPod を操作することができます。PORT ボタンは、UNIVERSAL PORT 端子に接続された iPod ドックを操作するため、あらかじめリモコンコードが登録されています。

UNIVERSAL PORT 端子に接続したときの iPod ドックの使い方

- ・ UNIVERSAL PORT 端子に iPod ドックを接続してください。
- ・ より詳しい情報は、iPod ドックの取扱説明書をご覧ください。

入力で PORT を選択したときに、iPod を操作することができます。



ご注意

- ・ iPod の詳しい操作方法については、iPod の取扱説明書をご覧ください。

- ① **▲/▼/ENTER ボタン**
メニューを操作します。中央の ENTER ボタンを押すと、選んだメニューを確定します。
- ② **◀◀ ボタン**
再生中の曲を頭から再生します。2 回押すと前の曲に戻ります。
- ③ **▶▶ ボタン**
曲を早戻します。
- ④ **⏸ ボタン**
再生を一時停止します。
- ⑤ **REPEAT ボタン**
リピートモードを切り換えます。
- ⑥ **MUTING ボタン**
AV センターのミュート機能オン / オフします。
- ⑦ **ALBUM + / - ボタン**
アルバムを選択します。
- ⑧ **VOL ▲/▼ ボタン**
AV センターの音量を調整します。
- ⑨ **PLAYLIST ◀/▶ ボタン**
iPod のプレイリストを選択します。
- ⑩ **RETURN ボタン**
メニューを出るか前のメニューに戻ります。
- ⑪ **▶ ボタン**
再生を始めます。
本機がオフのときは、自動的に立ち上がります。
- ⑫ **▶▶▶ ボタン**
次の曲を選びます。
- ⑬ **▶▶▶ ボタン**
曲を早送りします。
- ⑭ **■ ボタン**
再生を停止してメニュー画面を表示します。
- ⑮ **RANDOM ボタン**
ランダム再生をします。

本機に表示されるメッセージについて

- ドックとの接続をチェック中です。



PORT Reading


- 接続されたドックはサポートされていません。



PORT NotSupport

接続されたドックは、本機ではサポートされていません。

- UP-A1 シリーズの iPod ドックに iPod がセットされました。



PORT UP-A1

お使いの iPod は、ユニバーサル ポート UNIVERSAL PORT 端子に接続された UP-A1 シリーズの iPod ドックに正しくセットされました。

接続を確認したときは、本機表示部に約 8 秒間「UP-A1」と表示されます。

- ドックから iPod が取り外されました。



PORT

お使いの iPod は、UNIVERSAL PORT 端子に接続された UP-A1 シリーズの iPod ドックから取り外されました。

ご注意

- 本機の表示部に何も表示されない場合は、iPod の接続を調べてください。

録音・録画する

あなたが録音・録画したものは、個人として楽しむほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。


ご注意

- サラウンド効果は録音されません。
- 著作権保護された DVD などはデジタル録音・録画できません。
- デジタル信号の録音・録画については制約があります。デジタル録音するときは、録音機器の取扱説明書もご覧ください。
- アナログ音声入力はアナログ音声出力にのみ出力されます。
- 録音・録画中に再生側の入力を切り換えると、新しく選択された入力が録音・録画されます。
- DTS 対応の CD や LD をアナログ録音すると、DTS 信号はノイズとして録音されますのでご注意ください。
- VCR/ DVR ^{ビデオ} IN 端子に入力された映像や音声は、VCR/DVR OUT 端子に出力されません。また、TV/TAPE IN 端子に入力された音声は、TV/TAPE OUT 端子に出力されません。これは出力と入力にループができて故障するのを防ぐためです。
- リスニングモードが「^{ピュア オーディオ} Pure Audio」のときは、ビデオ回路の電源がオフになるため映像が出力されません。録画するとき、他のリスニングモードを選んでください。

再生しながら録音・録画する

現在再生中の音楽や映画を録音・録画します。

1



インプット セレクター

INPUT SELECTOR ボタンを押して録音・録画する機器（再生側）を選ぶ

録音・録画中にソースを見ることができます。また、録音・録画中は、MASTER VOLUME つまみの操作を行っても録音・録画機器への出力には影響はありません。

！ヒント

本機に付属のリモコンでも操作を行うことができます。

2

録音・録画する機器（録画側）の準備をする

- 録音・録画する機器を録音・録画待機状態にします。
- 録音レベルの調整は録音・録画機器で行ってください。
- 録音・録画のしかたについては、録音・録画機器の取扱説明書をご覧ください。

3

録音・録画を始める

手順 1 で選んだ再生機器を再生します。

異なるソースの音楽と映像を録音・録画する

あるソースの音を別のソースの映像に加えて、オリジナルビデオが作成できます。以下の手順は、CD 端子に接続した CD プレーヤーの音声と AUX INPUT 端子に接続したビデオカメラの映像を VCR/DVR OUT 端子に接続したビデオデッキで録音・録画する例です。

1

録音する機器（再生側）の準備をする

例：AUX INPUT 端子に接続したビデオカメラにテープをセットする。

2

VCR/DVR OUT 端子に接続したビデオデッキにテープをセットする

3

INPUT SELECTOR ボタンの AUX を押す



4

INPUT SELECTOR ボタンの CD を押す

音声出力は CD に変わりますが、映像出力は手順 3 で選んだ AUX のまま変わりません。VCR/DVR OUT 端子に接続したビデオデッキで録画を開始し、AUX INPUT 端子に接続したビデオカメラと CD プレーヤーの再生を始めます。映像はビデオカメラから録画し、音声は CD プレーヤーから録音されます。




ご注意

- この方式で録音できるのは TUNER、TV/TAPE、CD 端子に接続した機器の音声のみです。

映画・音楽を鑑賞する（リスニングモード編）

リスニングモードを選ぶ



本体のボタンで選ぶ

1 	インプット セレクター INPUT SELECTOR ボタンを押して、再生する機器を選ぶ
2	選んだ機器を再生する
3 <p>または LISTENING MODE</p> <p>または MUSIC</p> <p>または ODE</p> <p>または GAME</p> <p>または PURE AUDIO</p>	ムービー テレビ ミュージック MOVIE/TV ボタン、MUSIC ボタン、GAME ボタンまたは オーディオ PURE AUDIO ボタンでリスニングモードを選ぶ MOVIE/TV : 映画やテレビを楽しむのに適したリスニングモードに切り換えます。 MUSIC : 音楽を楽しむのに適したリスニングモードに切り換えます。 GAME : ゲームを楽しむのに適したリスニングモードに切り換えます。 PURE AUDIO : リスニングモードを「Pure Audio」に切り換えます。 このモードでは、表示部が消灯します。また、ビデオ回路の電源を切るため、HDMI 入力された映像以外は出なくなります。PURE AUDIO ボタンをもう一度押すと、「Pure Audio」は取り消され、もとのリスニングモードに戻ります。

リモコンで選ぶ

1 	アンプ AMP ボタンを押してから INPUT SELECTOR ボタンを押して、再生する機器を選ぶ
2	選んだ機器を再生する
3 <p>または MUSIC</p> <p>または GAME</p> <p>または STEREO</p>	AMP ボタンを押してから MOVIE/TV ボタン、MUSIC ボタン、GAME ボタンまたは ステレオ STEREO ボタンでリスニングモードを選ぶ MOVIE/TV : 映画やテレビを楽しむのに適したリスニングモードに切り換えます。 MUSIC : 音楽を楽しむのに適したリスニングモードに切り換えます。 GAME : ゲームを楽しむのに適したリスニングモードに切り換えます。 STEREO : リスニングモードを「All Ch」に切り換えます。 または「Stereo」に切り換えます。

入力信号の種類と対応するリスニングモード

スピーカーレイアウトのイラストは、「スピーカー構成の設定」(→58 ページ) で有効または無効に設定されたスピーカーを示しています。

操作ボタンのイラストは、リスニングモードを選択するボタンを示しています。

MOVIE/TV MUSIC GAME STEREO

左フロントスピーカー FL センタースピーカー C 右フロントスピーカー FR

左サ라운드スピーカー SL サブウーファー SW 右サ라운드スピーカー SR

左サ라운드バックスピーカー SBL 右サ라운드バックスピーカー SBR

C : スピーカーの設定が有効
C : スピーカーの設定が無効

モノ マルチプレックス*1 音声入力
Mono/Multiplex*1 音声入力

リスニングモード	操作ボタン	スピーカーレイアウト			
Pure Audio	PURE AUDIO MUSIC	✓	✓	✓	✓
Direct	MOVIE/TV MUSIC GAME	✓	✓	✓	✓
Stereo	STEREO MUSIC	✓	✓	✓	✓
Mono	MOVIE/TV	✓	✓	✓	✓
Orchestra	MUSIC			✓	✓
Unplugged	MUSIC			✓	✓
Studio-Mix	MUSIC			✓	✓
TV Logic	MOVIE/TV			✓	✓
Game-RPG	GAME			✓	✓
Game-Action	GAME			✓	✓
Game-Rock	GAME			✓	✓
Game-Sports	GAME			✓	✓
AIChStereo	MOVIE/TV MUSIC GAME STEREO		✓	✓	✓
FullMono	MOVIE/TV MUSIC GAME		✓	✓	✓
T-D (Theater-dimensional)	MOVIE/TV GAME	✓	✓	✓	✓
DTS Surround Sensation	MOVIE/TV GAME	✓	✓	✓	✓

*1 Multiplex は、AAC フォーマットの 2ヶ国語放送の意味です。

ご注意

- PCM 入力信号の有効なサンプリング周波数は、32/44.1/48/88.2/96/176.4/192kHz です。
- 入力信号によっては選べないことがあります。

映画・音楽を鑑賞する（リスニングモード編）

ステレオ Stereo 音声入力

✓: 利用できるリスニングモード

リスニングモード	操作ボタン	スピーカーレイアウト			
Pure Audio		✓	✓	✓	✓
Direct		✓	✓	✓	✓
Stereo		✓	✓	✓	✓
Mono		✓	✓	✓	✓
PLII/PLIIX Movie ^{*1}			✓	✓	✓
PLII/PLIIX Music ^{*1}			✓	✓	✓
PLII/PLIIX Game ^{*1}			✓	✓	✓
Neo:6 Cinema			✓	✓	✓
Neo:6 Music			✓	✓	✓
Orchestra				✓	✓
Unplugged				✓	✓
Studio-Mix				✓	✓
TV Logic				✓	✓
Game-RPG				✓	✓
Game-Action				✓	✓
Game-Rock				✓	✓
Game-Sports				✓	✓
AllChStereo	 		✓	✓	✓
FullMono			✓	✓	✓
T-D (Theater- dimensional)		✓	✓	✓	✓
Neo:6 Cinema DTS Surround Sensation		✓	✓	✓	✓
Neo:6 Music DTS Surround Sensation		✓	✓	✓	✓

*1 サラウンドバックスピーカーを接続していない場合は、^{ドルビー}Dolby PLII になります。

ご注意

- PCM 入力信号の有効なサンプリング周波数は、32/44.1/48/88.2/96/176.4/192kHz です。
- 入力信号によっては選べないことがあります。

映画・音楽を鑑賞する（リスニングモード編）

チャンネル 5.1 channel 音声入力

✓: 利用できるリスニングモード

リスニングモード	操作ボタン	スピーカーレイアウト			
Pure Audio		✓	✓	✓	✓
Direct		✓	✓	✓	✓
Stereo		✓	✓	✓	✓
Mono		✓	✓	✓	✓
DolbyDigital/ DolbyDigital Plus/TrueHD/ Multichannel/ DTS/DTS-HD High Resolution Audio/DTS-HD Master Audio/ DTS Express/ AAC/DSD ^{*1}			✓	✓	✓
Neo:6					✓
PLIIx Movie					✓
PLIIx Music					✓
DolbyEX					✓
Orchestra				✓	✓
Unplugged				✓	✓
Studio-Mix				✓	✓
TV Logic				✓	✓
Game-RPG				✓	✓
Game-Action				✓	✓
Game-Rock				✓	✓
Game-Sports				✓	✓
AllChStereo	 		✓	✓	✓
FullMono			✓	✓	✓
T-D (Theater- dimensional)		✓	✓	✓	✓
DTS Surround Sensation		✓	✓	✓	✓

*1 本機はHDMIからのDSD信号入力に対応していますが、接続するプレーヤーによっては、プレーヤー側の出力設定をPCMに設定したほうが、よい音声を得られる場合があります。その場合は、プレーヤー側の設定をPCM出力にしてください。

⚡
注意

- PCM入力信号の有効なサンプリング周波数は、32/44.1/48/88.2/96/176.4/192kHzです。
- 入力信号によっては選べないことがあります。

映画・音楽を鑑賞する（リスニングモード編）

チャンネル

7.1 channel 音声入力

✓: 利用できるリスニングモード

リスニングモード	操作ボタン	スピーカーレイアウト			
Pure Audio		✓	✓	✓	✓
Direct		✓	✓	✓	✓
Stereo		✓	✓	✓	✓
Mono		✓	✓	✓	✓
Multichannel/ DolbyDigital Plus/TrueHD/ DTS-HD High Resolution Audio/DTS-HD Master Audio			✓	✓	✓
Orchestra				✓	✓
Unplugged				✓	✓
Studio-Mix				✓	✓
TV Logic				✓	✓
Game-RPG				✓	✓
Game-Action				✓	✓
Game-Rock				✓	✓
Game-Sports				✓	✓
AllChStereo			✓	✓	✓
FullMono			✓	✓	✓
T-D (Theater- dimensional)		✓	✓	✓	✓
DTS Surround Sensation		✓	✓	✓	✓

ディスクリート マトリックス

DTS-ES Discrete/Matrix ソース

DTS-ES Discrete					✓
DTS-ES Matrix					✓

⚡
ご注意

- PCM 入力信号の有効なサンプリング周波数は、32/44.1/48/88.2/96/176.4/192kHz です。
- 入力信号によっては選べないことがあります。

リスニングモードの種類について

本機のリスニングモードを使うと、お部屋にしながら映画館やコンサートホールなどの臨場感あふれる雰囲気を楽しむことができます。本機には以下のリスニングモードがあります。

ダイレクト

Direct

もともとの音源に手を加えない、ピュアな音をお楽しみいただけます。入力信号のチャンネルのまま音声を出します。

ピュア オーディオ

Pure Audio

Direct モードに加え、表示部を消してビデオ回路の電源を切り、ノイズの発生源をできるだけ最小限にすることで、より原音に忠実な音楽再生を行います。（ビデオ回路の電源を切るため、HDMI 入力以外の映像が出なくなります。）

ステレオ

Stereo

左右フロントスピーカーとサブウーファーから出力されます。

モノ

Mono

モノラル信号で収録された古い映画を再生したり、2 言語が記録されているソースを左右のチャンネルを独立して再生するモードです。DVD などに記録された音声多重のサウンドトラックに適しています。

ドルビー プロ ロジック

Dolby Pro Logic IIx

2 チャンネルソースや 5.1 ^{チャンネル} ch ソースでサラウンド再生を楽しむことができます。明瞭なサウンドはそのままだけに、かつてないほど自然でなめらかなサラウンド体験が得られます。CD や映画に加えて、ゲームソフトの再生もドラマチックな空間演出、鮮明な音像定位などが得られます。

• Dolby PL IIx Movie

VHS や DVD ビデオ、またはテレビ番組再生時に楽しむことができます。

• Dolby PL IIx Music

CD などのステレオ音楽や、ライブを記録した DVD に適しています。

• Dolby PL IIx Game

ゲームディスクを楽しむときに使用できます。

ドルビー プロ ロジック

Dolby Pro Logic II

サラウンドバックスピーカーを接続していないときは、Dolby Pro Logic IIx の代わりに、このリスニングモードになります。

2 チャンネルで収録された音楽や映画をサラウンド再生で楽しむことができます。

^{ドルビー デジタル} Dolby Digital

劇場やコンサートホールさながらの臨場感あふれるサウンドが体験できるサラウンドモードです。Dolby Digital ロゴのついた DVD、LD などの再生時に楽しむことができます。

^{ドルビー デジタル} ^{ドルビー} Dolby Digital EX/Dolby EX

5.1 チャンネルで収録された音楽や映画をサラウンドバックチャンネルも利用して再生できます。

5.1 チャンネルにサラウンドバックチャンネルを追加することで、より空間表現力を高め、360 度の回転や頭上を通過するような移動音効果をリアルに体験できます。サラウンドバックチャンネルの音声は左右サラウンドチャンネルに振り分けられるため、通常の 5.1 チャンネル環境で再生することも可能です。5.1 チャンネルで記録された Dolby Digital ロゴのついた DVD、LD の再生時は Dolby Digital EX となり、その他のソースでは Dolby EX となります。

^{ドルビー デジタル} ^{プラス} Dolby Digital Plus

Dolby Digital Plus フォーマットのブルーレイディスク、HD DVD ディスクに使用できるリスニングモードです。

^{ドルビー トゥルーエイチディー} Dolby TrueHD

Dolby TrueHD フォーマットのブルーレイディスク、HD DVD ディスクに使用できるリスニングモードです。

DTS

独立した 5.1 チャンネル音声データを、可能な限り原音に近い状態で圧縮したデジタルデータです。再生するには DTS 出力が可能な DVD プレーヤーが必要です。DTS ロゴのついた CD、DVD、LD などを再生時に楽しむことができます。

DTS 96/24

DTS 96/24 ロゴのついた CD、DVD、LD などに使用できるリスニングモードです。きめ細やかな音声を楽しみたいだけです。

^{ディスクリート} DTS-ES Discrete

DTS-ES Discrete 信号をサラウンドバックを利用して最適に再生できるモードです。

追加されたサラウンドバックチャンネルを含めてすべてのチャンネルが完全に独立してデジタル記録されているため、立体感、移動感などがより鮮明に再現できます。DTS-ES ロゴのついた CD、DVD、LD などを再生時に楽しむことができます。

^{マトリックス} DTS-ES Matrix

DTS-ES Matrix 収録ソフトで利用するモードです。DTS-ES Matrix 収録ソフトにエンコードされているサラウンドバックチャンネル情報をサラウンドバックチャンネルから再生します。

DTS-ES ロゴのついた CD、DVD、LD などを再生時に楽しむことができます。

ネオ DTS Neo : 6

2 チャンネルで収録されたソースをマルチチャンネルサラウンド再生するモードです。すべてのチャンネルに広い周波数帯域が確保され、チャンネル間の独立性も優れています。

映画に最適な Cinema モードと音楽再生に最適な Music モードが選択できます。

シネマ ・ Neo : 6 Cinema

リアルで移動感にあふれたサラウンドが再現され、2 チャンネルの VHS や DVD ビデオ、テレビ番組に適しています。

ミュージック ・ Neo : 6 Music

サラウンドチャンネルを使用することで通常の 2 チャンネル出力では得られない自然な音場を生み出します。2 チャンネルで収録された CD などに適しています。

5.1 チャンネルで収録された音楽や映画には Neo : 6 となり、サラウンドバックチャンネルを利用して再生できます。

ハイレゾリューション オーディオ DTS-HD High Resolution Audio

DTS-HD High Resolution Audio フォーマットのブルーレイディスク、HD DVD ディスクに使用できるリスニングモードです。

マスター オーディオ DTS-HD Master Audio

DTS-HD Master Audio フォーマットのブルーレイディスク、HD DVD ディスクに使用できるリスニングモードです。

エクスプレス DTS Express

最大 5.1ch、48kHz のロービットレート音声です。HD DVD のサブオーディオ、ブルーレイディスクのセカンドリーオーディオなどに収録される他、放送コンテンツやメディアサーバーなどの応用が想定されています。

エムベグ AAC

MPEG-2 AAC 方式で圧縮されたデジタルデータで、最大 5.1 チャンネルのサラウンド音声を提供します。地上デジタル、BS/CS デジタル放送などの AAC ソースを再生するために使用します。

マルチチャンネル Multich

Multich PCM ソース再生時に使用できるモードです。

DSD

ダイレクト ストリーム デジタル
DSD(Direct Stream Digital) は、スーパーオーディオ CD に採用されているフォーマットです。このモードは、DSD フォーマットの SACD 再生時に選べます。

サラウンド センセーション DTS Surround Sensation

2 つのスピーカーだけでマルチチャンネルサラウンドを楽しむことが出来るモードです。

・ Neo:6 Cinema + DTS Surround Sensation

・ Neo:6 Music + DTS Surround Sensation

これらのモードは、バーチャル再生でのサラウンド感を得るためにステレオソースに対して Neo:6 を使用します。

■ オンキヨー独自のリスニングモード

オーケストラ Orchestra

クラシックやオペラに適したモードです。

音声イメージが全体に広がるようなサラウンド感を強調。大ホールで聞いているような自然な響きが楽しめます。

アンプラグド Unplugged

アコースティックやボーカル、ジャズなどに適したモードです。フロントの音場イメージを重視することで、あたかもステージの前で聞いているような音場イメージを作ります。

スタジオ ミックス Studio-Mix

ロック、ポピュラーミュージックなどに適したモードです。パワフルな音響イメージを再現した臨場感あふれるサウンドをお楽しみいただけます。

ロジック TV Logic

放送局のスタジオから放映されているテレビ放送に適したモードです。

局のスタジオにいるような臨場感を高めます。すべてのサウンド音声を強調し、会話音声を明瞭にします。

ゲーム アールビージー Game- RPG

RPG（ロールプレイングゲーム）を楽しんでいるときに適したモードです。

ゲーム アクション Game-Action

アクションゲームを楽しんでいるときに適したモードです。

ゲーム ロック Game-Rock

ロックゲームを楽しんでいるときに適したモードです。

ゲーム スポーツ Game-Sports

スポーツゲームを楽しんでいるときに適したモードです。

オールチャンネルステレオ All Ch Stereo

BGM として音楽をかけるときに便利なモードです。フロントだけでなく、サラウンドからもステレオの音声を再生し、ステレオイメージを作ります。

フル モノ Full Mono

すべてのスピーカーからモノラル音声で再生されます。どの場所においても同様の音楽を聞くことができます。

シアター ディメンショナル T-D (Theater-Dimensional)

2 つまたは 3 つのスピーカーで、あたかもマルチチャンネルサラウンド再生しているようなバーチャル再生をお楽しみいただけます。左右それぞれの耳に届く音声の特性を制御することによって実現しています。反射音成分が大きいと期待した効果が得られない場合があるため、できるだけ反射音の少ない環境をおすすめします。

— 聴きたいリスニングモードが選べない —


- ・ デジタル接続はしましたか？または、HDMI 接続はしましたか？（→23 ～ 30 ページ）
ドルビーデジタルや DTS のリスニングモードを楽しむときは、デジタル接続をする必要があります。
- ・ 再生機器側のデジタル出力設定は、正しいですか？
ドルビーデジタルや DTS ロゴのついた DVD の本編を再生中に、本機の PCM 表示が点灯していたら、再生機器側のデジタル出力設定が PCM になっている場合があります。再生機器側で他の信号も出力するように設定してください。

設定をする（応用編）

スピーカーセットアップ

この中の多くのメニューは自動スピーカー設定（→40ページ）で自動設定されています。自動スピーカー設定のあとに使用するスピーカーを変更した場合や手動で設定したい場合、自動スピーカー設定で設定された内容を確認するときに使用します。

ヘッドホンを接続しているときは、設定できません。




スピーカーインピーダンスの設定

38 ページの「スピーカーインピーダンスの設定をする」をご覧ください。

スピーカー構成の設定（スピーカーコンフィグ）

自動スピーカー設定（→40 ページ）を行った場合は、自動で設定されています。


ここでは、スピーカーの接続とスピーカーのサイズについて説明します。目安としては、お手持ちのスピーカーのユニット部が直径 16cm 以上の場合は「Large」、それ以下の場合は「Small」を選んでください。



・ヘッドホンを接続しているときは、設定できません。


1	アンプ AMP ボタンを押してから セットアップ SETUP ボタンを押す
2	▲/▼ ボタンを押して スピーカー セットアップ 「2. Speaker Setup」を選び、 ENTER ボタンを押す ➡ 手順 3 に続く

3



▲/▼ ボタンを押して
スピーカー コンフィグレーション
「2-2. Sp Config（スピーカー構成）」を選び、
ENTER ボタンを押す


4



▲/▼ ボタンを押して
サブウーファー
「Subwoofer」を選び、◀/▶
ボタンでサブウーファーを使用
する / 使用しないを選ぶ

イエス
Yes：サブウーファーを接続している場合
ノー
No：サブウーファーを接続していない場合

5



▲/▼ ボタンを押して
設定するスピーカーを選び、
◀/▶ ボタンでスピーカーの
有無と大きさを選ぶ
フロント センター サラウンド
「Front」「Center」「Surround」
サラウンド バック チャンネル
「Surr Back」「SurrBack ch」に
ついてそれぞれ設定します。

「Front」の設定

スモール
Small：小型のフロントスピーカー
を接続している場合

ラージ
Large：大型のフロントスピーカー
を接続している場合

「Center」, 「Surround」または
「SurrBack」の設定

Small：小型のスピーカーを接続し
ている場合

Large：大型のスピーカーを接続し
ている場合

ノン
None：スピーカーを接続していな
い場合

「SurrBack ch」の設定


チャンネル
2ch：接続したサラウンドバック
スピーカーが2つの場合
1ch：接続したサラウンドバック
スピーカーが1つの場合

（SURRE BACK PRE OUT L
端子に接続してください。）

ご注意

- 「Subwoofer」の設定で「No」を選択した場合、「Front」の設定は「Large」に固定されるため、設定はできません。
- 「Front」の設定で「Small」を選択した場合、「Center」の設定は「Large」を選択できません。
- 「Front」の設定で「Small」を選択した場合、「Surround」の設定は「Large」を選択できません。
- 「Surround」の設定で「Small」を選択した場合、「SurrBack」の設定は「Large」を選択できません。
- 「SurrBack」の設定で「None」を選択した場合、「SurrBack ch」は設定できません。

6



▼ ボタンを押して
クロスオーバー
「Crossover」を選び、◀/▶
ボタンで設定する

クロスオーバー設定値を環境に合った数値に設定します。目安としてサブウーファーがある場合は、フロントスピーカーのユニット部の直径を、サブウーファーが無い場合は手順5で最初に「Small」に設定したスピーカーユニットの直径を目安にします。

ユニット部の直径	クロスオーバー周波数
20 cm 以上	40/50/60 Hz
16 ~ 20 cm	80 Hz
13 ~ 16 cm	100 Hz（初期設定）
9 ~ 13 cm	120 Hz
9 cm 以下	150/200 Hz

➡ 手順 7 に続く

設定をする（応用編）

ダブルバスの設定

この項目は自動スピーカー設定（→40 ページ）では、自動で設定されていません。

サブウーファーを「イエス（あり）」にしている、フロントスピーカーを「Large」に設定している場合に設定できます。
フロントとセンターのチャンネルの低音域をサブウーファーへも出力することで、サブウーファーをさらに強調させることができます。

7	<p>▲/▼ ボタンを押して ダブルバス 「Double Bass」を選び、 ◀/▶ ボタンで設定する</p> <p>オン On：サブウーファーを強調します。 オフ Off：サブウーファーを強調しません。</p>
8	<p>セットアップ SETUP ボタンを押す 設定が終了します。</p> <p>！ヒント</p> <p>• 本体の SETUP ボタン、▲/▼/◀/▶ ボタン、ENTER ボタンでも操作することができます。</p>

視聴位置からスピーカーまでの距離設定（スピーカーディスタンス）

自動スピーカー設定（→40 ページ）を行った場合は、自動で設定されています。

視聴位置からスピーカーまでの距離を設定します。距離を設定することで、それぞれのスピーカーから視聴位置までの音の届く時間を一定にし、ホームシアターをより快適にお楽しみいただけます。

• ヘッドホンを接続しているときは、設定できません。

1	<p>アンプ AMP ボタンを押してから セットアップ SETUP ボタンを押す</p>
2	<p>▲/▼ ボタンを押して スピーカー セットアップ 「2. Speaker Setup」を選び、 ENTER ボタンを押す</p>
3	<p>▲/▼ ボタンを押して スピーカー ディスタンス 「2-3. Sp Distance」を選び、ENTER ボタンを押す</p> <p>ご注意</p> <p>スピーカー コンフィグレーション • 「2-2. Sp Config（スピーカー構成）」の設定で、「No」または「None」を選択したスピーカーは、選択できません。</p> <p>➡ 手順 4 に続く</p>

設定をする（応用編）

4

▲/▼ ボタンを押して

ユニット

「Unit (単位)」を選び、◀/▶ ボタンで設定する単位を選ぶ

メートル

meters : 距離をメートルで設定する。
0.3m 単位で 0.3m から
9m の範囲で設定できます。

フィート

feet : 距離をフィートで設定する。
1ft 単位で 1ft から 30ft
の範囲で設定できます。

5

▲/▼ ボタンを押して

スピーカーを選び、◀/▶ ボタンで距離を設定する

接続されているすべてのスピーカーについて、スピーカーから視聴位置までの距離を実際に近い数値に設定します。

！ヒント

- センタースピーカー、サブウーファーはフロントスピーカーで設定した距離の± 1.5m の範囲で調整できます。たとえば、フロントスピーカーを 6m に設定した場合、4.5m から 7.5m の範囲で調整できます。
- 左右サラウンドスピーカー、左右サラウンドバックスピーカーはフロントスピーカーで設定した距離の - 4.5m から + 1.5m の範囲で調整できます。たとえば、フロントスピーカーを 6m に設定した場合、1.5m から 7.5m の範囲で調整できます。

6

セットアップ

SETUP ボタンを押す

設定が終了します。

！ヒント

- 本体の SETUP ボタン、▲/▼/◀/▶ ボタン、ENTER ボタンでも操作することができます。

スピーカーの音量レベル調整 (レベルキャリブレーション)

自動スピーカー設定 (→40 ページ) を行った場合は、自動で設定されています。

各スピーカーからのテスト音の音量が同じに聞こえるように、それぞれのスピーカーの音量レベルを設定します。スタンバイ状態にしても記憶しています。

- ミューティング中やヘッドホンを接続しているときは、設定できません。

1

アンプ

AMP ボタンを押してから

セットアップ

SETUP ボタンを押す

2

▲/▼ ボタンを押して

スピーカー セットアップ

「2. Speaker Setup」を選び、

ENTER

ENTER ボタンを押す

3

▲/▼ ボタンを押して

レベル キャリブレーション

「2-4. Level Cal 」を選び、ENTER ボタンを押す

設定画面が表示され、「ザー」というテスト音が左フロントスピーカーより出力されます。

ご注意


スピーカー コンフィグレーション

- 「2-2. Sp Config (スピーカー構成)」の設定で、「No」または「None」を選択したスピーカーは、選択できません。

➡ 手順 4 に続く

設定をする（応用編）

4




▲/▼ ボタンでスピーカーを切り換え、◀/▶ ボタンを押してテスト音を調整する

すべてのスピーカーのテスト音が同じ音量に聞こえるように調整します。

- - 12dB ~ +12 dB の範囲で調整できます。
- サブウーファーは - 15dB ~ +12 dB の範囲内で調整できます。

5

手順 4 をくり返し、接続したすべてのスピーカーのテスト音を調整する



6



SETUP ボタンを押す
設定が終了します。

！ヒント

- 本体の SETUP ボタン、▲/▼/◀/▶ ボタン、ENTER ボタンでも操作することができます。


イコライザー設定

自動スピーカー設定（→40 ページ）を行った場合は、自動で設定されています。

接続したスピーカーごとに、出力する音域の音量を調整できます。各スピーカーの音量は 61 ページの方法でも調整できます。

ここでは、それぞれのスピーカーの音域別で音量を調整します。

1



アンプ
AMP ボタンを押してから
セットアップ
SETUP ボタンを押す

2



▲/▼ ボタンを押して
スピーカー セットアップ
「2. Speaker Setup」を選び、
ENTER ボタンを押す


3



▲/▼ ボタンを押して
イコライザー
「2-5. Equalizer」を選び、
ENTER ボタンを押す

➡ 手順 4 に続く

4



◀/▶ ボタンを押して
「設定」を選ぶ

オフ
Off: すべての音域で同じ音場
設定になります。

オデッセイ


Audyssey: 自動スピーカー設定で
設定された音場設定になり
ます。自動スピーカー設
定を行ってから選択して
ください。

マニュアル

Manual: お好みで設定できます。

「Manual」を選んだ場合は、手順 5 に
進みます。「Off」または
「Audyssey」を選んだ場合は、手順 7
に進みます。

5



▼ ボタンを押して
「Ch」を選び、◀/▶ ボタン
を押してスピーカーを選ぶ

6



▲/▼ ボタンで調整したい音域
(周波数)を選び、◀/▶ ボタ
ンで調整する

以下の音域を選択できます。
63Hz、250Hz、1000Hz、
4000Hz、または 16000Hz
またサブウーファースの音域は以下より
選択できます。
25Hz、40Hz、63Hz、100Hz また
は 160Hz
- 6dB ~ + 6dB の範囲で調整できま
す。

ご注意

スピーカー コンフィグレーション

• 「2-2. Sp Config (スピーカー
構成)」の設定で、「No」または
「None」を選択したスピーカーは、選
択できません。

！ヒント

• 63Hz など、低い周波数は低音域、
16000Hz などの高い周波数は高音域
を表します。

この手順を繰り返し、接続したすべての
スピーカーを設定します。

7



セットアップ
SETUP ボタンを押す
設定が終了します。

！ヒント

• 本体の SETUP ボタン、▲/▼/◀/▶ ボ
タン、ENTER ボタンでも操作するこ
とができます。

ご注意


ダイレクト ビュア オーディオ

• Direct と Pure Audio のリスニングモードのときは、効
果がありません。


設定をする（応用編）

音響効果を調整する

リスニングモードや接続した機器によって音響効果をお好みに調整しておくことができます。




1




アンブ
AMP ボタンを押してから
セットアップ
SETUP ボタンを押す

2




▲/▼ ボタンを押して
オーディオ アジャスト
「3. Audio Adjust」を選び、
エンター
ENTER ボタンを押す

3



▲/▼ ボタンを押して設定した
い項目を選び、ENTER ボタ
ンを押す
設定メニューの内容は、本ページ
および次ページをご覧ください。

4



▲/▼ ボタンを押して設定した
い項目を選び、◀/▶ ボタンで
調整する

5



SETUP ボタンを押す
設定が終了します。

！ヒント

- 本体の SETUP ボタン、▲/▼/◀/▶ ボタン、ENTER ボタンでも操作することができます。

マルチプレックス モノ

Mux /Mono 設定

■ 主音声と副音声を切り換える

インプット Input (Mux)

多重音声や多重言語の放送などで音声や言語を選択します。
ディスプレイ
DISPLAY ボタンを押して、表示部に音声の数が「1 + 1」
と表示されたら音声多重放送です。

メイン
Main：主音声を出します。
(お買い上げ時の設定)

サブ
Sub：副音声を出します。

メイン サブ
M / S：主音声と副音声の両方を出します。

■ Mono 時の設定をする

Input (Mono)

2 チャンネルで収録された入力信号を「Mono」リス
ニングモードで再生するとき使用する信号チャンネルを
設定します。

レフト ライト
L + R：左右チャンネルの信号を両方再生し
ます。(お買い上げ時の設定)

レフト
L (Left)：左チャンネルの信号を再生します。

ライト
R (Right)：右チャンネルの信号を再生します。

ドルビー Dolby 設定

■ Dolby Pro Logic II Music/Dolby Pro Logic IIx Music 時の音質を調整する

2 チャンネルで記録されたドルビーデジタルなどのデジ
タル信号やアナログ/PCM 信号を、「PLIIx Music」リ
スニングモードで再生するときの設定をします。
サラウンドバックスピーカーを接続していない場合、
「PLIIx」は「PLII」と表示されます。

設定をする（応用編）

パノラマ Panorama

音場を横方向に広げることができます。

- オン：パノラマ効果をオンにします。
オフ：パノラマ効果をオフにします。
（お買い上げ時の設定）

ディメンション Dimension

音場を前方または後方へ移動させることができます。
お買い上げ時は「0」に設定されています。

！ヒント

- ・「0」を中心に、「-1」、「-2」、「-3」にすると前方へ、「+1」、「+2」、「+3」にすると後方へ移動します。
- ・広がり感がありすぎたり、サラウンドが強すぎる場合は、音場を前方に調整するとバランスが良くなります。逆にモノラル感や音場が狭い感じの場合は、音場を後方に調整するとバランスが良くなります。

センター ウィドゥス Center Width

センタースピーカーの音の広がり幅を調整することができます。
ドルビー プロ ロジック
Dolby Pro Logic IIx では、センタースピーカーがある場合はセンターチャンネルの信号をセンタースピーカーからのみ出力します。（センタースピーカーがない場合は、左右フロントスピーカーに等分に振り分け、幻想のセンター音像を作ります。）この設定では、センタースピーカーと左右フロントスピーカーの配合を調整し、センターの音の重量感を調整することができます。
お買い上げ時の設定は「3」ですが、0～7の範囲で選択できます。

■ Dolby EX 信号の再生方法を設定する

Dolby EX

サラウンドバックスピーカーを接続していないときは、設定できません。この設定は、ドルビーデジタルとドルビーデジタルプラス、ドルビー TrueHD にのみ効果があります。

- オート：Dolby EX 識別信号があるときは、リスニングモードが Dolby EX に切り換わります。
マニュアル：選択可能なすべてのリスニングモードを選ぶことができます。
（お買い上げ時の設定）

ご注意

- ・サラウンドバックが「None」に設定されている場合は、この設定は選べません。

DTS 設定

Neo ミュージック Neo:6 Music 時の音質を調整する

イメージ Center Image

「Neo:6 Music」は、2 チャンネルで収録されたソースを 6 チャンネルで再生するリスニングモードで、左右フロントチャンネルからいくらか差し引いた音声を使ってセンターチャンネルの音声を作り出します。フロント音場の広がり感を調整することができます。

「0」に設定すると、フロント音場が中央寄りになり、「5」に設定するとフロント音場が左右に広がります。お買い上げ時の設定は「2」ですが、0～5の範囲で選択できます。

オーディyssey Audyssey 設定

■ Audyssey の設定をする

自動スピーカー設定（→40 ページ）が完了すると、イコライザー設定（Equalizer）は「Audyssey」に設定され（→62 ページ）、Dynamic EQ も「On」に設定されます。

Dynamic EQ

小音量再生のときでも充分な音声を楽しむことができます。部屋の特性やソースの音量、人間の聴覚特性などを考慮しながら周波数特性の補正を行います。

- Off：Dynamic EQ 機能をオフにします。
On：Dynamic EQ 機能をオンにします。

ダイナミック ボリューム Dyn Vol

Off：Audyssey Dynamic Volume™ 機能をオフにします。

- ライト：低圧縮モードが適用されます。
ミディアム：標準圧縮モードが適用されます。
ヘビー：高圧縮モードが適用されます。この設定がボリュームに一番大きな影響を与え、再生中の音量差が小さくなります。

！ヒント


- ・自動スピーカー設定（→40 ページ）が完了したあとで、イコライザー設定（Equalizer Settings）を「Audyssey」以外に設定しても（→62 ページ）、Dynamic EQ を「On」に設定すると、イコライザー設定（Equalizer Settings）は「Audyssey」に設定されます。Dynamic Volume を有効に設定すると、イコライザー設定（Equalizer Settings）は「Audyssey」に設定され、Dynamic EQ も「On」に設定されます。Dynamic EQ を「Off」にすると Dynamic Volume も連動して「Off」になります。

シアター ディメンショナル T-D (Theater-Dimensional) 設定

■ シアターディメンショナル時の調整をする

リスニングアングル LstnAngl


視聴者から見た左右フロントスピーカーに対する角度を設定します。シアターディメンショナルはこの角度をもとにバーチャル処理を行います。左右フロントスピーカーから等距離で、かつ選択したリスニングアングルに近い視聴位置が理想です。Wide（広い）と Narrow（狭い）のどちらかを選びます。お買い上げ時の設定は Wide です。



設定をする（応用編）

音声の設定をする

オーディオ
リモコンの AUDIO ボタンを使って、音声に関する設定
をすることができます。




1



アンプ
AMP ボタンを押してから、
AUDIO ボタンを押す

2



▲/▼ ボタンで項目を選び、
◀/▶ ボタンで設定を選ぶ

低音、高音（Bass、Treble）を調整する

ダイレクト ピュア オーディオ
「Direct」、**「Pure Audio」** 以外のリスニングモード時
に左右フロントスピーカーのみ音質を調整することが
できます。

Bass

フロントスピーカーの低音の音質を、 -10dB ～
 $+10\text{dB}$ の範囲内で 2dB ずつ調整できます。
（お買い上げ時の設定は「0」です。）

Treble

フロントスピーカーの高音の音質を、 -10dB ～
 $+10\text{dB}$ の範囲内で 2dB ずつ調整できます。
（お買い上げ時の設定は「0」です。）

！ヒント

- 本体の **TONE** ボタン、+ / - ボタンでも操作することが
できます。（→45 ページ）

レイトナイト機能を使う

ドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラス、ドルビー
TrueHD 再生時のみに効果があります。

劇場用に作られた映画音声は大きな音と小さな音の差が
大きいので、環境音や人の会話などの小さな音を聞くに
は音量を上げる必要があります。レイトナイト機能は音
量幅を小さくすることができるため、全体の音量を上げ
ずに小さな音も聞こえます。夜中などに音量を絞って映
画を鑑賞するとき便利です。
この機能は、本機をスタンバイ状態にすると解除されます。

レイト ナイト Late Night

ドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラスを再生する
ときは：

オフ：レイトナイト機能をオフにします。
（お買い上げ時の設定）

ロー
Low：音量幅を小さくします。

ハイ
High：音量幅をさらに小さくします。

ドルビー TrueHD を再生するときは：

オート
Auto：レイトナイト機能は、自動で On か Off に
設定されます。（お買い上げ時の設定）

Off：レイトナイト機能をオフにします。

オン
On：音量幅を小さくします。

⚡ ご注意

- レイトナイト機能は、ドルビーデジタル、ドルビーデジタル
プラス、ドルビー TrueHD ソフトにのみ効果があります。
- コンテンツ製作者の意図により、レイトナイトのモード
を変えても効果に変化のないものもあります。

！ヒント

- 本体の LATE NIGHT ボタンでも操作できます。

設定をする（応用編）

シネマフィルター機能を使う

シネマ フィルター Cinema Fltr

高音域が強調されたサウンドトラックをホームシアター用に補正します。フロントスピーカーからの高音域が強すぎる場合に設定します。シネマフィルターの設定は、リスニングモードが ドルビー デジタル Dolby Digital、ドルビー デジタル Dolby Digital EX、ドルビー デジタル Dolby Digital Plus、ドルビー デジタル TrueHD、ドルビー デジタル Dolby Pro Logic II Movie、ドルビー デジタル Dolby Pro Logic IIx Movie、ドルビー デジタル Multichannel、ドルビー デジタル DTS、ドルビー デジタル DTS-ES、ドルビー デジタル DTS Neo:6 Cinema、ドルビー デジタル DTS 96/24、ドルビー デジタル Neo:6、ドルビー デジタル DTS-HD High Resolution、ドルビー デジタル DTS-HD Master、ドルビー デジタル DTS Express、AAC の場合に働きます。

ご注意

- 入力信号によっては、シネマフィルターが使用できないことがあります。

オン：高音域の補正をします。

オフ：シネマフィルター機能をオフにします。
（お買い上げ時の設定）

！ヒント

- 本体の CINEMA FILTER ボタンでも操作できます。

オーディオ Audyssey Dynamic Volume™ 機能を使う

ダイナミック ボリューム Dyn Vol

Off：Audyssey Dynamic Volume 機能をオフにします。

Light：低圧縮モードが適用されます。

Medium：標準圧縮モードが適用されます。

Heavy：高圧縮モードが適用されます。この設定がボリュームに一番大きな影響を与え、再生中の音量差が小さくなります。

！ヒント

- 自動スピーカー設定（→40 ページ）が完了したあとで、Dynamic Volume を有効に設定すると、イコライザー設定（Equalizer）は「Audyssey」に設定され、Dynamic EQ も「On」に設定されます。Dynamic EQ を「Off」にすると Dynamic Volume も連動して「Off」になります。（→65 ページ）

ミュージック オプティマイザー

Music Optimizer 機能を使う

M.Optimizer

この機能は、圧縮された音楽信号をより良い音質にします。MP3 などの非可逆圧縮ファイルの再生時に便利です。入力ごとに設定を記憶します。

Off：Music Optimizer 機能をオフにします。
（お買い上げ時の設定）

On：Music Optimizer 機能をオンにします。

ご注意

- この機能は、サンプリング周波数が キロヘルツ 48 kHz 以下の PCM 信号とアナログ信号に働きます。また、リスニングモードが「Pure Audio」と「Direct」のときは、効果がありません。

スピーカー レベル Speaker Level を調整する

音声を聞きながら、スピーカーレベルを調整することができます。調整した内容は、本機をスタンバイ状態にすると、設定前の内容に戻ります。

サブウーファー Subwfr (Subwoofer)

－ 15dB ～ + 12dB の範囲で調整できます。

センター Center

－ 12dB ～ + 12dB の範囲で調整できます。

ご注意

- ミューティング機能が働いているときは調整できません。
- 「2-2. Sp Config（スピーカー構成）」（→59 ページ）の設定で「No」または「None」に設定されているスピーカーは調整できません。
- この機能は、アナログ音声再生時に「Pure Audio」、「Direct」のリスニングモードを使用しているときは、働きません。

シンク A/V Sync 機能を使う

A/V Sync


映像が音声より遅れて再生されるようなとき、この設定で映像信号と音声信号を同期させることができます。0 ～ 100ms（ミリ秒：千分の1秒）の範囲を20ms ステップで、音声の遅延を調整することができます。詳しくは 70 ページをご覧ください。

設定をする（応用編）

入力の設定をする

よく使うリスニングモードを設定しておく

入力される信号によって、お好みのリスニングモードを初期設定しておくことができます。再生中にリスニングモードを切り換えることもできますが、一度スタンバイ状態にすると設定されたリスニングモードに戻ります。




- 1**

アンプ
AMP ボタンを押してから
セットアップ
SETUP ボタンを押す



- 2**

▲/▼ ボタンを押して
リスニングモード
「5. ListeningMode」を選び、
エンター
ENTER ボタンを押す


- 3**

▲/▼ ボタンを押して入力を選び、ENTER ボタンを押す

➡ 手順 4 に続く



4



▲/▼ ボタンを押して「設定したい信号の種類」を選び、
◀/▶ ボタンでリスニングモードを選ぶ

選択できるリスニングモードは設定する入力信号によって異なります。

- 「Last Valid」はリスニングモードを固定せず、最後に選択したモードを優先します。

A (Analog) / PCM :

CD などの PCM 信号やレコード、カセットテープなどのアナログ信号を再生するときのリスニングモードを設定します。

Dolby :

ドルビーデジタル信号とドルビーデジタルプラス信号を再生するときのリスニングモードです。

DTS :

DTS 信号と DTS-HD ハイレゾリューション信号を再生するときのリスニングモードです。

AAC :

AAC 信号を再生するときのリスニングモードを設定します。

DF2ch :

2 チャンネルで記録されたドルビーデジタルなどのデジタル信号を再生するときのリスニングモードを設定します。

Mono :

モノラルで記録されたドルビーデジタル、AAC などのデジタル信号を再生するときのリスニングモードを設定します。

MCH P :

HDMI IN 端子から入力した DVD オーディオなどのマルチチャンネル PCM 信号を再生するときのリスニングモードを設定します。

True :

HDMI IN 端子から入力したブルーレイディスクや HD DVD などのドルビー TrueHD 信号を再生するときのリスニングモードを設定します。

MSTR :

HDMI IN 端子から入力したブルーレイディスクや HD DVD などの DTS-HD Master Audio 信号を再生するときのリスニングモードを設定します。

DSD :

スーパーオーディオ CD の DSD 信号を再生するときのリスニングモードを設定します。

5



SETUP ボタンを押す
設定が終了します。

！ヒント

- 本体の SETUP ボタン、▲/▼/◀/▶ ボタン、ENTER ボタンでも操作することができます。





ご注意

- iPod をセットした UP-A1 シリーズの iPod ドックなどの入力機器を UNIVERSAL PORT 端子に接続している場合は、PORT 入力に「Analog」のみ割り当てることができます。

設定をする（応用編）

入力音声の調整をする（音量差調整、遅延補正）

本機に接続した複数の機器間の音量差の調整、あるいは映像が音声より遅れる場合の補正ができます。

1 	<p>アンプ AMP ボタンを押してから 調整したい入力を INPUT セレクター SELECTOR ボタンで選び、 接続機器を再生する</p> <p>たとえば DVD/BD の映像が音声より遅れている場合、DVD/BD を再生します。</p>
2 	<p>セットアップ SETUP ボタンを押す</p>
3 	<p>▲/▼ ボタンを押して ソース セットアップ 「4. Source Setup」を選び、 エンター ENTER ボタンを押す</p>
4 	<p>▲/▼ ボタンで設定メニューを選び、ENTER ボタンを押す 設定メニューの内容は、本ページおよび次ページをご覧ください。</p>

5 	<p>▲/▼ ボタンで設定項目を選び、 ◀/▶ ボタンで設定を調整する</p>
6 	<p>SETUP ボタンを押す 設定が終了します。</p> <p>！ヒント</p> <ul style="list-style-type: none">• 本体の SETUP ボタン、▲/▼/◀/▶ ボタン、ENTER ボタンでも操作することができます。

インテリボリューム IntelliVol（機器間の音量差を減らす）

本機に複数の機器を接続している場合、本機のボリューム位置が同じでも機器によって再生するときの音量に差が出ることがあります。◀/▶ ボタンで調整してください。

他の機器と比べて音量が大きい場合は ◀ ボタン、小さい場合は ▶ ボタンを押して調整します。

- デシベル
- - 12 dB ～ + 12dB の範囲で 1dB 単位で調整できます。

シンク A/V Sync（映像遅延補正）

映像が音声より遅れて再生されるようなとき、この設定で映像信号と音声信号を同期させることができます。0 ～ 100ms（ミリセカンド）の範囲を 20ms ステップで、音声の遅延を調整することができます。再生される映像を見ながら調整します。

ENTER ボタンを押して再生画面を表示し、◀/▶ ボタンで調整してください。

HDMI の「Lip Sync」設定が「Enable」になっている、お使いのテレビが HDMI LipSync 機能に対応している場合は A/V Sync の設定時間が表示されます。HDMI LipSync の遅延時間は括弧で表示されます。

ご注意


- ビュア オーディオ
- A/V Sync 機能は Pure Audio リスニングモードでは効果がありません。またアナログ入力信号を Direct リスニングモードで再生する場合も効果がありません。

設定をする（応用編）

音量設定をする

ミセシニアウス
「Miscellaneous」のメニューについて説明します。

- 1**


アンブ
AMP ボタンを押してから
セッアップ
SETUP ボタンを押す
- 2**


▲/▼ ボタンを押して
「6. Miscellaneous」を選び、
エンター
ENTER ボタンを押す
- 3**


ENTER ボタンを押す
- 4**


▲/▼ ボタンを押して設定したい項目を選び、◀/▶ ボタンで選択する

1 つ前の画面に戻るときは、リターン
RETURN ボタンを押します。
- 5**


SETUP ボタンを押す
設定が終了します。

！ヒント

 - 本体の SETUP ボタン、▲/▼/◀/▶ ボタン、ENTER ボタンでも操作することができます。

ボリュームセッアップ VolumeSetup（ボリューム設定）

■ マキシマムボリューム MaxVolume

音量が大きくなり過ぎないように、音量の最大出力レベルを設定することができます。30 ～ 79 の範囲内で設定できます。

設定しないときは「Off」を選びます。

■ POnVol パワーオンボリューム

本機の電源を入れたときの音量を一定に設定しておくことができます。

ミニマム
MIN・1・2...79・MAX の範囲内で設定できます。
ただし、MaxVolume を設定している場合は、その値までしか設定できません。本機をスタンバイ状態にする
前の音量をそのまま残したい場合は「Last」を選びます。

■ HP Level ヘッドホン レベル


スピーカーで聞くとときとヘッドホンで聞くとときの音量に差がある場合、ヘッドホンの音量を微調整しておくことができます。

デシベル
－ 12 dB ～＋ 12dB の範囲で調整できます。

設定をする（応用編）

ハードウェアの設定をする

ハードウェア セットアップ
「Hardware Setup」メニューについて説明します。



3



▲/▼ ボタンを押して設定メニューを選び、ENTER ボタンを押す

設定メニューの内容は次ページをご覧ください。

4



▲/▼ ボタンを押して設定したい項目を選び、◀/▶ ボタンで設定する

1 つ前の画面に戻るときは、RETURN ボタンを押します。

1



アンプ
セットアップ
AMP ボタンを押してから
SETUP ボタンを押す

2



▲/▼ ボタンを押して
「7. HardwareSetup」を
選び、ENTER ボタンを押す

5



SETUP ボタンを押す
設定が終了します。

！ヒント

- 本体の SETUP ボタン、▲/▼/◀/▶ ボタン、ENTER ボタンでも操作することができます。

設定をする（応用編）

リモート Remote ID

■ Remote ID



オンキヨー製品が同じ部屋に複数ある場合、リモコンの操作コードが重複してしまうことがあります。他のオンキヨー製品と区別をつけるために、リモコン ID を変更することができます。「1」、「2」、「3」から選べます。

お買い上げ時は、本体、リモコンともに「1」に設定されています。設定したら、次にリモコン側の設定をします。

ご注意

- ・ リモコン、本体共に同じリモコン ID に設定する必要があります。

■ リモコンのリモコン ID を変更する

<p>1</p>  <p>(3 秒間)</p>	<p>アンプ セットアップ AMP ボタンと SETUP ボタン を同時に約 3 秒間、押し続ける リモートインジケーターが点灯します。</p>
<p>2</p> 	<p>設定したいコードの数字ボタン を 1 ～ 3 から選び、押す リモートインジケーターが 2 回点滅します。</p>

HDMI

オーディオテレビアウト

■ AudioTVOut（テレビ音声出力）

HDMI 端子から音声出力を「する / しない」の設定ができます。本機の HDMI OUT 端子とテレビの HDMI 入力端子を接続して、テレビのスピーカーから音声を聴きたいときなどに設定します。通常は「Off」にしておいてください。

Off：出力しません。（お買い上げ時の設定）

On：出力します。

ご注意

- ・ 「AudioTVOut」が「On」で、テレビから音声が出ている場合は、スピーカーから音声が出ません。
- ・ 「On」を選んでいたとき、ディスプレイで「TV Sp On」が表示されます。
- ・ 「TV Ctrl」の設定が「On」の場合、自動的に「Auto」となり「On/Off」の設定は出来ません。
- ・ お使いのテレビや入力信号によっては、設定が「On」でもテレビから音声がでないことがあります。
- ・ 「AudioTVOut」が「On」に設定されているか、「TV Ctrl」の設定が「On」になっていて、ご利用のテレビのスピーカーを通してお聴きになっているときに（→20 ページ）、本機のマスターボリュームつまみを操作すると、本機の左右フロントスピーカーから音声が出力されます。音声を出力させたくないときは、本機またはテレビの設定を変えるか、本機の音量を下げてください。

リップシンク

■ LipSync

接続したモニターからの情報により、映像と音声のズレを本機で自動的に補正するかどうかを設定します。

ディセーブル

Disable：自動では補正しません。
（お買い上げ時の設定）

イネーブル

Enable：自動的に補正します。

ご注意

- ・ Lip Sync 機能は HDMI Lip Sync 対応のテレビに接続している場合にのみ動作します。
- ・ Lip Sync 機能によって補正される遅延時間を、A/V Sync メニューで確認することができます（→70 ページ）。

カラー

■ xvColor

x.v.Color 対応のソースやモニターを HDMI 接続したときに「Enable」に設定すると、色の表現力が向上します。

Disable：x.v.Color を使用しません。
（お買い上げ時の設定）

Enable：x.v.Color を使用します。

ご注意

- ・ 「Enable」にして色がおかしくなる場合は、「Disable」に設定してください。
- ・ 詳しくは接続した機器の取扱説明書をご覧ください。

設定をする（応用編）

■ HDMI Ctrl (RIHD)

本機と HDMI 接続した CEC 対応機器や **RIHD** 対応機器と連動動作するかどうかを設定します。

オフ： **RIHD** コントロールを使用しません。
（お買い上げ時の設定）

オン： **RIHD** コントロールを使用します。

ご注意

- **RIHD** はオンキヨー製品の連動機能の名称です。本機では HDMI 規格で定められている CEC コンシューマー エレクトロニクス コントロール (Consumer Electronics Control) を使用した連動を行うことができます。CEC に対応したいろいろな機器と連動することができますが、RIHD 対応機器以外での動作は保証いたしません。「On」に設定してメニューを閉じると、本機の表示部に接続した **RIHD** 対応機器名称と「RIHD On」を表示します。
表示例：「Search…」→「(機器名称)」→「RIHD On」
接続した機器の名称が取得できないときは、「Player *」プレーヤー または「Recorder *」レコーダー などを表示します。（*は機器を複数台接続したときの台数を表します。）
- **RIHD** 対応機器が本機と HDMI 接続されたとき、本機の表示部に接続機器の名称が表示されます。例えば、テレビ番組を見ているとき、本機のリモコンを使用して DVD 操作を行うと、本機の表示部に DVD プレーヤーの名称が表示されます。
- 接続機器が対応していない場合や、対応しているかどうか分からない場合は「Off」に設定してください。
- 「On」に設定して、おかしい動作をする場合は「Off」にしてください。
- 詳しくは接続した機器の取扱説明書をご覧ください。

パワー Power Ctrl

HDMI で接続された **RIHD** 対応機器と、電源連動させたい場合に「On」に設定してください。「HDMI Ctrl (RIHD)」を「On」に設定のとき（初回設定時のみ）、この設定は自動的に「On」に設定されます。

Off：電源連動を使用しません。

On：電源連動を使用します。

ご注意

- 「On」に設定しているときは、本機の消費電力が増えます。
- 「On」に設定しているときは、本機がスタンバイ状態においても、HDMI 入力端子から入力された映像信号は HDMI 出力端子に接続されたテレビや他の機器に出力されます。オーディオテレビアウト「AudioTVOut」が「On」の場合は、HDMI 音声信号も HDMI 出力端子から出力されます。
- 「Power Ctrl」の設定は、「HDMI Ctrl (RIHD)」の設定が「On」の場合に設定できます。
- 「Power Ctrl」は、HDMI Power Control 機能に対応した機器に接続している場合にのみ動作します。
- 詳しくは接続した機器の取扱説明書をご覧ください。

テレビ TV Ctrl

HDMI 接続した **RIHD** 対応テレビから、本機をコントロールしたいときに「On」にします。

Off：TV 連動を使用しません。

On：TV 連動を使用します。

ご注意

- 「TV Ctrl」の設定が「On」のときは、HDMI IN に接続された機器を TV/TAPE 入力に割り当てないでください。適切な CEC (Consumer Electronics Control) 操作の保証ができなくなります。
- テレビが対応していない場合や、対応しているかどうか分からないときは、「Off」に設定してください。
- 「TV Ctrl」の設定は、「HDMI Ctrl (RIHD)」と「Power Ctrl」の両方の設定が「On」の場合に変更できます。
- 詳しくは接続した機器の取扱説明書をご覧ください。

ご注意

- 「HDMI Ctrl (RIHD)」、 「Power Ctrl」、 「TV Ctrl」 の設定を変更したあとは、すべての接続機器の電源を一度オフにして、再度入れ直してください。また、接続機器の取扱説明書も必ずお読みください。

デジタル入力モードを DTS、PCM に固定する

デジタル入力端子が設定されていない入力の場合は設定できません（選択できません）。

（→37 ページ）

DTS や PCM 信号の再生中にノイズや曲間の頭切れが気になる場合は、設定することをおすすめします。デジタル入力を DTS または PCM に固定することができます。入力ごとに設定を記憶します。


1



アンブ
AMP ボタンを押してから
オーディオ
AUDIO ボタンを 8 秒以上
押し続ける

表示部に現在の入力モード「^{オート}Auto」が表示されます。

2



「Auto」表示中に ◀/▶ ボタンを押して、デジタル入力モードを設定する

Auto :
デジタル信号が入力されていないときは、アナログ信号を再生します。
（お買い上げ時の設定）

PCM :
Auto で CD などの PCM の曲間で頭切れが気になる場合に選択してください。PCM 以外の音声が入力されても音は出ません。

DTS :
Auto で DTS-CD を再生するとき、DTS 信号を識別して読み取る間や、CD の早送り、早戻しをするときのノイズが気になる場合に選択してください。DTS 以外の音声が入力されても音は出ません。

ご注意

- DTS 対応の CD や LD を再生するときには、必ず「Auto」または「DTS」を選択してください。「PCM」を選択すると、ノイズが出力されます。

本機のリモコンで他の製品を操作する

お手持ちの DVD プレーヤーや CD プレーヤーなどの AV 機器を本機に付属のリモコンで操作できます。

そのためには、REMOTE MODE ボタンに操作する機器のリモコンコードを登録することが必要です。

■ 本機に付属のリモコンに登録されているコードについて

REMOTE MODE ボタンには、あらかじめ下記機器のコードが登録されていますので、これらの機器が操作できます。お好みで他の機器のコードを登録することもできます。登録のしかたについて詳しくは本ページおよび 77 ページをご覧ください。


DVD/BD ボタン：オンキヨー製 DVD プレーヤー

CD ボタン：オンキヨー製 CD プレーヤー

TV/TAPE ボタン：オンキヨー製力セットデッキ

PORT ボタン：オンキヨー製 UP-A1 シリーズの iPod ドック

リモコンコードを登録する



1

登録する他機のメーカー別リモコンコード（5桁）を 78 ～ 80 ページのリモコンコード表で確かめる

2

登録したい REMOTE MODE ボタンを押しながら、

ディスプレイ
DISPLAY ボタンを 3 秒以上押す

リモートインジケーターが点灯します。

- AMP ボタンには、登録できません。
テレビ
TV ボタンには、テレビのコードのみ登録できます。
- REMOTE MODE ボタンは、入力切り換えも兼ねています。REMOTE MODE ボタンにコードを登録するときは、操作したい機器を接続している端子と同じモードにコードを登録してください。
たとえば、CD プレーヤーを CD 入力端子に接続しているときは、CD REMOTE MODE ボタンにその CD プレーヤーのコードを登録してください。

3


30 秒以内に、数字ボタンで 5 桁のリモコンコードを入力する

リモートインジケーターが 2 回点滅し、登録が完了します。

- 正しく登録できなかったときはリモートインジケーターがゆっくりと 1 回点滅します。この場合は、もう一度初めから操作し直してください。

本機のリモコンで他の製品を操作する

オンキヨー製品の RI 専用リモコンコードを登録する



- 1 本機とオンキヨー製機器が RI ケーブルとオーディオ用ピンコードでアナログ接続されていることを確認する (→33 ページ)
- 2 76 ページの手順 2 の操作をする

3

リモート
モード

数字ボタンで REMOTE MODE ボタンに RI 専用リモコンコードを登録する

DVD/BD REMOTE MODE ボタン:
31612: オンキヨー製 DVD プレーヤーの RI 専用リモコンコード

CD REMOTE MODE ボタン:
71327: オンキヨー製 CD プレーヤーの RI 専用リモコンコード

テレビ テープ
TV/TAPE REMOTE MODE ボタン:
42157: オンキヨー製カセットデッキの RI 専用リモコンコード (お買い上げ時)

ポート
PORT REMOTE MODE ボタン:
82351: オンキヨー製 UP-A1 シリーズの iPod ドック (お買い上げ時)

チューナー
TUNER REMOTE MODE ボタン:
51805: オンキヨー製チューナー

4

本機のリモコン受光部に向けて各機器を操作する

ご注意

- ・ オンキヨー製 iPod ドックを TV/TAPE ケーブル サテライト端子や VCR/DVR 端子、CBL/SAT 端子に接続しているときは、接続した機器に合わせて入力を切り換える必要があります。 (→39 ページ)

直接オンキヨー製機器を操作するリモコンコードを登録するときは、下記のコードを登録してください。

- DVD/BD REMOTE MODE ボタン:**
30627: オンキヨー製 DVD プレーヤーのリモコンコード (お買い上げ時)
- CD REMOTE MODE ボタン:**
71817: オンキヨー製 CD プレーヤーのリモコンコード (お買い上げ時)
- TV/TAPE REMOTE MODE ボタン:**
70868: オンキヨー製 MD プレーヤー
71323: オンキヨー製 CD レコーダー

REMOTE MODE ボタンを初期設定 (お買い上げ時の状態) に戻すには

REMOTE MODE ボタンを初期設定 (お買い上げ時の状態) に戻すには以下の操作をしてください。

1. 初期設定に戻したい REMOTE MODE ボタンを押しながら、AUDIO ボタンを 3 秒以上押します。
2. 30 秒以内にもう一度 REMOTE MODE ボタンを押すと、リモートインジケーターが 2 回点滅して初期設定に戻ります。

リモコンを初期設定 (お買い上げ時の状態) に戻すには
リモコンを初期設定 (お買い上げ時の状態) に戻すには以下の操作をしてください。

1. AMP ボタンを押しながら、AUDIO ボタンを 3 秒以上押します。
2. 30 秒以内にもう一度 AMP ボタンを押すと、リモートインジケーターが 2 回点滅して初期設定に戻ります。

本機のリモコンで他の製品を操作する

リモコンコード表

複数のコード番号があるときは、1 つずつ登録し、機器に合った方を選んでください。

- ・形式、年式によって使用できないものがあります。
- ・機種によっては操作できないもの、または限られた機能しか操作できないものがあります。

■ 衛星放送チューナー / ケーブルテレビ チューナー / 地上デジタルチューナー

ブランド名	コード番号
DX アンテナ	01500
富士通ゼネラル	01497
日立	00008, 00749, 00819, 01284
LG	00144, 01414
NEC	01496
パナソニック	00000, 00008, 00107, 00144, 01488, 00247, 00701, 00847, 01304, 01982
フィリップス	00317, 00817, 01305, 00099, 00173, 00200, 00722, 00749, 00775, 00819, 00847, 00853, 00887, 01076, 01114, 01142, 01442, 01672, 01749
パイオニア	00144, 00533, 00877, 01021, 01500, 01877, 00329, 00853, 01142, 01308, 01442
サムスン	00000, 00144, 01060, 01666, 00853, 01108, 01142, 01206, 01276, 01377, 01442, 01458, 01570
Scientific Atlanta	00000, 00008, 00237, 00277, 00877, 01877
ソニー	01006, 01460, 00639, 00847, 00853, 01558, 01639, 01640
住友電工	01500
東芝	00000, 01509, 00749, 00790, 01284, 01749
フナイ	01377
ヒューマックス	01176, 01427, 01808
ビクター / JVC	00492, 00775, 01775
ケンウッド	00853
マランツ	00200
マスプロ	00173
三菱	00749
ティアック	01251
ユニデン	00722

■ MD レコーダー

ブランド名	コード番号
オンキヨー	70868
ソニー	70000

■ CD プレーヤー

ブランド名	コード番号
アイワ	70157
デノン	70034, 70626, 70766
日立	70032

ブランド名	コード番号
インテグラ	70101, 70102, 70138, 70381, 71327, 71808, 71817
ビクター / JVC	70032, 70072
ケンウッド	70000, 70028, 70029, 70036, 70037, 70157, 70626
マランツ	70029, 70157, 70180, 70435, 70626
オンキヨー	70101, 70102, 70138, 70381, 71327, 71817
パナソニック	70029, 70388, 70752
フィリップス	70157, 70626
パイオニア	70032, 70101
サンスイ	70000, 70157
サンヨー	70000, 70087
シャープ	70034, 70037, 70180
ソニー	70000, 70100, 71364
ティアック	70180
テクニクス	70029
ヤマハ	70032, 70036, 70868, 71292

■ CD レコーダー

ブランド名	コード番号
オンキヨー	71323
ソニー	70000, 70100, 71364
ヤマハ	71292

■ カセットデッキ

ブランド名	コード番号
アイワ	40029
デノン	40076
ビクター / JVC	40244
ケンウッド	40070
マランツ	40029
オンキヨー	40135, 40136, 40282, 40362, 40456, 40520, 42157
フィリップス	40029
パイオニア	40027
サンスイ	40029
ソニー	40243
ヤマハ	40097

■ チューナー

ブランド名	コード番号
アイワ	51189, 51269
デノン	1360
インテグラ	51805
マランツ	51189, 51269
オンキヨー	51805
パナソニック	51764
フィリップス	51189, 51269
パイオニア	51023, 51935
サンスイ	51189, 51764
ソニー	51759, 51758
ヤマハ	51023, 50176

本機のリモコンで他の製品を操作する

■ テレビ

ブランド名	コード番号
BenQ	11756
デノン	10145
DX アンテナ	13817, 11817
富士通ゼネラル	10683, 10809, 10853
フナイ	13817, 10171, 10180, 11271, 11394, 11817, 10000
日立	13691, 10017, 10037, 10047, 10051, 10054, 10092, 10145, 10150, 10156, 10178, 11145, 11156, 11256, 11484, 11576, 11643, 11691, 10000
イイヤマ	10890
ビクター/JVC	13428, 10054, 10093, 10160, 10463, 10650, 10683, 10731, 11253, 11428, 10053
ケンウッド	10180
LG	10017, 10037, 10054, 10060, 10178, 10856, 11178, 11423, 11663, 11768, 12057
マランツ	10037, 10054, 10704, 11398, 11454
三菱	13171, 10093, 10150, 10154, 10160, 10178, 10180, 10250, 10836, 11171, 11250, 10037
ナショナル	10051, 10226
NEC	10047, 10051, 10053, 10154, 10156, 10178, 10661, 10704, 11398
オンキヨー	11807
オリオン	10017, 10037, 10178, 10180, 10463, 11463
パナソニック	13170, 10051, 10054, 10156, 10226, 10250, 10650, 10853, 11271, 11457, 11480, 11636, 11650, 12170, 10037
フィリップス	10000, 10017, 10037, 10051, 10054, 10092, 10171, 10178, 10605, 10690, 11254, 11454, 11506, 11756
パイオニア	13271, 10166, 10679, 11260, 11398, 11457, 12171, 12247, 10037
サムスン	10017, 10037, 10047, 10054, 10060, 10090, 10092, 10093, 10154, 10156, 10178, 10226, 10650, 10702, 10766, 10812, 10814, 11060, 11235
サンヨー	13974, 10037, 10047, 10054, 10145, 10154, 10156, 10171, 10180, 10463, 10704, 11142, 11755, 11974, 10000
シャープ	13165, 10054, 10093, 10180, 10650, 10818, 11093, 11165, 11393, 10053
ソニー	13167, 10017, 10037, 10053, 10150, 10154, 10650, 10810, 11167, 11651, 11685, 10000
ティアック	10037, 10154, 10171, 10178, 11755
テクニクス	10051, 10054, 10226, 10250, 10650

ブランド名	コード番号
東芝	13169, 10093, 10145, 10150, 10154, 10156, 10166, 10650, 10845, 11145, 11156, 11169, 11256, 11524, 11656, 10060
ヤマハ	10650, 11576
ユニデン	13122, 12122

■ ビデオデッキ

ブランド名	コード番号
アイワ	20000, 20032, 20037, 20348, 21291
キャノン	20035
デノン	20042, 20081
富士通	20000, 20037, 20045
富士通ゼネラル	20037
フナイ	20000, 20037, 20278
日立	20000, 20035, 20037, 20042, 20045, 20081
ヒューマックス	20739
ビクター/JVC	20045, 20067, 20081, 20084, 21162, 21279
ケンウッド	20038, 20067
LG	20000, 20037, 20038, 20042, 20045, 20225, 20278
マランツ	20035, 20038, 20081
三菱	20000, 20042, 20043, 20060, 20067, 20081, 20642, 20807, 21343
ナショナル	20226
NEC	20035, 20037, 20038, 20067, 20278, 21287
オンキヨー	20222
オリオン	20000, 20278, 20348, 21479
パナソニック	20000, 20035, 20162, 20225, 20226, 20614, 20616, 21062, 21162, 21244, 21293, 21562
フィリップス	20000, 20035, 20045, 20081, 20162, 20226, 20616, 20618, 20739
パイオニア	20042, 20067, 20081, 20162
サムスン	20000, 20038, 20045, 20060, 20739, 21014
サンヨー	20000, 20067, 20348, 21330
シャープ	20000, 20032, 20037, 20807
ソニー	20000, 20032, 20033, 20035, 20067, 20226, 20636, 21296, 21447, 21448, 21972
ティアック	20000, 20037, 20067, 20278, 20642
テクニクス	20000, 20035, 20037, 20081, 20162, 20226, 21162
東芝	20000, 20042, 20043, 20045, 20067, 20081, 20828, 21290, 21972, 21996
ヤマハ	20038

本機のリモコンで他の製品を操作する

■ オンキヨー製 RI ドック

ブランド名	コード番号
オンキヨー	81993, 82351, 82990

■ DVD プレーヤー

ブランド名	コード番号
アイワ	30533, 30641
デノン	30490, 30634, 31634
フナイ	30675, 30695, 31268
日立	30573, 30664, 30695, 30713, 31247, 31664
ヒューマックス	30646
インテグラ	30503, 30612, 30627, 31612, 31627, 32900, 32901
ビクター/JVC	30503, 30539, 30558, 30623, 30867, 31164
ケンウッド	30490, 30534
LG	30591, 32902, 30869
マランツ	30503, 30539, 30675, 31627
三菱	30521, 30713, 31403, 31521
NEC	32902, 30869
オンキヨー	30503, 30612, 30627, 31612, 31627, 32900, 32901
オリオン	30695, 30713, 31233
パナソニック	30490, 30503, 30571, 30703, 31010, 31011, 31362, 31462, 31490, 32903, 31762
フィリップス	30503, 30539, 30585, 30646, 30675, 30854, 31260, 31267, 31340, 31354, 32056, 32904
パイオニア	32906, 30525, 30571, 30631, 31571
サムスン	30490, 30573, 30744, 30820, 30899, 31044, 31075, 32269, 32329
サンヨー	30675, 30695, 30713, 31228
シャープ	30630, 30675, 30713, 30752, 30869, 31256, 32909
ソニー	30533, 30864, 31033, 31069, 31070, 31431, 32907, 31533
ティアック	30571, 30675, 32902, 30759, 30768, 31227
テクニクス	30490, 30703
東芝	30503, 30539, 30573, 30695, 31045, 31154, 32901, 31639
ヤマハ	30490, 30539, 30545, 30646

■ ブルーレイディスクプレーヤー

ブランド名	コード番号
LG	32902
パナソニック	32903
フィリップス	32904
パイオニア	32906
サムスン	32905
シャープ	32909
ソニー	32907

■ HD DVD プレーヤー

ブランド名	コード番号
LG	32902
東芝	32901

■ DVD レコーダー

ブランド名	コード番号
デノン	30490
フナイ	30675
日立	31664
ヒューマックス	30646
ビクター/JVC	31164
LG	32902
三菱	31403
パナソニック	30490, 31010, 31011
フィリップス	30646, 31340
パイオニア	30631
サムスン	30490
シャープ	30630, 30675
ソニー	31033, 31069, 31070, 31431, 32907
ティアック	31227
東芝	31639, 32277
ヤマハ	30646

■ テレビ/DVD 一体型、テレビ/VCR 一体型

ブランド名	コード番号
LG	10178, 20037
三菱	10093, 20043, 20081, 20807
オリオン	10463, 21479, 30695
パナソニック	10051, 10250, 20035, 20162, 21162
フィリップス	10037, 11454, 20081, 30539, 30854, 31260
シャープ	10093, 20037, 20807
ソニー	10000, 20000, 20032, 21296
ティアック	10171, 10178, 20000, 20037, 20642
アイワ	20000
フナイ	20000, 31268
日立	20000, 30713, 31247
サムスン	21014, 30899
サンヨー	11974, 21330
テクニクス	20081
東芝	11524, 30695


本機のリモコンで他の製品を操作する


テレビを操作する

お手持ちのテレビ（またはテレビと DVD/BD プレーヤーやビデオデッキの複合機など）のリモコンコードを登録した REMOTE MODE ボタンを押してから、各操作ボタンを押してください。

テレビ TV モードボタンには、あらかじめ **RIHD** に対応したテレビを連動操作するリモコンコードが登録されています。本機と **RIHD** 対応テレビを HDMI 接続しているときに操作できます。うまく操作できないときは、テレビのリモコンコードを登録して直接テレビを操作してください。

・製品によっては動作しないボタンがあります。また、製品を操作できない場合もあります。



- ① **ON/STANDBY ボタン**
テレビの電源オン / スタンバイを切り換えます。
- ② **TV () ボタン**
テレビの電源オン / スタンバイを切り換えます。
- ③ **TV VOL ▲/▼ ボタン**
テレビの音量を調整します。
- ④ **TV INPUT ボタン**
テレビの入力を切り換えます。
- ⑤ **GUIDE ボタン**
プログラムガイドを表示します。
- ⑥ **▲/▼/◀/▶/ENTER ボタン**
ナビゲーション操作時、▲/▼/◀/▶（上下左右）ボタンを押して項目を選択します。中央の ENTER ボタンを押すと、選択した項目を確定します。
- ⑦ **SETUP ボタン**
設定メニューを表示します。
- ⑧ **再生操作ボタン***
テレビとビデオデッキの複合機などの ▶（再生）
■（停止）◀◀/▶▶（早戻し / 早送り）⏸（一時停止）
⏮/⏭（スキップダウン / スキップアップ）などを行います。
- ⑨ **SEARCH ボタン、REPEAT ボタン、RANDOM ボタン、PLAY MODE ボタン**
青 (A) ボタンの動きをします。
赤 (B) ボタンの動きをします。
緑 (C) ボタンの動きをします。
黄 (D) ボタンの動きをします。
- ⑩ **数字ボタン**
番号を入力します。機器によって「0」ボタンは「11」ボタンの動きを、「+ 10」ボタン*は「--- / ---」ボタンの動きをします。
- ⑪ **DISPLAY ボタン**
情報を表示します。
- ⑫ **MUTING ボタン**
テレビのミュート機能をおん / オフします。
- ⑬ **CH + / - ボタン**
チャンネルを選択します。
- ⑭ **PREV CH ボタン**
前のチャンネルを選びます。
- ⑮ **RETURN ボタン**
設定メニューを終了します。
- ⑯ **AUDIO ボタン***
音声言語や音声フォーマットを選択します。
- ⑰ **CLR ボタン**
入力した項目を取り消します。
機器によっては、「12」（数字）ボタンの動きをします。


* の付いているボタンは、**RIHD** 機能では使用できません。

本機のリモコンで他の製品を操作する

DVD/BD プレーヤー、DVD レコーダーを操作する

お手持ちの DVD プレーヤー (DVD レコーダー、HD DVD、ブルーレイディスクまたは DVD/ テレビなどの複合機) のリモコンコードを登録した REMOTE MODE ボタンを押してから、各操作ボタンを押してください。DVD/BD REMOTE MODE ボタンには、あらかじめオンキヨー製 DVD プレーヤーのコードが登録されています。それ以外の機器のリモコンコードの登録のしかたは、76 ページをご覧ください。オンキヨー製 DVD プレーヤーの **RI** 専用リモコンコード (31612) を登録することで、本機と HDMI 接続した **RIHD** 対応プレーヤー / レコーダーを操作できます。

- ・製品によって、あるいは再生するディスクによっては動作しないボタンがあります。また、製品を操作できない場合もあります。



- ① **ON/STANDBY ボタン**
操作する機器の電源オン / スタンバイを切り換えます。

- ② **TV (I/O) ボタン**
テレビの電源オン / スタンバイを切り換えます。

- ・ A、B、C、D ボタンまたはカラーボタンのある HD DVD またはブルーレイプレーヤーのコードを登録したときは、SEARCH、REPEAT、RANDOM、PLAY MODE ボタンは、A、B、C、D ボタンまたはカラーボタンとして動きます。この場合、リピート再生、ランダム再生、プレイモード選択は操作できません。

- ③ **TV INPUT ボタン**
テレビの入力を切り換えます。
- ④ **TV VOL ▲/▼ ボタン**
テレビの音量を調整します。
- ⑤ **TOP MENU ボタン**
トップメニュー画面やタイトルを表示します。
- ⑥ **▲/▼/◀/▶/ENTER ボタン**
DVD のメニュー操作時、▲/▼/◀/▶ (上下左右) ボタンを押して項目を選択します。中央の ENTER ボタンを押すと、選択した項目を確認します。
- ⑦ **SETUP ボタン**
設定メニューを表示します。
- ⑧ **再生操作ボタン**
▶ (再生) ■ (停止) ◀◀/▶▶ (早戻し / 早送り) || (一時停止) ◀◀◀/▶▶▶ (スキップダウン / スキップアップ) などを行います。
- ⑨ **REPEAT ボタン**
くり返し再生をします。
- ⑩ **SEARCH ボタン**
タイトル、チャプター、トラック番号や時間をサーチします。
- ⑪ **数字ボタン**
チャプター、トラック番号などを選択します。機器によって「+ 10」ボタンは、「--- / ---」ボタンの働きをします。
- ⑫ **DISPLAY ボタン**
DVD プレーヤーの表示部に表示される情報を切り換えます。
- ⑬ **MUTING ボタン**
AV センターのミュート機能オン / オフします。
- ⑭ **DISC + / -、CH + / - ボタン**
DVD チェンジャーのディスクを選択します。または、テレビのチャンネルを選択します。
- ⑮ **VOL ▲/▼ ボタン**
AV センターの音量を調整します。
- ⑯ **MENU ボタン**
DVD のメニュー画面を表示します。
- ⑰ **RETURN ボタン**
DVD プレーヤーのメニュー画面の終了、または 1 つ前の画面に戻ります。
- ⑱ **AUDIO ボタン**
音声言語や音声フォーマットを選択します。
- ⑲ **RANDOM ボタン**
ランダム再生をします。
- ⑳ **PLAY MODE ボタン**
プレイモードのある機器に使用します。
- ㉑ **CLR ボタン**
入力した項目を取り消します。

本機のリモコンで他の製品を操作する


ビデオデッキを操作する

お手持ちのビデオデッキ（ビデオデッキとテレビの複合機など）のリモコンコードを登録した REMOTE

モード ボタンを押してから、各操作ボタンを押してください。

リモコンコードの登録のしかたは、76 ページをご覧ください。

- 製品によっては動作しないボタンがあります。また、製品を操作できない場合もあります。




- ① **ON/STANDBY ボタン**
操作する機器の電源オン / スタンバイを切り換えます。
- ② **TV (I/O) ボタン**
テレビの電源オン / スタンバイを切り換えます。
- ③ **TV INPUT ボタン**
テレビの入力を切り換えます。
- ④ **TV VOL ▲ / ▼ ボタン**
テレビの音量を調整します。
- ⑤ **GUIDE ボタン**
プログラムガイドやナビゲーションを表示します。
- ⑥ **▲ / ▼ / ◀ / ▶ / ENTER ボタン**
▲ / ▼ / ◀ / ▶（上下左右）ボタンを押してナビゲーションの項目を選択します。中央の ENTER ボタンを押すと、選択した項目を確定します。
- ⑦ **SETUP ボタン**
設定メニューを表示します。
- ⑧ **◀◀ ボタン**
スキップダウンします。
- ⑨ **数字ボタン**
番号を入力します。機器によって「0」ボタンは「11」ボタンの働きを、「+ 10」ボタンは「— / —」ボタンの働きをします。
- ⑩ **DISPLAY ボタン**
情報を表示します。
- ⑪ **MUTING ボタン**
AV センターのミュート機能オン / オフします。
- ⑫ **CH + / - ボタン**
チャンネルを選択します。
- ⑬ **VOL ▲ / ▼ ボタン**
AV センターの音量を調整します。
- ⑭ **PREV CH ボタン**
前のチャンネルを選びます。
- ⑮ **RETURN ボタン**
メニュー画面の終了、または 1 つ前の画面に戻ります。
- ⑯ **▶▶ ボタン**
スキップアップします。
- ⑰ **再生操作ボタン**
▶（再生）■（停止）◀◀ / ▶▶（巻戻し / 早送り）
■（一時停止）などを行います。
- ⑱ **CLR ボタン**
入力した項目を取り消します。
機器によっては、「12」（数字）ボタンの働きをします。

本機のリモコンで他の製品を操作する

衛星放送チューナーやケーブルテレビチューナーを操作する

お手持ちの衛星放送チューナーやケーブルテレビチューナー（ビデオデッキとテレビの複合機など）のリモコンコードを登録した REMOTE MODE ボタンを押してから、各操作ボタンを押してください。リモコンコードの登録のしかたは、76 ページをご覧ください。

- 製品によっては動作しないボタンがあります。また、製品を操作できない場合もあります。



- ON/STANDBY ボタン**
操作する機器の電源オン / スタンバイを切り換えます。
- GUIDE ボタン**
プログラムガイドを表示します。
- ▲/▼/◀/▶/ENTER ボタン**
ナビゲーション操作時、▲/▼/◀/▶（上下左右）ボタンを押して項目を選択します。中央の ENTER ボタンを押すと、選択した項目を確定します。
- SETUP ボタン**
設定メニューを表示します。
- SEARCH ボタン、REPEAT ボタン、RANDOM ボタン、PLAY MODE ボタン**
青 (A) ボタンの働きをします。
赤 (B) ボタンの働きをします。
緑 (C) ボタンの働きをします。
黄 (D) ボタンの働きをします。
- 数字ボタン**
番号を入力します。機器によって「+ 10」ボタンは、「— / —」ボタンの働きをします。
- DISPLAY ボタン**
情報を表示します。
- MUTING ボタン**
AV センターのミュート機能をオン / オフします。
- CH + / - ボタン**
チャンネルを選択します。
- VOL ▲/▼ ボタン**
AV センターの音量を調整します。
- PREV CH ボタン**
前のチャンネルを選びます。
- RETURN ボタン**
メニューを終了します。
- AUDIO ボタン**
音声言語や音声フォーマットを選択します。
- 再生操作ボタン**
テレビやビデオデッキの複合機などの ▶（再生）
■（停止）◀◀/▶▶（早戻し / 早送り）||（一時停止）
|◀◀/▶▶|（スキップダウン / スキップアップ）などを行います。
- CLR ボタン**
入力した項目を取り消します。


本機のリモコンで他の製品を操作する

CD プレーヤーを操作する

お手持ちの CD プレーヤーのリモコンコードを登録した
リモート モード
REMOTE MODE ボタンを押してから、各操作ボタン
を押してください。

CD モードボタンには、あらかじめオンキヨー製 CD プ
レーヤーのリモコンコードが登録されています。
リモコンコードの登録のしかたは、76 ページをご覧ください。

・製品によっては動作しないボタンがあります。また、
製品を操作できない場合もあります。



- ① **ON/STANDBY ボタン**
操作する機器の電源オン / スタンバイを切り換えます。
- ② **▲/▼/◀/▶/ENTER ボタン ***
ナビゲーション操作時、▲/▼/◀/▶ (上下左右) ボタンを押して項目を選択します。中央の ENTER ボタンを押すと、選択した項目を確定します。
- ③ **SETUP ボタン ***
オンキヨー製 CD プレーヤーの設定を表示します。
- ④ **再生操作ボタン**
▶ (再生) ■ (停止) ◀◀/▶▶ (早戻し / 早送り)
|| (一時停止) ◀◀◀/▶▶▶ (スキップダウン / ス
キップアップ) などを行います。
- ⑤ **REPEAT ボタン**
くり返し再生をします。
- ⑥ **SEARCH ボタン ***
再生したい場所をサーチします。
- ⑦ **数字ボタン**
番号を入力します。機器によって「+ 10」ボタン
は、「--- / ---」ボタンの動きをします。
- ⑧ **DISPLAY ボタン**
情報を表示します。
- ⑨ **MUTING ボタン**
AV センターのミュート機能を実行 / オフし
ます。
- ⑩ **DISC +/- ボタン**
CD チェンジャーのディスクを選択します。
- ⑪ **VOL ▲/▼ ボタン**
AV センターの音量を調整します。
- ⑫ **RANDOM ボタン**
ランダム再生をします。
- ⑬ **PLAY MODE ボタン ***
プレイモードのある機器に使用します。
- ⑭ **CLR ボタン**
入力した項目を取り消します。

* の付いているボタンは、**RI** 接続では使用できません。

本機のリモコンで他の製品を操作する


オンキヨー製 RI ドックを操作する

オンキヨー製 RI ドックのリモコンコードを登録した
REMOTE MODE ボタンを押してから、各操作ボタン
を押してください。リモコンコードの登録のしかたは、
76 ページをご覧ください。

- 製品によっては動作しないボタンがあります。また、製品を操作できない場合もあります。

操作の前にご確認ください

- RI ドックを テレビ TV/TAPE IN、チューブ VCR/DVR IN または ケーブル CBL/SAT IN L/R 端子に接続してください。
- RI ドックの モード RI MODE 切換スイッチを「HDD」または「HDD/DOCK」に切り換えてください。
- 本機の入力表示を「DOCK」にしてください。
(→39 ページ)
- RI ドックの取扱説明書もご覧ください。



- ON/STANDBY ボタン**
オン スタンバイ
RI ドックにセットした iPod の電源オン / スタンバイを切り換えます。
• 1 回押しても動かないときは、もう一度押してください。
- ▲/▼/ENTER ボタン**
エンター
メニューを操作します。中央の ENTER ボタンを押すと、選んだメニューを確定します。
- ◀◀ ボタン**
再生中の曲を頭から再生します。2 回押すと前の曲に戻ります。
- ▶▶ ボタン**
曲を早戻します。
- ⏸ ボタン**
ポーズ
再生を一時停止します。
- REPEAT ボタン**
リピート
リピートモードを切り換えます。
- DISPLAY ボタン**
ディスプレイ
iPod のバックライトを 30 秒間点灯させます。
- MUTING ボタン**
ミュート
AV センターのミュート機能を実行 / オフします。
- ALBUM + / - ボタン**
アルバム
アルバムを選択します。
- VOL ▲/▼ ボタン**
ボリューム
AV センターの音量を調整します。
- MENU ボタン**
メニュー
メニューを表示します。
- PLAYLIST ◀/▶ ボタン**
プレイリスト
iPod のプレイリストを選択します。
- ▶ ボタン**
プレイ
再生を始めます。
- ▶▶ ボタン**
次の曲を選びます。
- ▶▶▶ ボタン**
曲を早送りします。
- ボタン**
ストップ
再生を停止します。
- PLAY MODE ボタン**
プレイ モード
プレイモードのある機器に使用します。
- RANDOM ボタン**
ランダム
シャッフルモードを切り換えます。

本機のリモコンで他の製品を操作する


カセットデッキを操作する

お手持ちのカセットデッキのリモコンコードを登録した
REMOTE MODE ボタンを押してから、各操作ボタン
を押してください。

TV/TAPE モードボタンには、あらかじめオンキヨー製
カセットデッキの **RI** 専用リモコンコードが登録されて
います。

これ以外の機器のリモコンコードの登録のしかたは、
76 ページをご覧ください。

- 製品によっては動作しないボタンがあります。また、
製品を操作できない場合もあります。
- ダブルカセットデッキの場合は、デッキ B のみ操作
できます。



- ① **ON/STANDBY** ボタン
操作する機器の電源オン / スタンバイを切り換えます。
- ② **◀◀** ボタン
前の曲の頭出しをします。再生中は、再生している曲の始めに戻ります。
- ③ **◀◀** ボタン
巻き戻しをします。
- ④ **▶▶** ボタン
テープの B 面（裏面）を再生します。
- ⑤ **▶▶** ボタン
テープの A 面（表面）を再生します。
- ⑥ **MUTING** ボタン
AV センターのミュート機能をオン / オフします。
- ⑦ **VOL ▲/▼** ボタン
AV センターの音量を調整します。
- ⑧ **▶▶** ボタン
次の曲の頭出しをします。
- ⑨ **▶▶** ボタン
早送りをします。
- ⑩ **■** ボタン
再生を停止します。

！ヒント


- 本機に **RI** 接続しているオンキヨー製カセットデッキは、
AMP モードでも操作できます。

本機のリモコンで他の製品を操作する

本機に RI 接続したオンキヨー製チューナーを操作する

チューナー
TUNER モードボタンには、あらかじめオンキヨー製チューナーのリモコンコードが登録されています。はじめに、TUNER ボタンを押してから、各操作ボタンを押してください。
TUNER モードボタンを繰り返し押すことで、AM と FM を切り換えることができます。

- 製品によっては動作しないボタンがあります。また、製品を操作できない場合もあります。



- ① **ON/STANDBY ボタン**
オン スタンバイ
操作する機器の電源オン / スタンバイを切り換えます。
- ② **CH +/- ボタン**
チャンネル
チューナーにプリセットした放送局のプリセット番号を選びます。
- ③ **MUTING ボタン**
ミュート
AV センターのミュート機能をオン / オフします。
- ④ **VOL +/- ボタン**
ボリューム
AV センターの音量を調整します。

困ったときは

まず下記の内容を点検してみてください。接続した他機に原因がある場合もありますので、他機の取扱説明書も参照しながらあわせてご確認ください。

オンキヨーホームページからも、製品の取り扱い方法やFAQ（よくあるご質問）をお調べいただくことができます。
<http://www.jp.onkyo.com/support/>


●文章の最後にある数字は参照ページ数です。

！ヒント 修理を依頼される前に

すべての設定をお買い上げ時に戻す

ON/STANDBYボタン

VCR/DVRボタン



本機が動作しなくなったり、操作ができなくなったときは、本機のマイコンをリセットしてすべての設定をお買い上げ時の状態に戻すことで、トラブルが解消されることがあります。

修理を依頼される前に、下記の手順でマイコンをリセットしてみてください。



電源を入れた状態で ビデオ DVDレコーダー VCR/ オン スタンバイ DVR ボタンを押したまま、ON/STANDBY ボタンを押してください。

表示部に「Clear」が表示されて、スタンバイ状態に戻ります。

Clear

電源

電源が入らない

- ・電源プラグがコンセントから抜けていないか確認してください。
- ・一度電源プラグをコンセントから抜き、5秒以上待ってから再度コンセントに差し込んでください。

電源が切れ、再度電源を入れてもまた切れる

- ・保護回路が働いている可能性があります。スピーカーコードがショートしていないかどうかアンプ背面端子、コード、スピーカー背面端子をご確認ください。(17)
- ・スピーカーコードをアンプ背面から外してもすぐに電源が切れる場合、電源コードをコンセントから抜き、お買い上げ店またはオンキヨー修理窓口にご連絡ください。

音声

音声が出力されない / 小さい

- ・音声信号の設定はされていますか？デジタル入力の設定を正しく行ってください。(37)
- ・HDMI 端子接続しているときは、HDMI の設定を確認してください。(35)

- ・接続コードのプラグは奥まで差し込んでください。
- ・接続した機器の入力端子 / 出力端子に間違いがないか確認してください。
- ・スピーカーコードの⊕/⊖は正しく接続されているか、スピーカーコードの芯線部分が本機のスピーカー端子の金属部で固定されているか確認してください。(17)
- ・入力が正しく選択できているか確認してください。(43)
- ・ボリューム位置を確認してください。本機は基本的にMIN・1・2・・・78・79・MAXまで調整できます。一般のご家庭で50前後までボリュームを上げていても、正常な範囲です。(43)
- ・表示部に「ミュートMUTING」と表示されている場合はリモコンのMUTINGボタンを押して解除してください。(44)
- ・ヘッドホンが接続されているとスピーカーからの音声が出力されません。(44)
- ・接続した機器でのデジタル音声出力の設定を確認してください。DVD対応のゲーム機など、機器によっては初期設定がOFFになっていることがあります。
- ・フォノイコライザーを内蔵していないレコードプレーヤーは、フォノイコライザーを経由して接続してください。(29)
- ・MCカートリッジタイプのレコードプレーヤーをお使いの場合は、昇圧トランスまたはヘッドアンプとフォノイコライザーが必要です。(29)
- ・デジタル入力モードの設定の確認を行ってください。「DTS」や「PCM」に固定されていると、それ以外の音声を出力しません。(75)
- ・リスニングモードによっては音声が出力されないスピーカーがあります。(52～55)
- ・自動スピーカー設定をもう一度行るか、スピーカーの「有 / 無とクロスオーバー周波数」、「距離」、「音量」設定を手動で行ってください。(40～42, 58～63)
- ・HDMI入力した音声が出力されない場合は、プレーヤー側の出力設定を変更してください。

困ったときは

特定のスピーカーから音が出ない

—— テスト音は出ますか？ ——

スピーカーの音量レベル調整で、接続したすべてのスピーカーから個別にテスト音が出ているか確認してください。(61)

表示部にスピーカーの表示は出るが、テスト音が出ない

- 音の出ないスピーカーの接続が正しくない可能性があります。
スピーカーコードの芯線部分が本機のスピーカー端子の金属部で固定されているか確認してください。
コードが折れ曲がったり損傷していないか確認してください。

テスト音も出ず、表示部にも表示されない

- スピーカーの設定が正しくない可能性があります。もう一度、自動スピーカー設定をするか、スピーカーの「有 / 無とクロスオーバー周波数」の設定を手動で行ってください。(40 ~ 42、58)

テスト音は出るが、音が出ない

- 再生する入力信号によっては音が出にくいスピーカーがあります。
- サブウーファー音声要素 (LFE) の入っていないソフトを再生している場合、サブウーファーから音が出ないことがあります。

表示と違うスピーカーから音が出る

- スピーカーの接続が正しくありません。それぞれのスピーカーが正しい端子に接続されているか確認してください。(17)

—— リスニングモードによっては音が出ないスピーカーがあります ——

センタースピーカーからしか音が出ない

- テレビや AM 放送などモノラル音源を再生するときに、リスニングモードをドルビープロロジック II またはドルビープロロジック IIx にすると、センタースピーカーに音が集中します。

センタースピーカーやサラウンドスピーカーから音が出ない

- リスニングモードが「DTS Surround Sensation」や「Stereo」(ステレオ)、「Mono」(モノ) のときは、センタースピーカーやサラウンドスピーカーから音が出ません。「T-D (Theater-Dimensional)」(シアター ディメンショナル) のときは、サラウンドスピーカーから音が出ません。

サラウンドバックスピーカーから音が出ない

- 入力信号やリスニングモードによっては、サラウンドバックスピーカーの音が出にくい場合があります。

サブウーファーから音が出ない

- 入力信号にサブウーファー音声要素 (LFE) が入っていない場合、サブウーファーから音が出ないことがあります。

希望する信号フォーマットで聞くことができない (Dolby Digital、DTS や AAC のフォーマットにならない)

Dolby Digital、DTS や AAC の音声を聞くためには、デジタル接続が必要です。

- デジタル入力端子の設定の確認を行ってください。初期設定と違う接続をした場合には、設定し直す必要があります。(37)
- 接続した機器でのデジタル出力の設定を確認してください。DVD 対応のゲーム機など、機器によっては初期設定でデジタル出力が OFF になっていることがあります。

希望するリスニングモードが選べない

- スピーカーの接続状況によっては選択できないリスニングモードがあります。「入力信号の種類と対応するリスニングモード」でご確認ください。(52 ~ 55)

音量調整が 80(MAX) 以下で終わる

- 付属の測定用マイクで自動スピーカー設定をした場合や、「スピーカーの音量レベル調整 (レベルキャリブレーション)」(マキシマムボリューム) を使ってスピーカーの音量調整をした場合や、音量の最大出力レベル (MaxVolume) の調整をした場合は、音量最大値が変わることがあります。(40、61、71)

ノイズが出る

- オーディオ用ピンコードと電源コードなどを束ねると音質が劣化しますので避けてください。
- 接続コードが影響を受けている可能性がありますので、接続コードの位置を動かしてみてください。

レイトナイト機能が働かない

- 再生ソースがドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラス、ドルビー TrueHD (トワル) のいずれかになっているか確認してください。(66)

困ったときは

DTS 信号について

- DTS 信号を再生しているときは、本機の DTS インジケーターが点灯します。プレーヤー側での一時停止やスキップ操作時に発生するノイズを防ぐため、再生が終了しても DTS インジケーターが点灯したままになります。このため、DTS 信号から急に PCM 信号に切り換わるタイプのソフトは、PCM がすぐに再生されない場合があります。このときはプレーヤー側で再生を約 3 秒以上中断し、再び再生を行うと正常に再生されます。
- 一部の CD または LD プレーヤーでは、本機とデジタル接続をしても正しく DTS 再生ができない場合があります。出力されている DTS 信号に何らかの処理（出力レベル調整、サンプリング周波数変換、周波数特性変換など）が行われていると、本機が正しい DTS 信号とみなすことができず、ノイズが発生することがあります。
- DTS 対応ディスクを再生しているときにプレーヤー側で一時停止やスキップなどの操作をすると、ごく短時間ノイズが発生する場合がありますが、これは故障ではありません。

HDMI 入力音声が入り切れる

- HDMI 信号は、他のデジタル音声信号に比べてフォーマット認識に時間がかかるため、音の出だしが遅れることがあります。

映像

映像が出ない / 乱れる

- 接続コードのプラグは奥まで差し込んでください。
- 接続した機器の映像出力端子と本機の接続に間違いがないか確認してください。
- 映像機器と本機を HDMI 端子接続している場合は、本機とテレビも HDMI 端子接続をしてください。
- テレビなど、モニター側での入力画面の切り換えを確認してください。
- リスニングモードが「Pure Audio」になっていると HDMI IN 端子から入力された映像以外の映像は出ません。
- HDMI 入力した映像が出ないときは、本機の表示部に「Resolution Error」と表示されていませんか？この場合、テレビがプレーヤーから入力した映像の解像度に対応していません。プレーヤー側で設定を変更してください。
- VIDEO 端子に接続した機器の映像を D4 VIDEO 端子や COMPONENT VIDEO 端子で接続したテレビなどのモニターに変換することはできません。

リモコン

リモコン操作ができない

- 電池の極性（⊕ / ⊖）が正しく入っているか確認してください。（13）
- 電池を 2 本とも新しいものと交換してみてください。リモコン電池が消耗していると、一部のボタンが動かない場合があります。（13）
- リモコンと本体の間が離れすぎているか、リモコンと本体のリモコン受光部の間に障害物がないかを確認してください。
- 本体のリモコン受光部に強い光（インバーター蛍光灯や直射日光）が当たっているとリモコン操作ができない場合があります。
- オーディオラックのドアに色付きガラスが使用されていると正常に機能しない場合があります。
- リモコンのモード切り換えが正しく選択されているか確認してください。（12、81～88）
- リモートモードの AMP ボタンを押したあと操作してください。
- リモコンの ID が合っているか確認してください。（78）

RI 専用リモコンコードを使ったオンキヨー製他機器の操作ができない

- オンキヨー製他機器と RI ケーブルが正しく接続されているか確認してください。RI ケーブルを接続している場合、オーディオ用ピンコードも接続してください。（RI ケーブルだけでは正しく連動しません）
- もう一度、RI 専用リモコンコードを入力し直してください。（77）
- RI 専用リモコンコードを入力したときは、リモコンを本機のリモコン受光部に向けてください。
- リモコンのモード切り換えが正しく選択されているか確認してください。（12、81、82、85～88）
- 入力表示が正しく設定されているか確認してください。（例：TV/TAPE 端子や、VCR/ DVD レコーダー または CBL/ SAT 端子に RI ドックを接続した場合）（39）

オンキヨー製機器（RI なし）や他メーカー機器の操作ができない

- 他機器との接続が正しいか確認してください。
- もう一度リモコンコードを入力し直してください。複数のコードがある場合は、他のコードも試してください。
- リモコンのモード切り換えが正しく選択されているか確認してください。（12、81～88）
- リモコンをそれぞれの機器の受光部に向けて操作してください。
- 製品によっては動作しない場合もあります。

困ったときは

録音

録音ができない

- 録音機器側で、デジタルやアナログなどの録音入力切り換えが正しくできているか確認してください。

その他

自動スピーカー設定中に「Ambient noise is too high」というメッセージが出る

- お使いのスピーカーに異常があることも考えられます。スピーカーの出力などを点検してみてください。

多重音声の言語を切り換えたい

- マルチプレックス インプット チャンネル
「Multiplex Input Channel」で主音声 / 副音声を選択します。(64)

ヘッドホンを接続すると音が変わる / 表示が消える

- 「Direct」、「Pure Audio」、「Mono」以外のリスニングモードを選択している場合は、ヘッドホンを接続すると自動的に Stereo 出力になります。(44)

スピーカーの距離設定が希望通りにならない

- 設定する数値がホームシアターに適した数値に矯正されることがあります。

表示部に表示が出ない

- リスニングモードが「Pure Audio」になっていると表示が消えます。

音量に関する設定を希望通りの数字にできない

- 付属の測定用マイクで自動スピーカー設定をした場合や、「スピーカーの音量レベル調整（レベルキャリブレーション）」を使ってスピーカーの音量調整をした場合や、音量の最大出力レベル（MaxVolume）の調整をした場合は、設定できる音量最大値が変わることがあります。(40、61、71)

本機はマイクロコンピュータにより高度な機能を実現していますが、ごくまれに外部からの雑音や妨害ノイズ、また静電気の影響によって誤動作する場合があります。そのようなときは、電源プラグを抜いて、約 5 秒後にあらためて電源プラグを差し込んでください。

製品の故障により正常に録音・録画できなかったことによって生じた損害（CD レンタル料等）については保証対象になりません。
大事な録音をするときは、あらかじめ正しく録音・録画できることを確認の上、録音・録画を行ってください。

本機の電源コードをコンセントから抜くときは、本機をスタンバイ状態にしてから抜いてください。

ビデオ入力に関する初期設定を変更する

画質が悪い

ゲーム機などを本機の映像入力端子に接続してテレビやプロジェクターに出力しているとき、映像が鮮明でない場合は以下の設定を変更することで画質が改善されることがあります。

ビデオ アッテネーション Video Attenuation


規定を超える強いレベルのビデオ（コンポジット・ビデオ）信号が入力してきたとき、ゲインを減衰（Attenuation）させて適切な感度を保つことができます。

- Video ATT : 0（お買い上げ時の設定）
- Video ATT : 2

ゲインを 2dB 減衰します。

設定のしかた（本体ボタンで操作します）


1



設定する INPUT SELECTOR ボタンを押しながら、SETUP ボタンを押す


設定できる INPUT SELECTOR ボタンは DVD/BD、VCR/DVR、CBL/SAT、AUX です。

2



◀▶ ボタンで設定したい項目を選び、設定する INPUT SELECTOR ボタンを押す
設定が終了します。

* お買い上げ時の設定です。



音声フォーマット

サラウンド (Surround)

ドルビーデジタルや DSP の音声モードなどを用いた臨場感のある音の総称。

ドルビーデジタル (Dolby Digital)

ドルビー社によって開発されたデジタルマルチチャンネル音声規格。モノラルから 5.1 チャンネルまでに対応しています。プログラム間でセリフの平均レベルを一定に保つダイアログノーマライゼーション、視聴環境の制約に対応してダイナミックレンジを調整するダイナミックレンジ圧縮、スピーカーの数に合わせて出力チャンネル数を最適化するダウンミックスなど数々の機能が採り入れられています。DVD-Video の標準音声、米国 DTV の標準音声として採用されています。

ドルビー EX (Dolby EX)

映画館の壁面に配置されるサラウンドチャンネルスピーカー、左右側面と背面の 3 つのセクション（左サラウンド、右サラウンド、バックサラウンド）に分割します。これによりサラウンドの空間表現力、定位感が高められ、360 度の回転や頭上を通過するような移動音効果をよりリアルに体感できます。バックサラウンドチャンネルは左サラウンド、右サラウンドに振り分けることもできるため、通常の 5.1 チャンネルとして、既存のドルビーデジタル環境で再生することが可能です。

ドルビープロロジック II (Dolby Pro Logic II)

ドルビー社によって開発されたマトリックスタイプのサラウンドデコード技術。ステレオ音源を 5.1 チャンネルであるかのような立体音場で楽しむことができます。映画の再生に適した「Movie」モード、音楽再生に適した「Music」モード、ゲーム機などに適した「Game」モードがあります。

ドルビープロロジック IIx (Dolby Pro Logic IIx)

ドルビープロロジック II をさらに改良したマトリックスデコード技術。ステレオ音源を 7.1 チャンネル再生するため、かつてないほど自然でめらかなサラウンド体験が得られます。映画の再生に適した「Movie」モード、音楽再生に適した「Music」モード、ゲーム機などに適した「Game」モードがあります。

ドルビーデジタルプラス (Dolby Digital Plus)

ドルビー社が開発した、次世代高精細光ディスク（ブルーレイ、HD DVD）に収録可能な非可逆圧縮の高音質音声フォーマットです。48kHz のサンプリング周波数で、最大 7.1 チャンネルをサポートします。

ドルビー TrueHD (Dolby TrueHD)

ドルビー社が開発した、次世代高精細光ディスク（ブルーレイ、HD DVD）に収録可能な可逆圧縮の高音質音声フォーマットです。48/96kHz のサンプリング周波数で、最大 7.1 チャンネル、192kHz のサンプリング周波数で最大 5.1 チャンネルをサポートします。

DSD (Direct Stream Digital)

スーパーオーディオ CD に採用された方式です。100kHz をカバーする再生周波数範囲と可聴帯域内 120dB 以上のダイナミックレンジが確保できるので、原音に近い音声で録音・再生ができます。

DTS デジタルサラウンド (DTS Digital Surround)

米国の DTS 社が開発したデジタルサラウンドフォーマット。コヒレントアコースティクス符号化と呼ばれる算法を使用し、圧縮率は通常 4:1 程度と比較的低くなっています。映画館ではフィルムにプリントされたタイムコードに同期して CD-ROM に記録された音声が発生されます。

DTS-ES エクステンディッドサラウンド

(DTS-ES Extended Surround)

従来の DTS 5.1ch システムにセンターバックサラウンド (CS) チャンネルを加えたもので、かつてない音像・定位感を再現します。DTS-ES には「DTS-ES ディスクリット 6.1ch」と「DTS-ES マトリックス 6.1ch」の 2 種類があり、どちらも下位互換性を有しているため従来の DTS 5.1ch 対応機器での再生も可能です。

DTS-ES ディスクリット (DTS-ES Discrete)

5.1 チャンネル音声データに拡張データとしてセンターサラウンドチャンネル音声データを付加し、この方式に対応した DTS デジタルサラウンドデコーダーによって完全に独立した 6.1 チャンネル音声を再生する DTS システム。

DTS-ES マトリックス (DTS-ES Matrix)

映画館における DTS-ES と同様に、あらかじめ左右サラウンドチャンネルにマトリックスエンコードされたセンターバックサラウンドチャンネルを、マトリックスデコーダーを使って復元して 6.1 チャンネルとする方式の DTS システム。マトリックスデコーダーとして Neo:6 に対応した機器を使用します。

DTS Express

DTS 社が開発した最大 5.1ch、48kHz のロービットレート音声です。HD DVD のサブオーディオ、ブルーレイディスクのセカンダリーオーディオなどに収録される他、放送コンテンツやメディアサーバーなどの応用が想定されています。

DTS96/24

DTS96/24 フォーマットソースに記録された拡張用データを使用して、5.1 チャンネル再生する DTS システム。サンプリング周波数 96kHz、量子化ビット数 24 ビットの高音質で、きめ細やかな音声を再現します。

DTS-HD ハイレゾリューションオーディオ

(DTS-HD High Resolution Audio)

DTS 社が開発した、次世代高精細光ディスク（ブルーレイディスク、HD DVD）に収録可能な非可逆圧縮の高音質音声フォーマットです。96kHz のサンプリング周波数で、最大 7.1 チャンネルをサポートします。

DTS-HD マスターオーディオ

(DTS-HD Master Audio)

DTS 社が開発した、次世代高精細光ディスク（ブルーレイディスク、HD DVD）に収録可能な可逆圧縮の高音質音声フォーマットです。48/96kHz のサンプリング周波数で、最大 7.1 チャンネル、192kHz のサンプリング周波数で最大 5.1 チャンネルをサポートします。

Neo:6

DTS 社によって開発された、デジタル・アナログを含むすべての 2 チャンネルソースを 6 チャンネルサラウンドにするマトリックスデコード技術。映画に適した「Cinema」モードと音楽に適した「Music」モードが用意されています。また、DTS-ES マトリックスのセンターサラウンドチャンネル信号の抽出にも使用されます。

MPEG-2 AAC

AAC(Advanced Audio Coding) は、AT&T 社、ドルビー社、フラウンホーファー・インスティテュート・フォー・インテグレイティド・サーキット (Fraunhofer IIS)、そしてソニー株式会社の 4 社の高品質マルチチャンネル音声符号化のための最先端技術を組み合わせたもので、ISO と IEC の共同管轄の下に、MPEG-2 規格の一部として規格化された音声圧縮符号化方式です。

従来の MPEG 音声との後方互換性がないので、従来の MPEG 音声デコーダーでは再生できません。わが国のデジタルテレビ音声方式として採用されています。

Music Optimizer

MP3 などの圧縮された音楽信号において欠けた高音域を補完する技術です。

自然で高音質な音声再生が可能となります。

音声

アナログ音声

一般的な再生機器に装備されている L/R (白 / 赤) 音声出力端子からの音声を、アナログ音声と呼びます。

デジタル音声

デジタル端子は一般的に、CD プレーヤー、DVD プレーヤーなどに装備されています。

ドルビーデジタルや DTS などのデジタル音声を聴くときやデジタル録音するときは、デジタル端子と接続しておく必要があります。

光 (OPTICAL) デジタル

DVD や CD などのデジタル信号を入出力するための信号で光ケーブルを使用して接続します。

アナログよりも再生や録音がさらに高品位になります。接続する機器に OPTICAL 端子がある場合に使用できます。

同軸 (COAXIAL) デジタル

DVD や CD などのデジタル信号を入出力するための信号で同軸コードを用いて接続します。

アナログよりも再生や録音がさらに高品位になります。接続する機器に COAXIAL 端子がある場合に使用できます。

サンプリング周波数

アナログ信号をデジタル信号に変換するときの精度。44.1 kHz は 1 秒間に 44100 回、96 kHz は 1 秒間に 96000 回アナログ信号を読みとってデジタルに変換します。

ダイナミックレンジ

信号を正しく変換する最大のレベルと、雑音等機器の性質で制限させる最小レベルの差。

LFE (Low Frequency Effect)

ドルビーデジタルや DTS の低周波数効果音のこと。一般にディスクなどの信号に入っているとサブウーファースが効果的に働きます。

5.1ch サラウンド

視聴位置前方に設置するセンタースピーカー 1 つ、フロントスピーカー 2 つ、横または後方に設置するサラウンドスピーカー 2 つで 5ch (チャンネル)、サブウーファースは他のスピーカーよりも再生できる音域が 10 分の 1 のため、この 6 本のスピーカーを使って再生することを 5.1ch サラウンドと言います。

7.1ch サラウンド

視聴位置前方に設置するセンタースピーカー 1 つ、フロントスピーカー 2 つ、横または後方に設置するサラウンドスピーカー 2 つ、真後ろに設置するサラウンドバックスピーカー 2 つで 7ch (7 チャンネル)、サブウーファースは他のスピーカーよりも再生できる音域が 10 分の 1 のため、この 8 本のスピーカーを使って再生することを 7.1ch サラウンドと言います。

映像

コンボジット

映像の入出力を行う標準的な信号。テレビやビデオデッキには赤・白・黄の丸い端子が装備されていますが、その黄色端子が映像を意味します。コンボジット信号を入出力するには黄色のピンコードを使用します。

コンポーネント

輝度信号 (Y 信号) と色信号 (C 信号) を 2 つに分けた色差信号をそれぞれ独立して扱う信号。

S 信号よりも良い映像を楽しめます。接続には専用のコンポーネントケーブルを使用します。テレビにコンポーネント端子がある場合使えます。画質は D 端子と同レベルです。

D 端子

ケーブル 1 本で簡単にコンポーネント接続でき、より高品位な映像を楽しめます。テレビに D 端子がある場合使えます。

D1 ~ D5 までの解像度のランクがあり、D5 がもっとも高画質です。画質はコンポーネントと同レベルです。映像機器のアスペクト比など、制御信号を送ることができます。

HDMI

19 ページ参照。

主な仕様

アンプ（音声）部

定格出力	全チャンネル 100W (6Ω、全高調波歪率 0.08% 以下、1ch 駆動時、20Hz ～ 20kHz、JEITA)
実用最大出力	全チャンネル 160W (6Ω、1kHz、1ch 駆動 時、JEITA)
全高調波歪率	0.08%
ダンピングファクター	60 (Front、1kHz、8Ω)
入力感度 / インピーダンス	LINE : 200mV/47kΩ
出力電圧 / インピーダンス	REC OUT : 200mV/2.2kΩ
周波数特性	5Hz ～ 100kHz : +1dB / - 3dB (ダイレクトモード)
トーンコントロール最大変化量	Bass : ± 10dB (50Hz 時) Treble : ± 10dB (20kHz 時)
SN 比	106dB (LINE、IHF-A)
スピーカー適応インピーダンス	4Ω ～ 16Ω

映像部

入力感度・出力電圧 / インピーダンス	1.0Vp-p/75Ω (コンポーネント Y) 0.7Vp-p/75Ω (コンポーネント Pb/Cb、Pr/Cr) 1.0Vp-p/75Ω (コンポジット)
コンポーネント映像周波数特性	5Hz ～ 50MHz - 3dB

総合

電源・電圧	AC100V・50/60Hz
消費電力	370W
待機時電力	0.1W
最大外形寸法	435 (幅) × 151.5 (高さ) × 329 (奥行) mm
質量	9.5kg

■ 映像入力：

D4	2 (D4 VIDEO IN1、IN2)
コンポーネント	2 (COMPONENT VIDEO IN1、 IN2)
コンポジット	4 (DVD/BD、VCR/DVR、 CBL/SAT、AUX)
HDMI	4 (HDMI IN1、IN2、IN3、IN4)

■ 映像出力：

D4	1 (D4 VIDEO OUT)
コンポーネント	1 (COMPONENT VIDEO OUT)
コンポジット	2 (MONITOR OUT、VCR/DVR (REC OUT))
HDMI	1 (HDMI OUT)

■ 音声入力：

デジタル	4 (OPTICAL2、COAXIAL2)
アナログ	7 (DVD/BD、VCR/DVR、 CBL/SAT、AUX (PORTABLE)、 CD、TV/TAPE、TUNER)

■ 音声出力：

アナログ	2 (TV/TAPE、VCR/DVR)
サラウンドバックブリ	2 (SBL、SBR)
サブウーファープリ	1
スピーカー	左右フロント / センター / 左右サラウンド
ヘッドホン	1

■ その他

音場制御用マイク端子	1
------------	---

※仕様および外観は予告なく変更することがあります。

高調波抑制規格 JIS C61000-3-2 適合品

修理について

■ 保証書

この製品には保証書を別途添付していますので、お買い上げの際にお受け取りください。

所定事項の記入および記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

■ 調子が悪いときは

意外な操作ミスが故障と思われる場合があります。

この取扱説明書をもう一度よくお読みいただき、お調べください。本機以外の原因も考えられます。ご使用の他のオーディオ製品もあわせてお調べください。それでもなお異常のあるときは、電源プラグを抜いて修理を依頼してください。

修理を依頼されるときは、下の事項をお買い上げの販売店、または付属の「オンキヨーご相談窓口・修理窓口のご案内」記載のお近くのオンキヨー修理窓口までお知らせください。

▶ お名前

▶ お電話番号

▶ ご住所

▶ 製品名 TX-SA507

▶ できるだけ詳しい故障状況

■ オンキヨー修理窓口について

詳細は付属の「オンキヨーご相談窓口・修理窓口のご案内」をご覧ください。

■ 保証期間中の修理は

万一、故障や異常が生じたときは、商品と保証書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店またはお近くのオンキヨー修理窓口へご相談ください。詳細は保証書をご覧ください。

■ 保証期間経過後の修理は

お買い上げ店、またはお近くのオンキヨー修理窓口へご相談ください。修理によって機能が維持できる場合はお客様のご要望により有料修理致します。

■ 補修用性能部品の保有期間について

本機の補修用性能部品は、製造打ち切り後8年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。保有期間経過後でも、故障箇所によっては修理可能な場合がありますのでお買い上げ店、またはお近くのオンキヨー修理窓口へご相談ください。

ご購入されたときにご記入ください。
修理を依頼されるときなどに、お役に立ちます。

ご購入年月日： _____ 年 月 日

ご購入店名： _____

Tel. () _____

メモ：

ONKYO®

オンキヨー株式会社

本社 大阪府寝屋川市日新町2-1 〒572-8540

製品のご使用方法についてのお問い合わせ先：コールセンター

☎ 050-3161-9555 (受付時間 10:00~18:00)

(土・日・祝日・弊社の定める休業日を除きます)

サービスとサポートのご案内： <http://www.jp.onkyo.com/support/>



Y0904-2

SN 29344947A

(C) Copyright 2009 ONKYO CORPORATION Japan. All rights reserved.



* 2 9 3 4 4 9 4 7 A *